

**COME CERCARE I PRODOTTI:** selezionando CTRL+F (Windows) o COMMAND+F (Apple) apparirà la barra di ricerca nella quale inserire il codice dell'articolo d'interesse. Se si utilizza Adobe Reader basta accedere al menù "Modifica" sulla barra posizionata nella parte superiore della finestra e seleziona l'opzione "Trova", quindi digitare il codice del prodotto.

CODICE DEL PRODOTTO	PREZZO iva esclusa	DISPONIBILITÀ	PRODUTTORE
1FK2203-4AG00-2MA0	€1.012,50	1	SIEMENS
1FK2204-5AF00-1MB0	€1.078,65	1	SIEMENS
1FK7022-5AK71-1AH2-Z_V42	€1.485,00	1	SIEMENS
1FK7022-5AK71-1HH5-Z_V42	€3.508,65	8	SIEMENS
1FK7032-2AK71-1CA2	€2.160,00	2	SIEMENS
1FK7032-5AK71-1TH0	€4.048,65	1	SIEMENS
1FK7034-2AK71-1CH0	€2.362,50	1	SIEMENS
1FK7034-2AK71-1QG0	€1.618,65	2	SIEMENS
1FK7042-2AF71-1PG1	€965,25	1	SIEMENS
1FK7042-2AF71-1RG1	€1.822,50	15	SIEMENS
1FK7042-5AF71-1FA2	€4.048,65	1	SIEMENS
1FK7042-5AF71-1FG2	€3.037,50	5	SIEMENS
1FK7042-5AF71-1KA0	€3.913,65	1	SIEMENS
1FK7042-5AF71-1TGO	€3.373,65	1	SIEMENS
1FK7044-4CF71-1PA0	€1.213,65	1	SIEMENS
1FK7044-4CH71-1QA0	€1.230,64	3	SIEMENS
1FK7044-7AF71-1EG2	€1.957,50	2	SIEMENS
1FK7044-7AF71-1EH0	€3.103,65	3	SIEMENS
1FK7044-7AF71-1TH0	€4.048,65	1	SIEMENS
1FK7060-2AF71-1RB1	€3.103,65	6	SIEMENS
1FK7060-2AH71-1PG0	€1.348,65	1	SIEMENS
1FK7060-2AH74-1SH0	€1.348,65	5	SIEMENS
1FK7060-5AF71-1TGO	€2.698,65	1	SIEMENS
1FK7063-2AH71-1CH1	€2.833,65	2	SIEMENS
1FK7080-5AF71-1TH0	€6.748,65	1	SIEMENS
1FK7083-2AH71-1RB0-Z_N05+Y84	€2.428,65	1	SIEMENS
1FK7083-5AF71-1EG2	€10.528,65	1	SIEMENS
1FK7086-4SF71-1QG0	€3.778,65	2	SIEMENS
1FK7086-4SF71-1RG0-Z_X05	€4.858,65	6	SIEMENS
1FK7100-2AF71-1CH1	€2.968,65	2	SIEMENS
1FK7101-2AF71-1CG0	€2.835,00	1	SIEMENS
1FK7103-5AY71-1SY3_Z_S81	€4.590,00	1	SIEMENS
1FL6042-1AF61-2LH1	€1.012,50	1	SIEMENS
1FN3150-5WC00-0HA1	€3.103,65	2	SIEMENS
1FN3300-4SA00-0AA0	€741,15	1	SIEMENS
1FT5064-0AC01-1	€6.748,65	1	SIEMENS
1FT5066-0AC01-1-Z	€4.995,00	1	SIEMENS
1FT5076-0AC01-1	€4.723,65	1	SIEMENS
1FT6044-4AF71-4AA0	€3.577,50	2	SIEMENS
1FT6044-4AK71-3AG4	€4.048,65	1	SIEMENS
1FT6044-4AK71-3DA2	€3.861,00	1	SIEMENS
1FT6061-6AC71-3AA0	€3.341,25	2	SIEMENS
1FT6064-6AK71-3DG1	€4.453,52	1	SIEMENS
1FT6081-8AC71-2AG0	€3.564,00	2	SIEMENS
1FT6082-1AF71-1EG1	€3.643,65	1	SIEMENS
1FT6082-8AC71-2AH0	€4.453,52	1	SIEMENS
1FT6082-8AF71-1EH2	€5.925,15	3	SIEMENS
1FT6082-8AK71-4DH0	€1.929,02	1	SIEMENS
1FT6084-1AK71-2AG1	€8.098,65	8	SIEMENS
1FT6086-8AF71-1EG2	€6.682,50	1	SIEMENS

1FT6086-8AF71-4EG1	€7.087,50	3	SIEMENS
1FT6086-8AF71-4EH1	€7.369,65	2	SIEMENS
1FT6105-8AC71-3EH2	€8.098,65	3	SIEMENS
1FT6105-8AC71-4AA0	€5.128,65	1	SIEMENS
1FT6105-8AC71-4AG0	€6.682,50	1	SIEMENS
1FT6134-6AC71-2AG1	€8.098,65	2	SIEMENS
1FT7044-1AF71-1CH1-Z_X01	€3.913,65	1	SIEMENS
1FT7064-5AK70-1DG1	€2.820,15	2	SIEMENS
1FT7086-5AF71-1CB1-Z_X01	€6.343,65	1	SIEMENS
1FT7102-5AB71-1FG1	€5.074,65	1	SIEMENS
1FT7105-5AB71-1FG1	€5.884,65	1	SIEMENS
1FT7105-5SC71-1NH1	€5.938,52	1	SIEMENS
1FT7108-5AC71-1CG1	€6.075,00	1	SIEMENS
1LA7073-2AA60	€187,65	1	SIEMENS
1LE1002-0CA22-2FA4	€182,25	2	SIEMENS
1LE1003-0DA32-2FA4	€322,65	1	SIEMENS
1LE1003-1CA03-4FA4	€781,65	1	SIEMENS
1PH7107-7QF03-0BK0	€6.748,65	1	SIEMENS
1PH7133-2NF02-0CB0	€5.398,65	1	SIEMENS
1PH8107-1HD00-1GA2	€4.048,65	3	SIEMENS
1PH8107-1HD00-1GA2-Z_Y84	€3.414,02	1	SIEMENS
1PH8131-4FF02-2PA1-Z_U65	€7.020,00	2	SIEMENS
1PH8135-2FG02-0BA1	€9.448,65	2	SIEMENS
1PH8165-1MF03-0BC1	€3.103,65	1	SIEMENS
1PH8184-1DF03-1CA1-Z_K90+V92	€10.125,00	1	SIEMENS
261795	€538,65	1	SIEMENS
3KD2630-2ME10-0	€79,65	1	SIEMENS
3KD3240-0NE10-0	€259,88	1	SIEMENS
3KD9404-6	€66,15	4	SIEMENS
3KE4330-0AA	€538,65	1	SIEMENS
3KL5530-1GB01	€808,65	1	SIEMENS
3KL5730-1AB01	€1.348,65	6	SIEMENS
3KX7116-2AD00	€72,77	1	SIEMENS
3LD2003-0TK53	€29,03	1	SIEMENS
3LD2022-0TK11	€29,70	12	SIEMENS
3LD2030-0TK13	€26,22	1	SIEMENS
3LD2103-0TK51	€29,70	21	SIEMENS
3LD2103-0TK53	€47,25	25	SIEMENS
3LD2203-0TK51	€38,95	1	SIEMENS
3LD2203-1TL51	€43,20	5	SIEMENS
3LD2230-0TK11	€38,31	2	SIEMENS
3LD2555-0TK51	€74,25	2	SIEMENS
3LD2704-0TK51	€133,65	2	SIEMENS
3LD2704-1TP51	€111,38	1	SIEMENS
3LD2704-1TP53	€115,09	1	SIEMENS
3LD5220-0TK13	€141,75	6	SIEMENS
3LD9221-2A	€107,87	5	SIEMENS
3LD9224-3D	€6,36	1	SIEMENS
3LD9281-2A	€2,43	3	SIEMENS
3LD9340-6B	€10,25	1	SIEMENS
3LD9346-1A	€2,74	7	SIEMENS
3NA3003	€18,90	3	SIEMENS
3NA3010	€21,94	3	SIEMENS
3NA3024	€14,58	9	SIEMENS
3NA3120	€17,12	1	SIEMENS
3NA3136	€16,88	2	SIEMENS
3NA3136-6	€85,05	2	SIEMENS
3NA3354	€37,80	6	SIEMENS

3NA3365	€29,21	3	SIEMENS
3NA3805	€8,10	6	SIEMENS
3NA3812	€7,13	2	SIEMENS
3NA3814	€6,24	13	SIEMENS
3NA3814-7	€10,80	3	SIEMENS
3NA3822	€4,24	7	SIEMENS
3NA3822-7	€11,48	5	SIEMENS
3NA3824	€6,83	12	SIEMENS
3NA3830	€4,10	3	SIEMENS
3NA3830-6	€9,45	1	SIEMENS
3NA3832	€4,73	1	SIEMENS
3NA3836	€12,15	9	SIEMENS
3NA6130-4	€21,41	3	SIEMENS
3NA6132-4	€21,41	3	SIEMENS
3NA6810	€9,45	3	SIEMENS
3NA6814	€5,32	6	SIEMENS
3NA6824-4	€9,91	7	SIEMENS
3NA6830-6	€33,75	15	SIEMENS
3NA7132-6	€87,75	1	SIEMENS
3NA7136	€12,15	2	SIEMENS
3NA7830	€4,74	9	SIEMENS
3NA7832	€8,86	5	SIEMENS
3NC1420-5	€18,43	4	SIEMENS
3NC1492	€87,75	12	SIEMENS
3NC1493	€120,15	3	SIEMENS
3NC2200-5	€31,79	1	SIEMENS
3ND1365	€66,15	3	SIEMENS
3ND1372	€126,01	3	SIEMENS
3ND2124	€36,77	1	SIEMENS
3ND2252	€79,65	21	SIEMENS
3NE1021-0	€52,65	5	SIEMENS
3NE1021-2	€43,89	3	SIEMENS
3NE1230-2	€101,25	2	SIEMENS
3NE1334-0	€155,25	3	SIEMENS
3NE1802-0	€50,63	3	SIEMENS
3NE1813-0	€39,15	21	SIEMENS
3NE3217-OMK	€81,00	2	SIEMENS
3NE3230-0B	€132,64	1	SIEMENS
3NE4102	€49,82	2	SIEMENS
3NE4120	€39,15	4	SIEMENS
3NE5324-OMK06	€233,55	2	SIEMENS
3NE5327-OMK06	€255,15	12	SIEMENS
3NE8021-1	€51,44	2	SIEMENS
3NE8720-1	€40,50	7	SIEMENS
3NE8725-1	€77,26	3	SIEMENS
3NG1202	€14,70	4	SIEMENS
3NH3230	€45,20	2	SIEMENS
3NH5473	€93,15	31	SIEMENS
3NP1153-1DA10	€214,65	1	SIEMENS
3NP1163-1DA10	€330,75	2	SIEMENS
3NP1923-1BD00	€35,72	2	SIEMENS
3NP1923-1BF20	€157,95	15	SIEMENS
3NP1923-1EA00	€5,40	1	SIEMENS
3NP5065-1CF10	€444,02	1	SIEMENS
3NW1006-0HG	€11,75	8	SIEMENS
3NW1050-0HG	€20,99	13	SIEMENS
3NW2120-0HG	€23,99	18	SIEMENS
3NW6002-1	€4,67	1	SIEMENS

3NW6002-4	€12,37	20	SIEMENS
3NW6004-4	€11,34	18	SIEMENS
3NW6005-1	€4,43	27	SIEMENS
3NW6007-1	€4,31	20	SIEMENS
3NW6008-1	€6,08	3	SIEMENS
3NW6012-1	€4,43	5	SIEMENS
3NW6101-1	€4,43	6	SIEMENS
3NW6103-1	€4,90	9	SIEMENS
3NW6104-1	€4,90	8	SIEMENS
3NW6105-1	€4,90	7	SIEMENS
3NW6110-1	€4,43	9	SIEMENS
3NW6120-1	€5,78	8	SIEMENS
3NW6217-1	€9,30	16	SIEMENS
3NW6220-1	€9,30	8	SIEMENS
3NW6222-1	€8,34	2	SIEMENS
3NW6224-1	€9,30	8	SIEMENS
3NW6230-1	€5,74	7	SIEMENS
3NW7023-4	€22,67	4	SIEMENS
3NW7262	€160,65	1	SIEMENS
3NW7523-OHG	€39,15	6	SIEMENS
3NW8005-1	€2,70	6	SIEMENS
3NW8010-1	€5,56	10	SIEMENS
3NW8103-1	€6,87	7	SIEMENS
3NW8105-1	€6,87	7	SIEMENS
3NW8117-1	€8,09	4	SIEMENS
3NW8205-1	€11,73	2	SIEMENS
3NW8206-1	€7,05	7	SIEMENS
3NW8212-1	€10,69	4	SIEMENS
3NW8220-1	€11,76	7	SIEMENS
3NW8222-1	€13,08	7	SIEMENS
3NW8230-1	€13,19	4	SIEMENS
3NX1003	€7,75	1	SIEMENS
3NX2026	€8,95	1	SIEMENS
3NX3115	€4,10	2	SIEMENS
3NY3035	€13,22	2	SIEMENS
3NY7101	€10,25	3	SIEMENS
3RA1110-0HD15-1BB4	€104,33	1	SIEMENS
3RA1110-1CD15-1AP0	€104,33	1	SIEMENS
3RA1110-1ED15-1BB4	€109,23	3	SIEMENS
3RA1110-1GD15-1BB4	€84,67	10	SIEMENS
3RA1120-4AD26-0BB4	€182,86	1	SIEMENS
3RA1120-4BA26-0BB4	€201,15	26	SIEMENS
3RA1315-8XB30-1BB4	€28,36	2	SIEMENS
3RA1911-1AA00	€2,58	11	SIEMENS
3RA1913-2A	€3,87	1	SIEMENS
3RA1913-2B	€14,80	1	SIEMENS
3RA1921-1D	€4,16	10	SIEMENS
3RA1923-2B	€12,89	1	SIEMENS
3RA1931-1BA00	€13,45	1	SIEMENS
3RA1941-1B	€27,08	6	SIEMENS
3RA1963-3D	€268,65	1	SIEMENS
3RA2110-1DE15-1BB4	€93,15	1	SIEMENS
3RA2315-8XB30-2BB4	€79,65	4	SIEMENS
3RA2317-8XB30-1AP0	€120,15	2	SIEMENS
3RA2711-1AA00	€44,40	2	SIEMENS
3RA2815-2FW10	€99,79	8	SIEMENS
3RA2911-2A	€4,66	3	SIEMENS
3RA2913-3K	€9,99	10	SIEMENS

3RA2923-2AA2	€25,65	2	SIEMENS
3RA6120-2BB33	€498,15	1	SIEMENS
3RA6120-2CB32	€538,65	1	SIEMENS
3RA6920-2A	€9,69	1	SIEMENS
3RB2066-1GF2	€357,75	1	SIEMENS
3RB2483-4AC1	€511,65	2	SIEMENS
3RB2906-2BG1	€148,50	1	SIEMENS
3RB2987-2B	€8,46	2	SIEMENS
3RB3016-1PE0	€62,10	1	SIEMENS
3RB3026-1VB0	€88,88	1	SIEMENS
3RE1010-8XC17-0AP0	€100,91	1	SIEMENS
3RF2120-1AA22	€38,61	3	SIEMENS
3RF2120-1BA04	€60,75	1	SIEMENS
3RF2130-1AA04	€70,20	10	SIEMENS
3RF2130-1AA26	€113,60	3	SIEMENS
3RF2150-1AA45	€40,72	5	SIEMENS
3RF2150-2AA06	€53,54	1	SIEMENS
3RF2310-1AA02	€42,53	3	SIEMENS
3RF2310-1BA02	€81,76	1	SIEMENS
3RF2320-1DA24	€126,97	6	SIEMENS
3RF2320-2AA04	€51,64	3	SIEMENS
3RF2330-1AA06	€66,15	10	SIEMENS
3RF2350-1AA06	€147,15	1	SIEMENS
3RF2410-1AC45	€295,52	1	SIEMENS
3RF2920-0FA08	€64,80	14	SIEMENS
3RF3416-1BB04	€282,15	3	SIEMENS
3RG4014-0AG33	€133,65	5	SIEMENS
3RG4022-0KA00	€55,11	1	SIEMENS
3RG4023-3AB00	€74,25	1	SIEMENS
3RG4070-0CD00	€111,38	19	SIEMENS
3RG4072-3AB00	€111,38	13	SIEMENS
3RG4082-0AB00	€147,15	16	SIEMENS
3RG4112-3AG33	€39,15	1	SIEMENS
3RG4200-1AB07	€120,15	17	SIEMENS
3RG4201-7AG00	€27,89	19	SIEMENS
3RG4302-7AG01	€147,15	23	SIEMENS
3RG4612-3AB01	€43,07	30	SIEMENS
3RG7200-3HC00	€199,80	3	SIEMENS
3RG7200-6HC00	€133,65	2	SIEMENS
3RG7201-3HC00	€166,05	3	SIEMENS
3RG7202-3HC00	€155,25	3	SIEMENS
3RG7204-3HC00	€249,75	3	SIEMENS
3RG7204-6CC00	€209,25	3	SIEMENS
3RG7204-6HC00	€60,75	3	SIEMENS
3RG7210-3DK00	€167,40	3	SIEMENS
3RG7210-3EK00	€168,75	3	SIEMENS
3RG7210-6DK00	€174,15	3	SIEMENS
3RG7210-6EK00	€202,50	3	SIEMENS
3RG7211-3EK00	€133,65	3	SIEMENS
3RG7211-6EK00	€209,25	3	SIEMENS
3RG7212-3DK00	€214,65	3	SIEMENS
3RG7212-6DK00	€174,15	3	SIEMENS
3RG7214-6DK00	€222,75	3	SIEMENS
3RG7848-2BB	€33,75	4	SIEMENS
3RG9002-0DC00	€133,65	6	SIEMENS
3RG9010-0AA00	€52,91	1	SIEMENS
3RH1122-1AP00	€20,63	5	SIEMENS
3RH1131-1AP00	€26,53	1	SIEMENS

3RH1131-1BD40	€40,38	1	SIEMENS
3RH1140-1WB40	€48,45	2	SIEMENS
3RH1140-2AP00	€20,25	1	SIEMENS
3RH1244-1AP00	€58,48	28	SIEMENS
3RH1244-1BB40	€20,92	4	SIEMENS
3RH1262-1AP00	€58,48	22	SIEMENS
3RH1911-1FA02	€10,80	2	SIEMENS
3RH1911-1GA13	€13,37	1	SIEMENS
3RH1911-1GA31	€8,46	1	SIEMENS
3RH1911-1GA40	€10,80	1	SIEMENS
3RH1911-1MA11	€12,15	1	SIEMENS
3RH1911-2FA40	€6,75	1	SIEMENS
3RH1911-2HA22	€21,60	1	SIEMENS
3RH1921-1EA11	€12,15	1	SIEMENS
3RH1921-1EA20	€8,78	1	SIEMENS
3RH1921-1KA02	€8,10	4	SIEMENS
3RH1921-1KA20	€8,10	2	SIEMENS
3RH1921-1LA11	€13,50	1	SIEMENS
3RH1921-1MA20	€20,25	1	SIEMENS
3RH1921-2JA11	€20,25	8	SIEMENS
3RH1921-2KA02	€8,10	4	SIEMENS
3RH2122-1BB40	€39,97	4	SIEMENS
3RH2122-1FB40	€72,59	2	SIEMENS
3RH2122-1KB40	€64,80	4	SIEMENS
3RH2122-2AB00	€52,65	2	SIEMENS
3RH2122-2BB40	€33,75	2	SIEMENS
3RH2122-2KB40	€64,26	1	SIEMENS
3RH2131-1AB00	€51,21	4	SIEMENS
3RH2131-1SB40	€59,40	18	SIEMENS
3RH2131-2BB40	€50,87	5	SIEMENS
3RH2131-2VB40	€32,40	3	SIEMENS
3RH2140-1AP00	€48,60	5	SIEMENS
3RH2140-2BB40	€47,25	87	SIEMENS
3RH2911-1DA11	€24,57	1	SIEMENS
3RH2911-1DA20	€21,60	1	SIEMENS
3RH2911-1GA22	€10,67	2	SIEMENS
3RH2911-1HA11	€6,28	12	SIEMENS
3RH2911-1HA12	€8,69	3	SIEMENS
3RH2911-1HA22	€16,12	10	SIEMENS
3RH2911-1HA31	€12,15	27	SIEMENS
3RH2911-1XA40-0MA0	€27,41	1	SIEMENS
3RH2911-2DA02	€9,45	2	SIEMENS
3RH2911-2FA22	€10,31	1	SIEMENS
3RH2911-2FA40	€12,89	97	SIEMENS
3RH2911-2GA04	€16,12	1	SIEMENS
3RH2911-2GA22	€13,37	74	SIEMENS
3RH2911-2HA12	€13,12	16	SIEMENS
3RH2911-2HA20	€13,50	1	SIEMENS
3RH2911-2HA31	€16,75	1	SIEMENS
3RH2911-2XA22-0MA0	€17,55	3	SIEMENS
3RH2921-2DA20	€21,60	21	SIEMENS
3RK1100-1CE00-0AA2	€290,25	16	SIEMENS
3RK1200-0CE00-0AA2	€198,45	1	SIEMENS
3RK1200-0CQ00-0AA3	€187,65	2	SIEMENS
3RK1207-3BQ40-0AA3	€336,15	3	SIEMENS
3RK1304-5KS40-5AA0	€639,90	5	SIEMENS
3RK1304-5KS70-2AA0	€538,65	3	SIEMENS
3RK1304-5LS70-2AA0	€673,65	2	SIEMENS

3RK1308-0BA00-0CP0	€403,65	28	SIEMENS
3RK1308-0BB00-0CP0	€336,15	1	SIEMENS
3RK1315-6KS41-0AA0	€337,50	10	SIEMENS
3RK1400-1CQ00-0AA3	€203,70	4	SIEMENS
3RK1400-1DQ00-0AA3	€214,65	6	SIEMENS
3RK1408-8KG00-0AA2	€160,65	1	SIEMENS
3RK1901-0CB01	€16,20	28	SIEMENS
3RK1901-1KA00	€2,82	9	SIEMENS
3RK1901-2NN10	€29,70	3	SIEMENS
3RK1902-0CA00	€18,28	1	SIEMENS
3RK1902-0CC00	€10,31	3	SIEMENS
3RK1902-0CP00	€62,37	1	SIEMENS
3RK1902-0CQ00	€63,94	2	SIEMENS
3RK1902-4CA00-4AA0	€12,46	1	SIEMENS
3RK1903-0AH00	€4,56	15	SIEMENS
3RK1903-0AK00	€124,46	9	SIEMENS
3RK1903-0CC00	€122,85	1	SIEMENS
3RK1903-2AC00	€47,25	4	SIEMENS
3RK1903-2AC10	€47,25	7	SIEMENS
3RK1908-0AP00-0AP0	€170,10	2	SIEMENS
3RK1908-0AP00-0DP0	€99,90	12	SIEMENS
3RK1911-0DF13	€106,37	7	SIEMENS
3RK1911-1AF32	€121,50	2	SIEMENS
3RK1911-2BE30	€43,20	2	SIEMENS
3RK1911-2BE50	€20,18	30	SIEMENS
3RK1911-2BF50	€49,95	11	SIEMENS
3RK1922-2BQ00	€35,45	4	SIEMENS
3RK2207-1BQ50-0AA3	€418,50	5	SIEMENS
3RK7137-6SA00-0BC1	€552,15	4	SIEMENS
3RM1001-1AA04	€333,45	1	SIEMENS
3RM1002-1AA04	€262,44	2	SIEMENS
3RM1101-2AA04	€133,65	1	SIEMENS
3RM1101-3AA04	€187,65	2	SIEMENS
3RM1102-3AA04	€378,00	23	SIEMENS
3RM1202-2AA04	€303,75	1	SIEMENS
3RM1207-1AA04	€286,20	1	SIEMENS
3RM1207-2AA04	€268,65	1	SIEMENS
3RM1302-1AA04	€309,15	2	SIEMENS
3RN1011-1BB00	€86,21	1	SIEMENS
3RN1011-1CB00	€74,25	20	SIEMENS
3RN2000-1AA30	€79,65	2	SIEMENS
3RN2010-2CW30	€103,95	1	SIEMENS
3RN2012-1BW30	€133,65	3	SIEMENS
3RP1540-2AN30	€101,25	2	SIEMENS
3RP1555-1AP30	€174,15	17	SIEMENS
3RP1901-0A	€2,43	4	SIEMENS
3RP1901-0B	€2,34	6	SIEMENS
3RP2535-1AW30	€133,65	3	SIEMENS
3RQ1000-1HB00	€52,65	3	SIEMENS
3RQ1200-1EB00	€133,65	1	SIEMENS
3RQ3018-2AB00	€45,56	1	SIEMENS
3RT1015-1AP04-3MA0	€33,75	1	SIEMENS
3RT1015-1BA41	€51,98	1	SIEMENS
3RT1015-1BB44-3MA0	€25,65	115	SIEMENS
3RT1016-1AP04-3MA0	€40,37	1	SIEMENS
3RT1016-1KB42	€65,04	1	SIEMENS
3RT1017-1BB44-3MA0	€47,25	1	SIEMENS
3RT1017-2BB42	€33,75	1	SIEMENS

3RT1017-2VB42	€47,25	1	SIEMENS
3RT1023-1AD04	€59,95	1	SIEMENS
3RT1023-1BD40	€47,86	5	SIEMENS
3RT1024-1AP00	€79,65	1	SIEMENS
3RT1024-1BB44	€107,60	1	SIEMENS
3RT1025-1BB44	€96,96	31	SIEMENS
3RT1025-1DB44-0KV0	€106,65	2	SIEMENS
3RT1034-1AN24	€336,15	12	SIEMENS
3RT1036-1AL24	€219,78	2	SIEMENS
3RT1044-1BB40	€408,97	2	SIEMENS
3RT1045-3AF00	€1.012,50	1	SIEMENS
3RT1046-1BB44	€525,15	1	SIEMENS
3RT1056-1AB36	€926,64	1	SIEMENS
3RT1064-2NP36	€1.092,15	1	SIEMENS
3RT1065-6NP36	€1.537,65	1	SIEMENS
3RT1075-2NF36	€2.219,40	7	SIEMENS
3RT1075-6AP36	€1.618,65	1	SIEMENS
3RT1076-6SP36-3PA0	€4.009,50	2	SIEMENS
3RT1316-1BB40	€51,92	3	SIEMENS
3RT1336-1BB40	€187,65	2	SIEMENS
3RT1476-6AP36	€2.698,65	1	SIEMENS
3RT1516-1BB40	€35,10	8	SIEMENS
3RT1916-1CC00	€12,03	1	SIEMENS
3RT1916-1CE00	€12,03	1	SIEMENS
3RT1916-1JK00	€13,37	45	SIEMENS
3RT1916-1PA1	€46,18	1	SIEMENS
3RT1916-2ED21	€41,58	8	SIEMENS
3RT1926-1BD00	€10,80	5	SIEMENS
3RT1926-1ER00	€13,37	11	SIEMENS
3RT1926-2FK21	€65,00	1	SIEMENS
3RT1926-2PA01	€106,11	3	SIEMENS
3RT1936-1CB00	€9,45	37	SIEMENS
3RT1936-1ER00	€17,82	7	SIEMENS
3RT1936-1TR00	€16,73	4	SIEMENS
3RT1936-4EA2	€4,05	1	SIEMENS
3RT1946-4EA2	€6,08	224	SIEMENS
3RT1966-4EA2	€21,14	14	SIEMENS
3RT1966-4G	€82,01	20	SIEMENS
3RT1976-6D	€1.143,45	1	SIEMENS
3RT2015-1AB02	€33,78	1	SIEMENS
3RT2015-1AF02	€35,02	30	SIEMENS
3RT2015-1AK62	€47,25	8	SIEMENS
3RT2015-1AP02	€35,02	1	SIEMENS
3RT2015-1AP04-3MA0	€52,92	3	SIEMENS
3RT2015-1BE41	€30,01	2	SIEMENS
3RT2015-2BB42	€33,75	10	SIEMENS
3RT2015-2BB44-3MA0	€91,13	2	SIEMENS
3RT2016-1AP02	€37,60	4	SIEMENS
3RT2016-1AP04-3MA0	€60,05	1	SIEMENS
3RT2016-1BB44-3MA0	€43,31	1	SIEMENS
3RT2016-1FB44-3MA0	€43,07	2	SIEMENS
3RT2016-2BB42	€39,15	4	SIEMENS
3RT2017-1AB01	€44,63	2	SIEMENS
3RT2017-1AB02-1AA0	€66,15	1	SIEMENS
3RT2017-1AP01	€46,33	1	SIEMENS
3RT2017-1BB42	€39,15	2	SIEMENS
3RT2017-1UB42-1AA0	€93,15	1	SIEMENS
3RT2017-2BB41	€48,52	2	SIEMENS



3RT2017-2BB42	€60,75	1	SIEMENS
3RT2017-2BB44-3MA0	€39,15	14	SIEMENS
3RT2017-2FB42	€52,65	1	SIEMENS
3RT2017-2FB44-3MA0	€80,19	1	SIEMENS
3RT2018-2BB42	€66,15	2	SIEMENS
3RT2023-1AB00	€25,65	1	SIEMENS
3RT2023-1BB44	€152,55	11	SIEMENS
3RT2023-2AP04	€55,73	22	SIEMENS
3RT2023-2BB44	€102,06	4	SIEMENS
3RT2024-1BB44	€151,20	1	SIEMENS
3RT2024-2BB40	€106,65	4	SIEMENS
3RT2025-1AB00	€66,15	2	SIEMENS
3RT2026-1BB40	€84,55	1	SIEMENS
3RT2026-1DB40-1AA0	€160,65	1	SIEMENS
3RT2026-2BB40	€106,65	1	SIEMENS
3RT2026-2BB44-3MA0	€166,05	2	SIEMENS
3RT2026-2KB40	€133,65	7	SIEMENS
3RT2027-1AP04	€168,75	3	SIEMENS
3RT2028-2BB40	€255,15	6	SIEMENS
3RT2035-1AL24	€96,53	1	SIEMENS
3RT2036-1AF04	€168,75	1	SIEMENS
3RT2036-1KB44	€371,25	5	SIEMENS
3RT2036-3KB40	€313,20	1	SIEMENS
3RT2037-1AB00	€268,65	1	SIEMENS
3RT2037-1KB40	€522,45	2	SIEMENS
3RT2038-3NB30	€268,65	1	SIEMENS
3RT2045-1AK64	€444,15	1	SIEMENS
3RT2046-1AV00	€256,50	1	SIEMENS
3RT2317-1AK60	€62,78	1	SIEMENS
3RT2916-1BC00	€9,07	8	SIEMENS
3RT2916-1DG00	€12,85	23	SIEMENS
3RT2916-1EH00	€13,50	6	SIEMENS
3RT2916-1JJ00	€8,37	21	SIEMENS
3RT2916-1JK00	€13,99	5	SIEMENS
3RT2916-1JL00	€13,19	5	SIEMENS
3RT2916-1LM00	€16,20	1	SIEMENS
3RT2926-1BB00	€12,83	10	SIEMENS
3RT2926-1BD00	€7,94	1	SIEMENS
3RT2926-1ER00	€24,30	2	SIEMENS
3RT2926-1JL00	€15,23	6	SIEMENS
3RT2926-1MR00	€13,16	3	SIEMENS
3RT2926-4BB31	€9,00	1	SIEMENS
3RT2936-1BB00	€12,92	1	SIEMENS
3RT2936-1CC00	€21,11	1	SIEMENS
3RT2936-1JL00	€9,45	1	SIEMENS
3RT2936-4EA2	€6,75	21	SIEMENS
3RT6015-1AN22	€43,20	4	SIEMENS
3RU1116-0FB0	€20,25	1	SIEMENS
3RU1116-0FB1	€68,16	1	SIEMENS
3RU1116-0KB0	€26,87	1	SIEMENS
3RU1116-1DB1	€68,16	1	SIEMENS
3RU1116-1EB1	€43,07	1	SIEMENS
3RU1116-1FB1	€68,16	1	SIEMENS
3RU1116-1HB0	€20,25	1	SIEMENS
3RU1116-1HB1	€41,13	1	SIEMENS
3RU1126-4DB1	€113,40	1	SIEMENS
3RU1136-1HB0	€39,15	1	SIEMENS
3RU1136-4GB1	€100,91	2	SIEMENS

3RU1136-4HB0	€72,41	88	SIEMENS
3RU1900-2AM71	€31,78	1	SIEMENS
3RU1916-3AA01	€13,37	2	SIEMENS
3RU2116-1CB0	€37,80	1	SIEMENS
3RU2116-1DB1	€66,15	2	SIEMENS
3RU2116-1FB0	€37,80	3	SIEMENS
3RU2116-1GB0	€37,80	2	SIEMENS
3RU2116-1HB0	€37,80	1	SIEMENS
3RU2116-1JC1	€47,48	1	SIEMENS
3RU2126-4DB0	€41,84	4	SIEMENS
3RU2136-4EB0	€70,20	3	SIEMENS
3RV1011-0CA10	€52,86	5	SIEMENS
3RV1011-0DA10	€79,30	5	SIEMENS
3RV1011-0EA10	€24,44	1	SIEMENS
3RV1011-0FA10	€42,38	2	SIEMENS
3RV1011-0GA10	€24,44	22	SIEMENS
3RV1011-0HA10	€25,65	3	SIEMENS
3RV1011-0KA10	€40,37	3	SIEMENS
3RV1011-0KA15	€52,65	1	SIEMENS
3RV1011-1BA10	€47,25	1	SIEMENS
3RV1011-1BA20	€32,35	1	SIEMENS
3RV1011-1DA10	€27,78	2	SIEMENS
3RV1011-1DA20	€48,99	1	SIEMENS
3RV1011-1EA15	€112,16	1	SIEMENS
3RV1021-0AA10	€37,13	1	SIEMENS
3RV1021-0EA10	€26,87	1	SIEMENS
3RV1021-0FA10	€24,50	1	SIEMENS
3RV1021-0HA10	€33,75	7	SIEMENS
3RV1021-0JA15	€39,97	3	SIEMENS
3RV1021-0KA10	€122,32	4	SIEMENS
3RV1021-1EA10	€20,25	1	SIEMENS
3RV1021-4DA15	€160,65	1	SIEMENS
3RV1031-4BA10	€74,25	2	SIEMENS
3RV1421-1AA10	€78,50	1	SIEMENS
3RV1421-1GA10	€43,07	2	SIEMENS
3RV1742-5ED10	€268,65	1	SIEMENS
3RV1742-5GD10	€400,95	2	SIEMENS
3RV1902-1DPO	€18,05	1	SIEMENS
3RV1915-1CA	€21,06	9	SIEMENS
3RV1915-5B	€12,37	1	SIEMENS
3RV1915-6AB	€1,35	122	SIEMENS
3RV1923-1CA00	€27,00	4	SIEMENS
3RV1923-1GA01	€52,65	2	SIEMENS
3RV1923-2GA00	€17,55	1	SIEMENS
3RV1927-5AA00	€5,40	9	SIEMENS
3RV1928-1H	€24,62	3	SIEMENS
3RV1946-2C	€174,15	2	SIEMENS
3RV2011-0BA20	€41,96	3	SIEMENS
3RV2011-0CA10	€66,15	2	SIEMENS
3RV2011-0CA15	€66,15	3	SIEMENS
3RV2011-0DA10	€99,27	20	SIEMENS
3RV2011-0DA15	€66,15	1	SIEMENS
3RV2011-0EA10	€66,15	3	SIEMENS
3RV2011-0FA10	€42,28	3	SIEMENS
3RV2011-0FA20	€79,65	1	SIEMENS
3RV2011-0GA10	€78,57	1	SIEMENS
3RV2011-0GA25	€110,70	3	SIEMENS
3RV2011-0JA15	€56,70	2	SIEMENS

3RV2011-0JA20	€89,21	6	SIEMENS
3RV2011-0KA20	€79,11	2	SIEMENS
3RV2011-0KA25	€147,15	4	SIEMENS
3RV2011-1AA10	€33,75	1	SIEMENS
3RV2011-1AA20	€87,75	78	SIEMENS
3RV2011-1AA25	€133,65	1	SIEMENS
3RV2011-1CA10	€65,75	6	SIEMENS
3RV2011-1CA15	€133,65	4	SIEMENS
3RV2011-1CA20	€48,20	4	SIEMENS
3RV2011-1EA10	€94,50	5	SIEMENS
3RV2011-1EA15	€74,25	3	SIEMENS
3RV2011-1FA10	€105,30	1	SIEMENS
3RV2011-1GA10	€66,15	2	SIEMENS
3RV2011-1HA10	€70,20	10	SIEMENS
3RV2011-1HA25	€56,70	1	SIEMENS
3RV2011-1JA10	€92,83	3	SIEMENS
3RV2011-1JA20	€66,15	91	SIEMENS
3RV2011-1KA10	€114,75	11	SIEMENS
3RV2011-4AA20	€93,15	7	SIEMENS
3RV2011-4AA40	€87,62	1	SIEMENS
3RV2021-0GA10	€85,05	1	SIEMENS
3RV2021-1CA20	€96,50	1	SIEMENS
3RV2021-1GA10	€106,65	3	SIEMENS
3RV2021-1HA10	€93,15	7	SIEMENS
3RV2021-1JA10-0DA0	€120,15	4	SIEMENS
3RV2021-4AA10	€113,40	8	SIEMENS
3RV2021-4AA10-0DA0	€120,15	5	SIEMENS
3RV2021-4AA20	€105,84	176	SIEMENS
3RV2021-4BA15	€140,40	2	SIEMENS
3RV2021-4BA20	€58,73	3	SIEMENS
3RV2021-4CA10	€106,65	1	SIEMENS
3RV2021-4CA20	€120,15	1	SIEMENS
3RV2021-4DA10	€70,88	1	SIEMENS
3RV2021-4DA20	€160,65	41	SIEMENS
3RV2021-4EA10	€147,15	7	SIEMENS
3RV2021-4EA20	€234,90	10	SIEMENS
3RV2021-4NA25	€182,25	59	SIEMENS
3RV2031-4JB10	€322,65	3	SIEMENS
3RV2031-4TA10	€189,34	1	SIEMENS
3RV2031-4WA15	€268,65	2	SIEMENS
3RV2032-4RA15	€668,25	1	SIEMENS
3RV2041-4HA15	€330,75	1	SIEMENS
3RV2321-4BC10	€109,35	1	SIEMENS
3RV2411-0AA20	€90,45	3	SIEMENS
3RV2411-1EA10	€55,62	4	SIEMENS
3RV2421-1DA10	€108,00	6	SIEMENS
3RV2421-1JA10	€63,72	3	SIEMENS
3RV2711-1DD10	€175,50	5	SIEMENS
3RV2721-4BD10	€187,65	1	SIEMENS
3RV2721-4CD10	€243,00	4	SIEMENS
3RV2901-1A	€13,47	1	SIEMENS
3RV2901-2A	€12,15	3	SIEMENS
3RV2901-2E	€13,37	3	SIEMENS
3RV2908-0P	€1,39	1	SIEMENS
3RV2917-1A	€39,15	2	SIEMENS
3RV2917-4A	€20,25	101	SIEMENS
3RV2917-4B	€13,07	1	SIEMENS
3RV2917-5AA00	€6,75	51	SIEMENS

3RV2917-5BA00	€13,37	1	SIEMENS
3RV2917-5CA00	€6,75	8	SIEMENS
3RV2917-5D	€20,25	80	SIEMENS
3RV2927-5AA00	€7,64	149	SIEMENS
3RW3016-1BB14	€220,05	1	SIEMENS
3RW3018-1BB04	€288,90	1	SIEMENS
3RW3027-1BB14	€472,50	1	SIEMENS
3RW3028-1BB04	€538,65	5	SIEMENS
3RW3028-1BB14	€599,50	2	SIEMENS
3RW3036-1BB04	€735,75	1	SIEMENS
3RW3037-2BB04	€729,00	1	SIEMENS
3RW3038-1BB04	€742,61	1	SIEMENS
3RW3047-1BB14	€1.077,30	1	SIEMENS
3RW4024-1BB04	€323,61	1	SIEMENS
3RW4024-2TB04	€483,30	1	SIEMENS
3RW4026-1BB04	€540,00	5	SIEMENS
3RW4026-1BB14	€403,65	1	SIEMENS
3RW4027-1BB04	€526,50	1	SIEMENS
3RW4028-1BB04	€769,50	4	SIEMENS
3RW4036-1BB04	€945,00	3	SIEMENS
3RW4037-1TB04	€1.255,50	1	SIEMENS
3RW4038-1BB04	€1.034,10	1	SIEMENS
3RW4046-1TB04	€1.348,65	1	SIEMENS
3RW4047-2TB04	€1.348,65	1	SIEMENS
3RW4900-0AC00	€522,14	1	SIEMENS
3RX1538	€10,92	1	SIEMENS
3RX8000-0BC45	€25,65	3	SIEMENS
3RX8000-0CE45	€51,98	2	SIEMENS
3RX9023-0AA00	€310,50	44	SIEMENS
3RX9801-0AA00	€16,20	1	SIEMENS
3RX9802-0AA00	€93,66	20	SIEMENS
3SB1000-1UC06	€18,28	1	SIEMENS
3SB1001-6GC06	€13,50	2	SIEMENS
3SB1001-6GD06	€13,50	5	SIEMENS
3SB1001-6GE06	€13,50	4	SIEMENS
3SB1001-6GH06	€13,50	2	SIEMENS
3SB1201-1VB01	€35,60	2	SIEMENS
3SB1204-6BH06	€47,25	4	SIEMENS
3SB1803-0AC	€10,94	6	SIEMENS
3SB1806-0AC	€109,23	2	SIEMENS
3SB1902-2AR	€41,85	99	SIEMENS
3SB2210-2EC01	€50,23	3	SIEMENS
3SB3000-0AA64	€7,43	1	SIEMENS
3SB3000-1KA20	€71,55	1	SIEMENS
3SB3000-1LA20	€91,80	8	SIEMENS
3SB3000-1LA20-Z	€91,80	2	SIEMENS
3SB3000-1RA11	€16,20	1	SIEMENS
3SB3000-2KA21	€8,46	1	SIEMENS
3SB3201-0AA11	€25,65	2	SIEMENS
3SB3202-0AA11	€16,20	1	SIEMENS
3SB3202-2HA11	€30,19	1	SIEMENS
3SB3235-7BA10	€95,78	5	SIEMENS
3SB3244-6BA20-0CC0	€14,70	3	SIEMENS
3SB3245-0AA41	€36,53	1	SIEMENS
3SB3252-6BA20	€32,75	10	SIEMENS
3SB3402-5A	€93,15	1	SIEMENS
3SB3402-5B	€133,65	1	SIEMENS
3SB3402-5D	€120,15	3	SIEMENS

3SB3500-0AA12	€20,25	30	SIEMENS
3SB3500-0AA41	€14,04	2	SIEMENS
3SB3500-1LA20	€73,51	2	SIEMENS
3SB3500-1LA20-Z	€103,95	1	SIEMENS
3SB3500-4LD21	€35,60	2	SIEMENS
3SB3501-0AA21	€47,25	3	SIEMENS
3SB3644-6BA50	€24,50	1	SIEMENS
3SB3645-0AA61	€14,18	5	SIEMENS
3SB3647-0AA21	€26,87	1	SIEMENS
3SB3647-0AA41	€27,00	3	SIEMENS
3SB3655-0AA41	€53,01	2	SIEMENS
3SB3801-0AA3	€18,90	2	SIEMENS
3SB3801-0AB3	€11,60	4	SIEMENS
3SB3801-0AZ	€72,77	2	SIEMENS
3SB3801-2AA3	€26,87	33	SIEMENS
3SB3801-2AB3	€29,70	3	SIEMENS
3SB3801-2EA30-0CC0	€79,65	8	SIEMENS
3SB3802-2AA3	€25,65	2	SIEMENS
3SB3803-2AA3	€39,15	8	SIEMENS
3SB3804-0AA3	€36,45	29	SIEMENS
3SB3804-2AA3	€33,75	2	SIEMENS
3SB3901-0AB	€2,69	111	SIEMENS
3SB3901-0AC	€11,73	19	SIEMENS
3SB3901-0CP	€10,67	10	SIEMENS
3SB3901-0CQ	€13,37	10	SIEMENS
3SB3901-1DA	€13,37	10	SIEMENS
3SB3901-1PA	€13,50	3	SIEMENS
3SB3901-1QA	€9,94	6	SIEMENS
3SB3902-1XZ	€4,03	1	SIEMENS
3SB3902-2AA	€67,61	1	SIEMENS
3SB3921-0AA	€4,86	15	SIEMENS
3SB3921-0AX	€10,56	2	SIEMENS
3SB3921-0AZ_K1Y	€79,65	8	SIEMENS
3SE2243-0XX	€44,29	7	SIEMENS
3SE3200-6XX13	€129,07	5	SIEMENS
3SE5000-0AA01	€2,58	1	SIEMENS
3SE5000-0AA24	€4,32	1	SIEMENS
3SE5000-0AA63	€16,20	1	SIEMENS
3SE5000-0AE12	€13,50	1	SIEMENS
3SE5112-0LU21	€43,20	1	SIEMENS
3SE5122-0CA00	€27,07	3	SIEMENS
3SE5122-0QV10	€60,75	1	SIEMENS
3SE5212-0CK60	€33,75	1	SIEMENS
3SE5212-0QV40	€41,85	1	SIEMENS
3SE5232-0KC05	€36,45	1	SIEMENS
3SE5232-0LK21	€40,50	46	SIEMENS
3SE5232-0LK50	€36,21	1	SIEMENS
3SE5312-0SB11	€363,15	1	SIEMENS
3SE5312-1SG11	€310,50	2	SIEMENS
3SE6604-2BA10	€116,48	8	SIEMENS
3SE6605-2BA01	€111,38	14	SIEMENS
3SE6704-2BA	€35,64	6	SIEMENS
3SE7930-1AD	€1,35	1	SIEMENS
3SF1324-1SE21-1BA1	€363,15	8	SIEMENS
3SK1111-2AB30	€241,65	2	SIEMENS
3SK1121-1AB40	€336,15	4	SIEMENS
3SK1122-1CB41	€333,45	2	SIEMENS
3SK1122-2CB42	€309,15	2	SIEMENS

3SK1211-2BB40	€193,05	50	SIEMENS
3SK2122-1AA10	€808,65	1	SIEMENS
3SR9424	€8,13	8	SIEMENS
3SU1000-0AB30-0AA0	€3,78	10	SIEMENS
3SU1000-1BD10-0AA0	€15,26	4	SIEMENS
3SU1000-1BD20-0AA0	€8,10	5	SIEMENS
3SU1000-1HB20-0AA0	€22,28	1	SIEMENS
3SU1000-1HN20-0AA0	€117,32	8	SIEMENS
3SU1000-4BF01-0AA0	€18,90	4	SIEMENS
3SU1000-4BM01-0AA0	€25,65	1	SIEMENS
3SU1000-4FF01-0AA0	€27,00	8	SIEMENS
3SU1000-5BM01-0AA0	€47,25	5	SIEMENS
3SU1000-5JF01-0AA0	€214,65	7	SIEMENS
3SU1000-5PF01-0AA0	€147,15	5	SIEMENS
3SU1001-0AB20-0AA0	€10,49	1	SIEMENS
3SU1001-0AB30-0AA0	€10,49	4	SIEMENS
3SU1001-1HB20-0AA0	€17,55	1	SIEMENS
3SU1001-6AA30-0AA0	€2,84	53	SIEMENS
3SU1001-6AA50-0AA0	€2,84	5	SIEMENS
3SU1001-6AA60-0AA0	€4,93	4	SIEMENS
3SU1002-2BF10-0AA0	€14,49	1	SIEMENS
3SU1002-2BF40-0AA0	€9,45	5	SIEMENS
3SU1030-1BD10-0AA0	€30,63	1	SIEMENS
3SU1030-1BD40-0AA0	€29,70	4	SIEMENS
3SU1030-4BF11-0AA0	€66,15	1	SIEMENS
3SU1030-4JC01-0AA0	€105,37	1	SIEMENS
3SU1030-5BC01-0AA0	€133,65	4	SIEMENS
3SU1030-5BF11-0AA0	€152,55	5	SIEMENS
3SU1030-5BL11-0AA0	€167,81	1	SIEMENS
3SU1031-0AB30-0AA0	€18,50	4	SIEMENS
3SU1031-0AB60-0AA0	€18,50	105	SIEMENS
3SU1050-0AA60-0AA0	€8,10	36	SIEMENS
3SU1050-0AB20-0AA0	€11,48	3	SIEMENS
3SU1050-1HF20-0AA0	€36,29	6	SIEMENS
3SU1050-1HM20-0AA0	€153,90	1	SIEMENS
3SU1050-1LB20-0AA0	€15,53	3	SIEMENS
3SU1050-5RF01-0AA0	€114,75	3	SIEMENS
3SU1050-5SF01-0AA0	€133,65	5	SIEMENS
3SU1050-5SF11-0AA0	€166,05	1	SIEMENS
3SU1051-3AB42-0AA0	€18,90	1	SIEMENS
3SU1051-6AA20-0AA0	€3,38	2	SIEMENS
3SU1051-6AA30-0AA0	€3,54	7	SIEMENS
3SU1051-6AA40-0AA0	€6,75	1	SIEMENS
3SU1051-6AA50-0AA0	€3,38	4	SIEMENS
3SU1051-6AA70-0AA0	€6,47	1	SIEMENS
3SU1052-2BF10-0AA0	€8,21	8	SIEMENS
3SU1052-2BL40-0AA0	€15,70	11	SIEMENS
3SU1052-2BM50-0AA0	€15,70	18	SIEMENS
3SU1100-0AB10-1CA0	€18,90	1	SIEMENS
3SU1100-1HA20-1CH0	€47,33	21	SIEMENS
3SU1100-1HB20-1CF0	€50,34	1	SIEMENS
3SU1100-1HB20-3FH0	€51,30	32	SIEMENS
3SU1100-1HB20-3CH0	€43,20	26	SIEMENS
3SU1100-2BF60-1BA0	€14,85	15	SIEMENS
3SU1100-2BF60-3MA0	€32,81	26	SIEMENS
3SU1100-4BL11-1NA0	€30,23	2	SIEMENS
3SU1102-6AA50-1AA0	€12,20	4	SIEMENS
3SU1130-0AB10-1CA0	€17,55	2	SIEMENS

3SU1150-0AB10-1CA0	€21,33	1	SIEMENS
3SU1150-0AB10-3FA0	€22,95	1	SIEMENS
3SU1150-0AB60-1BA0	€22,06	4	SIEMENS
3SU1150-1HB20-1CG0	€29,57	1	SIEMENS
3SU1152-0AB20-1CA0	€34,64	3	SIEMENS
3SU1152-0AB50-1BA0	€19,66	11	SIEMENS
3SU1152-6AA60-1AA0	€20,25	12	SIEMENS
3SU1400-1AA10-1BA0	€9,45	3	SIEMENS
3SU1400-1AA10-1CA0	€8,10	4	SIEMENS
3SU1400-1AA10-1FA0	€10,67	6	SIEMENS
3SU1400-1AA10-1HA0	€20,25	5	SIEMENS
3SU1400-1AA10-3BA0	€3,63	7	SIEMENS
3SU1400-1AA10-3CA0	€3,87	3	SIEMENS
3SU1400-1LL10-3BA1	€430,65	1	SIEMENS
3SU1400-2AA10-1BA0	€6,62	12	SIEMENS
3SU1400-2AA10-1CA0	€6,62	43	SIEMENS
3SU1400-2AA10-3BA0	€9,32	15	SIEMENS
3SU1400-2AA10-3CA0	€8,78	18	SIEMENS
3SU1400-2CK10-1AA0	€13,37	3	SIEMENS
3SU1400-2DA43-1AA0	€9,45	10	SIEMENS
3SU1401-1BB00-3AA0	€6,43	8	SIEMENS
3SU1401-1BB20-1AA0	€14,49	3	SIEMENS
3SU1401-1BB20-3AA0	€12,26	1	SIEMENS
3SU1401-1BB30-1AA0	€13,50	3	SIEMENS
3SU1401-1BB30-3AA0	€11,58	14	SIEMENS
3SU1401-1BB40-1AA0	€14,49	4	SIEMENS
3SU1401-1BB40-3AA0	€12,26	2	SIEMENS
3SU1401-1BB50-3AA0	€12,26	8	SIEMENS
3SU1401-1BB60-1AA0	€11,14	1	SIEMENS
3SU1401-1BB60-3AA0	€12,89	14	SIEMENS
3SU1401-1BH40-1AA0	€25,65	2	SIEMENS
3SU1401-1MC60-1CA1	€26,19	32	SIEMENS
3SU1401-2BB20-1AA0	€12,92	8	SIEMENS
3SU1401-2BB20-3AA0	€10,13	5	SIEMENS
3SU1401-2BB30-3AA0	€6,75	7	SIEMENS
3SU1401-2BB40-1AA0	€6,21	7	SIEMENS
3SU1401-2BB60-1AA0	€12,15	3	SIEMENS
3SU1401-2BB60-3AA0	€13,50	6	SIEMENS
3SU1401-2BG60-3AA0	€17,55	13	SIEMENS
3SU1401-2BH60-1AA0	€34,16	5	SIEMENS
3SU1500-0AA10-0AA0	€2,25	6	SIEMENS
3SU1550-1AA10-1BA0	€13,15	1	SIEMENS
3SU1801-0AA00-0AB1	€14,72	17	SIEMENS
3SU1801-0AA00-0AC2	€39,15	6	SIEMENS
3SU1801-1AA00-1AA1	€20,25	3	SIEMENS
3SU1803-0AA00-0AB1	€19,58	8	SIEMENS
3SU1804-0AA00-0AB1	€37,80	1	SIEMENS
3SU1851-0AA00-0AA2	€41,85	1	SIEMENS
3SU1851-0AF00-4NB1	€228,15	4	SIEMENS
3SU1851-0AH00-4NB1	€202,50	4	SIEMENS
3SU1851-0NA00-2AC2	€160,65	1	SIEMENS
3SU1851-0NB00-2AA2	€133,65	2	SIEMENS
3SU1851-1AA00-1AA1	€47,25	6	SIEMENS
3SU1852-0AA00-0AB1	€66,15	1	SIEMENS
3SU1853-0AA00-0AB1	€79,65	1	SIEMENS
3SU1854-0AA00-0AB1	€101,12	1	SIEMENS
3SU1856-0AA00-0AB1	€72,90	2	SIEMENS
3SU1900-0AC16-0AP0	€2,57	10	SIEMENS

3SU1900-0AC16-0AQ0	€2,57	10	SIEMENS
3SU1900-0AC16-0DH0	€16,20	9	SIEMENS
3SU1900-0AF16-0AA0	€93,15	1	SIEMENS
3SU1900-0AN10-0AA0	€21,60	26	SIEMENS
3SU1900-0AQ10-0AA0	€5,27	1	SIEMENS
3SU1900-0AS10-0AA0	€2,03	4	SIEMENS
3SU1900-0AT10-0AA0	€1,34	83	SIEMENS
3SU1900-0BC31-0AA0	€2,66	12	SIEMENS
3SU1900-0BF31-0AA0	€5,27	2	SIEMENS
3SU1900-0BG16-0RT0	€5,40	5	SIEMENS
3SU1900-0FA10-0AA0	€6,80	93	SIEMENS
3SU1900-0FU60-0AA0	€31,52	2	SIEMENS
3SU1900-0FY50-0AA0	€31,52	3	SIEMENS
3SU1900-0HG10-0AA0	€16,88	6	SIEMENS
3SU1900-0KC10-0AA0	€1,12	8	SIEMENS
3SU1930-0HC10-0AA0	€106,65	4	SIEMENS
3SU1950-0FA80-0AA0	€9,45	20	SIEMENS
3SU1950-0HK10-0AA0	€33,75	10	SIEMENS
3SX5100-1F	€18,23	10	SIEMENS
3TB4217-0BB4	€111,38	1	SIEMENS
3TC5217-0AF4	€1.483,65	5	SIEMENS
3TC7814-0EB	€4.318,65	2	SIEMENS
3TD2003-1BB4	€104,92	1	SIEMENS
3TF2010-0MB4	€18,28	34	SIEMENS
3TF4110-0BB4	€28,22	1	SIEMENS
3TF4622-0BB4	€168,75	1	SIEMENS
3TH2022-0MB4	€12,15	27	SIEMENS
3TH2031-0LB4	€38,48	31	SIEMENS
3TH2031-0MB4	€30,56	5	SIEMENS
3TH2040-0MB4	€26,88	17	SIEMENS
3TH2244-0BM4	€36,69	3	SIEMENS
3TH2262-0AP0	€27,89	1	SIEMENS
3TH2271-0BM4	€30,56	26	SIEMENS
3TH2280-0AP0	€24,44	4	SIEMENS
3TH4096-0BB4	€43,07	1	SIEMENS
3TH4244-0LP4	€90,88	1	SIEMENS
3TH4253-0BE4	€86,21	1	SIEMENS
3TH4262-0AP0	€59,35	3	SIEMENS
3TH4262-0BF4	€47,86	1	SIEMENS
3TH4355-0BE4	€109,59	1	SIEMENS
3TH4382-0AP0	€78,19	1	SIEMENS
3TH4382-0BM4	€60,14	3	SIEMENS
3TH4394-0BB4	€130,32	2	SIEMENS
3TK1242-0AB0	€995,69	1	SIEMENS
3TK2826-1CW32	€2.698,65	25	SIEMENS
3TW1DG20	€34,97	6	SIEMENS
3TX2746-2F	€13,37	1	SIEMENS
3TX4411-2G	€15,31	1	SIEMENS
3TX4413-1A	€12,77	1	SIEMENS
3TX4422-2G	€13,37	10	SIEMENS
3TX4431-0A	€12,77	1	SIEMENS
3TX4431-2A	€12,77	6	SIEMENS
3TX4440-2A	€12,15	1	SIEMENS
3TX7014-1AM00	€33,75	6	SIEMENS
3TX7014-1BB00	€32,40	10	SIEMENS
3TX7014-7AA00	€4,90	4	SIEMENS
3TX7014-7CE00	€3,28	7	SIEMENS
3TX7112-1DC03C	€32,40	4	SIEMENS



3TX7536-0A	€55,78	2	SIEMENS
3UA5000-0G	€24,49	2	SIEMENS
3UA5000-0K	€28,22	1	SIEMENS
3UA5000-1F	€106,65	1	SIEMENS
3UA5000-1J	€33,75	2	SIEMENS
3UA5400-2D	€168,75	1	SIEMENS
3UA5900-0G	€24,50	1	SIEMENS
3UA5900-1D	€120,15	2	SIEMENS
3UA5900-1G	€43,07	2	SIEMENS
3UA5900-1H	€66,15	2	SIEMENS
3UA5900-2A	€50,27	1	SIEMENS
3UF5001-3AN00-1	€1.618,65	1	SIEMENS
3UG3051-1AC20	€147,02	1	SIEMENS
3UG4511-2BP20	€89,91	1	SIEMENS
3UG4512-1AR20	€77,76	2	SIEMENS
3UG4621-1AA30	€102,60	1	SIEMENS
3UG4622-1AW30	€113,40	1	SIEMENS
3UG4622-2AA30	€109,35	1	SIEMENS
3UL2303-1A	€187,65	2	SIEMENS
3VA1116-4EF42-0AA0	€641,52	5	SIEMENS
3VA1132-6ED36-0AA0	€310,50	13	SIEMENS
3VA1140-6ED36-0AA0	€310,50	2	SIEMENS
3VA1150-3EF36-0AA0	€282,15	2	SIEMENS
3VA1163-6ED36-0AA0	€314,55	36	SIEMENS
3VA1180-4EF42-0AA0	€592,52	8	SIEMENS
3VA1216-6MH32-0AA0	€1.147,50	2	SIEMENS
3VA1220-5EF32-0AA0	€884,25	1	SIEMENS
3VA1225-5EF32-0AA0	€723,60	1	SIEMENS
3VA1463-1AA32-0AA0	€835,65	4	SIEMENS
3VA2110-7MN32-0AA0	€1.038,02	1	SIEMENS
3VA2116-7JP46-0AA0	€2.301,75	2	SIEMENS
3VA2216-7MN32-0AA0	€1.429,65	4	SIEMENS
3VA2325-5HR32-0AA0	€1.078,65	1	SIEMENS
3VA2440-7MN32-0AA0	€3.192,75	2	SIEMENS
3VA2463-5HK32-0AA0	€2.023,65	1	SIEMENS
3VA2463-5HL32-0AA0	€1.890,00	1	SIEMENS
3VA2463-5HR32-0AA0	€2.428,65	1	SIEMENS
3VA2712-5AC03-0AH0	€5.196,02	1	SIEMENS
3VA5140-4EC31-0AA0	€403,65	1	SIEMENS
3VA5225-1BB31-0AA0	€1.186,52	1	SIEMENS
3VA5580-5EC32-0AA0	€4.723,65	2	SIEMENS
3VA6340-5HL41-0AA0	€2.698,65	1	SIEMENS
3VA9111-0WD10	€11,15	5	SIEMENS
3VA9111-0WF30	€17,25	7	SIEMENS
3VA9150-0WB00	€6,74	6	SIEMENS
3VA9157-0FK21	€133,65	1	SIEMENS
3VA9157-0PK11	€141,75	10	SIEMENS
3VA9223-0JC13	€70,20	1	SIEMENS
3VA9223-0JF60	€160,65	4	SIEMENS
3VA9234-0JD11	€201,15	11	SIEMENS
3VA9271-0WF30	€31,19	15	SIEMENS
3VA9383-0JB13	€83,70	1	SIEMENS
3VA9403-0JC23	€180,90	1	SIEMENS
3VA9474-0QC00	€175,50	1	SIEMENS
3VA9477-0CK12	€783,00	1	SIEMENS
3VA9481-0WF30	€33,75	11	SIEMENS
3VA9484-0QB00	€106,65	1	SIEMENS
3VA9908-0BB11	€101,25	4	SIEMENS

3VA9908-0BB25	€87,75	2	SIEMENS
3VA9978-0BB20	€133,65	3	SIEMENS
3VA9987-0TA20	€503,55	1	SIEMENS
3VA9988-0AA11	€29,70	1	SIEMENS
3VA9988-0BL30	€114,35	2	SIEMENS
3VE3000-2KA00	€47,25	9	SIEMENS
3VF1231-1DB11-0AA0	€168,75	1	SIEMENS
3VF3111-5EN71-0AC2	€349,65	1	SIEMENS
3VF3112-1HN41-0AA0	€330,75	1	SIEMENS
3VF5211-1BM67-0AA0	€1.012,50	1	SIEMENS
3VL1704-1DA33-0AD1	€444,15	2	SIEMENS
3VL1710-1DA33-0AD1	€444,15	3	SIEMENS
3VL1716-1DA33-2HB1	€741,02	1	SIEMENS
3VL2710-1SB33-0AA0	€845,10	2	SIEMENS
3VL2716-1DC36-0AA0	€808,65	1	SIEMENS
3VL2716-1SS36-0AB1	€673,65	1	SIEMENS
3VL2716-3DC36-2RD1	€1.348,65	3	SIEMENS
3VL3720-1DC33-0AA0	€808,65	2	SIEMENS
3VL3720-1DC36-2HB1	€1.633,50	2	SIEMENS
3VL5763-2EE46-0AA0	€2.158,65	1	SIEMENS
3VL7712-2DE36-0AA0	€6.261,30	1	SIEMENS
3VL8716-2ML30-0AC1	€11.878,52	1	SIEMENS
3VL9200-4EC30	€51,98	1	SIEMENS
3VL9200-4TC00	€7,05	1	SIEMENS
3VL9200-4TD30	€27,00	1	SIEMENS
3VL9216-4EC40	€71,55	1	SIEMENS
3VL9220-4TC31	€66,15	1	SIEMENS
3VL9230-4TD01	€22,28	3	SIEMENS
3VL9300-4EC30	€51,96	1	SIEMENS
3VL9300-4ED40	€73,41	1	SIEMENS
3VL9300-4TC30	€27,68	6	SIEMENS
3VL9300-8CA30	€46,20	4	SIEMENS
3VL9300-8CA40	€50,28	2	SIEMENS
3VL9300-8CB30	€16,20	1	SIEMENS
3VL9300-8CB31	€16,88	69	SIEMENS
3VL9335-4TC31	€56,70	4	SIEMENS
3VL9335-4TD01	€62,10	2	SIEMENS
3VL9400-2AB00	€47,25	1	SIEMENS
3VL9400-4EC30	€54,68	3	SIEMENS
3VL9400-4TC30	€101,25	1	SIEMENS
3VL9563-4TK30	€168,75	2	SIEMENS
3VL9600-3HF00	€206,42	1	SIEMENS
3VL9600-8CB30	€43,07	7	SIEMENS
3VL9800-8CB30	€120,15	17	SIEMENS
3VT1706-2EJ46-0AA0	€278,71	1	SIEMENS
3VT1708-2EJ46-0AA0	€471,15	3	SIEMENS
3VT1710-2EJ46-0AA0	€359,96	1	SIEMENS
3VT2725-2AA56-0AA0	€322,65	2	SIEMENS
3VT3763-2AA56-0AA0	€1.483,52	1	SIEMENS
3VT9100-3HH20	€21,47	1	SIEMENS
3VT9100-4TN30	€27,00	2	SIEMENS
3VT9100-8CA40	€29,66	4	SIEMENS
3VT9225-6BC00	€902,88	2	SIEMENS
3VU9135-0AA00	€17,55	1	SIEMENS
3VW9011-0AE01	€297,00	2	SIEMENS
3VX4280-0Q	€25,65	1	SIEMENS
3ZY1212-2BA00	€16,77	1	SIEMENS
40HP32AA	€1.618,65	1	SIEMENS

4AM3242-5AN00-0EA0	€60,14	2	SIEMENS
4AM3442-8MB40-0FA0	€74,10	1	SIEMENS
4AM4642-5AT10-0FA0	€121,50	1	SIEMENS
4AM4842-5AT10-0FC0	€333,45	2	SIEMENS
4AM4842-5FT10-0FA0	€243,00	1	SIEMENS
4AM6142-5FJ10-0FA0	€808,65	2	SIEMENS
4AV2401-2EB00-0A	€567,27	1	SIEMENS
4EU2522-3BA00-0AA0	€1.957,50	1	SIEMENS
4NC5113-2CB21	€93,15	7	SIEMENS
4NC5117-0CC20	€43,07	2	SIEMENS
4NC5325-0CE20	€37,13	2	SIEMENS
4NC5327-0CE20	€55,11	1	SIEMENS
4NC5433-2DH21	€96,53	3	SIEMENS
5SA171	€1,82	104	SIEMENS
5SB231	€1,32	19	SIEMENS
5SB251	€1,20	38	SIEMENS
5SB271	€1,27	14	SIEMENS
5SB4010	€2,86	15	SIEMENS
5SB411	€2,03	35	SIEMENS
5SD430	€6,26	5	SIEMENS
5SD7052	€6,02	1	SIEMENS
5SD7412-2	€337,50	1	SIEMENS
5SD7432-1	€72,41	1	SIEMENS
5SD7438-1	€43,07	1	SIEMENS
5SD7443-1	€876,15	1	SIEMENS
5SE1310	€8,26	9	SIEMENS
5SE1316	€8,59	9	SIEMENS
5SE2210	€5,40	1	SIEMENS
5SE2302	€1,53	3	SIEMENS
5SE2304	€1,78	20	SIEMENS
5SE2306	€1,24	35	SIEMENS
5SE2310	€1,32	67	SIEMENS
5SE2320	€1,20	9	SIEMENS
5SE2325	€1,20	10	SIEMENS
5SE2335	€2,03	7	SIEMENS
5SE2363	€1,58	12	SIEMENS
5SG1301	€5,40	6	SIEMENS
5SG1302	€7,44	9	SIEMENS
5SG1693	€11,26	5	SIEMENS
5SG1701	€12,15	3	SIEMENS
5SG1702	€9,92	45	SIEMENS
5SG1730	€6,12	1	SIEMENS
5SG5555	€13,50	2	SIEMENS
5SG5701	€33,75	1	SIEMENS
5SG7234-1	€93,15	1	SIEMENS
5SH112	€2,42	20	SIEMENS
5SH123	€4,32	41	SIEMENS
5SH313	€1,20	9	SIEMENS
5SH3532	€9,94	1	SIEMENS
5SH3703	€17,55	9	SIEMENS
5SH4116	€2,23	50	SIEMENS
5SH4316	€2,82	16	SIEMENS
5SH4362	€1,97	119	SIEMENS
5SH5004	€1,20	9	SIEMENS
5SH5006	€1,20	58	SIEMENS
5SH5010	€1,20	27	SIEMENS
5SH5020	€1,20	10	SIEMENS
5SH5025	€1,20	3	SIEMENS

5SH5243	€4,05	4	SIEMENS
5SH5402	€1,20	51	SIEMENS
5SH5404	€1,20	24	SIEMENS
5SH5406	€1,20	12	SIEMENS
5SH5410	€1,20	45	SIEMENS
5SH5416	€1,20	27	SIEMENS
5SH5526	€8,17	4	SIEMENS
5SJ4103-7HG40	€43,20	2	SIEMENS
5SJ4104-7HG40	€52,65	2	SIEMENS
5SJ4110-6HG40	€20,48	8	SIEMENS
5SJ4116-6HG40	€20,48	7	SIEMENS
5SJ4202-7HG41	€164,70	4	SIEMENS
5SJ4204-7HG41	€164,70	6	SIEMENS
5SJ4204-7HG42	€160,65	1	SIEMENS
5SJ4210-7HG41	€137,70	3	SIEMENS
5SJ4310-7HG42	€66,15	3	SIEMENS
5SJ6230-1FC20	€79,65	5	SIEMENS
5SJ6625-1FC20	€52,65	4	SIEMENS
5SL6101-7	€39,56	1	SIEMENS
5SM1344-0LB	€72,77	1	SIEMENS
5SM2332-6	€93,15	1	SIEMENS
5SM3111-6	€147,02	2	SIEMENS
5SM3322-4	€337,50	1	SIEMENS
5SM3644-4	€403,65	2	SIEMENS
5ST2155	€2,57	2	SIEMENS
5ST2156	€2,03	16	SIEMENS
5ST2166	€5,78	16	SIEMENS
5ST2167	€3,77	20	SIEMENS
5ST3010	€11,60	5	SIEMENS
5ST3018-0KV	€14,70	33	SIEMENS
5ST3603	€2,07	6	SIEMENS
5ST3604	€2,07	4	SIEMENS
5ST3605	€2,69	4	SIEMENS
5ST3640	€2,48	3	SIEMENS
5ST3641	€4,04	3	SIEMENS
5ST3655	€2,57	19	SIEMENS
5ST3701-0HG	€29,85	4	SIEMENS
5ST3748-0HG	€8,37	28	SIEMENS
5ST3770-1HG	€11,04	2	SIEMENS
5ST3770-2	€44,55	19	SIEMENS
5SU1353-7KK06	€100,24	1	SIEMENS
5SU1354-1KK32	€189,00	2	SIEMENS
5SU1354-3KK10	€268,65	2	SIEMENS
5SU1354-6KK06	€87,75	1	SIEMENS
5SU1354-6KK16	€101,25	1	SIEMENS
5SU1354-7KK10	€79,65	2	SIEMENS
5SU1354-7KK16	€66,15	86	SIEMENS
5SU1356-6KK16	€86,38	1	SIEMENS
5SU1356-7KV06	€79,65	1	SIEMENS
5SV3312-6	€52,65	2	SIEMENS
5SV3346-6	€120,15	1	SIEMENS
5SX1216-7FB	€4,31	10	SIEMENS
5SX2101-7	€10,25	96	SIEMENS
5SX2103-7	€14,70	2	SIEMENS
5SX2104-7	€20,25	2	SIEMENS
5SX2104-8	€33,75	3	SIEMENS
5SX2108-7	€20,25	7	SIEMENS
5SX2110-7	€13,37	1	SIEMENS

5SX2115-7	€6,62	4	SIEMENS
5SX2201-7	€32,48	1	SIEMENS
5SX2204-8	€39,15	1	SIEMENS
5SX2303-7	€42,82	3	SIEMENS
5SX2320-6	€35,60	6	SIEMENS
5SX2320-8	€72,41	2	SIEMENS
5SX5208-7	€35,60	12	SIEMENS
5SX9100	€20,63	1	SIEMENS
5SX9160	€15,69	8	SIEMENS
5SX9200	€20,75	32	SIEMENS
5SY4101-8	€18,94	1	SIEMENS
5SY4102-7	€29,70	16	SIEMENS
5SY4104-7	€22,05	36	SIEMENS
5SY4106-7	€20,25	23	SIEMENS
5SY4110-6	€7,43	148	SIEMENS
5SY4110-7	€13,37	8	SIEMENS
5SY4115-7	€25,65	17	SIEMENS
5SY4116-7	€11,60	11	SIEMENS
5SY4120-7	€11,48	28	SIEMENS
5SY4125-5	€29,42	1	SIEMENS
5SY4140-7	€20,25	15	SIEMENS
5SY4205-8	€56,81	5	SIEMENS
5SY4302-7	€60,75	2	SIEMENS
5SY4304-7	€40,23	2	SIEMENS
5SY4350-7	€120,15	1	SIEMENS
5SY4350-8	€113,63	1	SIEMENS
5SY4501-7	€63,45	1	SIEMENS
5SY4616-7	€120,15	1	SIEMENS
5SY4680-7	€403,65	2	SIEMENS
5SY5102-7	€48,60	1	SIEMENS
5SY5204-7	€57,51	1	SIEMENS
5SY5410-7	€268,65	2	SIEMENS
5SY6101-7	€47,25	3	SIEMENS
5SY6102-6	€13,12	1	SIEMENS
5SY6102-7	€21,60	5	SIEMENS
5SY6104-8	€14,70	16	SIEMENS
5SY6105-7	€37,96	7	SIEMENS
5SY6106-7	€13,37	2	SIEMENS
5SY6110-7	€21,60	7	SIEMENS
5SY6110-8	€13,22	4	SIEMENS
5SY6114-7	€16,23	2	SIEMENS
5SY6120-6	€13,37	3	SIEMENS
5SY6125-7	€16,78	1	SIEMENS
5SY6202-7	€40,50	2	SIEMENS
5SY6206-7	€66,15	11	SIEMENS
5SY6240-7	€68,85	10	SIEMENS
5SY6301-7	€101,25	1	SIEMENS
5SY6313-6	€24,68	1	SIEMENS
5SY6316-7	€93,15	5	SIEMENS
5SY6516-7	€48,60	1	SIEMENS
5SY6625-8	€101,25	6	SIEMENS
5SY7101-7	€28,35	1	SIEMENS
5SY7106-8	€47,18	1	SIEMENS
5SY7120-7	€20,25	1	SIEMENS
5SY8216-7	€93,15	1	SIEMENS
5TE6804	€53,77	1	SIEMENS
5TE8412	€33,75	1	SIEMENS
5TE8814	€101,25	2	SIEMENS

5TE9010	€43,24	1	SIEMENS
5TT4101-1	€38,72	6	SIEMENS
5TT4103-0	€52,65	2	SIEMENS
5TT4125-0	€33,75	144	SIEMENS
5TT4201-2	€31,95	1	SIEMENS
5TT4901	€25,65	4	SIEMENS
5TT50400	€79,65	1	SIEMENS
5TT5800-0	€36,45	4	SIEMENS
5WG1125-1AB22	€403,65	2	SIEMENS
6AG1057-1AA00-0AA1	€79,65	1	SIEMENS
6AG1131-6BH00-7BA0	€403,65	1	SIEMENS
6AG1131-6BH01-7BA0	€243,00	11	SIEMENS
6AG1132-6BH00-7BA0	€403,65	1	SIEMENS
6AG1138-4DA04-2AB0	€267,30	1	SIEMENS
6AG1151-7AA20-7AB0	€661,39	1	SIEMENS
6AG1193-4CD30-2AA0	€14,18	12	SIEMENS
6AG1195-7HA00-2XA0	€187,65	1	SIEMENS
6AG1214-1AG31-5XB0	€1.078,65	1	SIEMENS
6AG1307-1KA02-7AA0	€567,00	1	SIEMENS
6AG1315-2EH14-7AB0	€5.670,00	1	SIEMENS
6AG1317-2EK14-2AY0	€9.448,65	1	SIEMENS
6AG1317-6FF03-2AB0	€2.646,00	1	SIEMENS
6AG1321-1FF01-2AA0	€331,34	3	SIEMENS
6AG1321-7BH01-2AB0	€808,35	1	SIEMENS
6AG1322-1FF01-7AA0	€666,55	2	SIEMENS
6AG1322-1HF10-2AA0	€614,25	3	SIEMENS
6AG1322-1HH01-2AA0	€999,00	1	SIEMENS
6AG1326-2BF10-2AB0	€3.510,00	1	SIEMENS
6AG1331-7PF01-4AB0	€2.180,25	3	SIEMENS
6AG1332-5HD01-7AB0	€1.302,75	1	SIEMENS
6AG1412-2EK06-2AB0	€4.603,50	1	SIEMENS
6AG1412-3HJ14-4AB0	€10.974,15	1	SIEMENS
6AG1436-2BA10-7AA0	€675,00	1	SIEMENS
6AG1443-1EX20-4XE0	€2.022,30	1	SIEMENS
6AG1952-1AL00-4AA0	€1.281,15	1	SIEMENS
6AG2193-6BP20-4BA0	€57,56	1	SIEMENS
6AG4021-0AB11-2CA0	€1.483,65	1	SIEMENS
6AG4114-3MQ04-0BX1	€7.828,65	1	SIEMENS
6AG4140-3BC04-0PA0	€2.874,15	8	SIEMENS
6AG4140-6BD00-0PA0	€2.698,65	1	SIEMENS
6AG4141-1CA34-0DA0	€2.833,65	1	SIEMENS
6AG4141-5AG17-0FA0	€4.048,65	1	SIEMENS
6AG4141-5BB00-0GA0	€3.684,15	1	SIEMENS
6AG4141-5BC30-0FW8	€3.712,50	5	SIEMENS
6AG4141-5BG41-0FA0	€3.778,65	1	SIEMENS
6AG4141-5CA34-0DA0	€3.913,65	1	SIEMENS
6AU1435-2AD00-0AA0	€5.593,05	4	SIEMENS
6AU1445-0AA00-0AA1	€12.148,65	1	SIEMENS
6AV2100-0AA01-0AA0	€82,51	1	SIEMENS
6AV2100-0AA03-0AA5	€74,78	1	SIEMENS
6AV2100-0AA05-0AA5	€109,23	4	SIEMENS
6AV2101-3AA02-0AE5	€131,50	1	SIEMENS
6AV2101-3AA03-0AE5	€250,11	2	SIEMENS
6AV2101-3AA05-0AE5	€363,15	3	SIEMENS
6AV2102-3AA03-0AE5	€519,75	1	SIEMENS
6AV2102-3AA04-0AE5	€808,65	3	SIEMENS
6AV2102-4AA03-0AE5	€796,50	1	SIEMENS
6AV2104-0FA05-0AA0	€2.698,65	3	SIEMENS

6AV2104-3BB04-0AE0	€225,72	1	SIEMENS
6AV2107-0UP00-0BB0	€605,88	1	SIEMENS
6AV2123-2DB03-0AX0	€309,15	13	SIEMENS
6AV2123-2GA03-0AX0	€672,99	11	SIEMENS
6AV2123-2GB03-0AX0	€678,15	63	SIEMENS
6AV2123-2JB03-0AX0	€1.078,65	9	SIEMENS
6AV2123-2MA03-0AX0	€1.134,54	4	SIEMENS
6AV2123-2MB03-0AX0	€1.336,50	7	SIEMENS
6AV2124-0GC01-0AX0	€1.119,15	88	SIEMENS
6AV2124-0MC01-0AX0	€2.457,00	47	SIEMENS
6AV2124-0QC02-0AX2	€4.320,00	14	SIEMENS
6AV2124-0UC02-0AX1	€4.858,65	18	SIEMENS
6AV2124-0UC24-0BX0	€4.641,30	3	SIEMENS
6AV2124-0XC02-0AX1	€4.834,69	2	SIEMENS
6AV2124-1DC01-0AX0	€898,61	5	SIEMENS
6AV2124-2DC01-0AX0	€832,95	2	SIEMENS
6AV2124-5GC00-0AC0	€2.295,00	2	SIEMENS
6AV2124-6DJ00-0AX0	€68,33	1	SIEMENS
6AV2125-2AE03-0AX0	€187,65	4	SIEMENS
6AV2125-2AE13-0AX0	€353,25	5	SIEMENS
6AV2125-2AE23-0AX0	€444,80	6	SIEMENS
6AV2125-2GB23-0AX0	€2.805,30	9	SIEMENS
6AV2125-2JB23-0AX0	€3.593,15	11	SIEMENS
6AV2128-3GB06-0AX0	€1.438,80	5	SIEMENS
6AV2128-3GB06-0AX1	€1.294,41	11	SIEMENS
6AV2128-3KB06-0AX0	€2.565,00	1	SIEMENS
6AV2128-3MB06-0AX0	€3.584,12	1	SIEMENS
6AV2128-3QB06-0AX1	€3.780,00	9	SIEMENS
6AV2144-8GC10-0AA0	€2.428,65	3	SIEMENS
6AV2144-8GC20-0AA0	€2.361,15	1	SIEMENS
6AV2144-8JC10-0AA0	€2.993,64	1	SIEMENS
6AV2144-8MC10-0AC0	€4.048,65	1	SIEMENS
6AV2144-8UC10-0AA1	€6.345,00	1	SIEMENS
6AV2145-6KB10-0AS0	€4.858,65	1	SIEMENS
6AV2145-6KB20-0AS0	€5.050,35	2	SIEMENS
6AV2181-5AG80-0AX0	€148,50	3	SIEMENS
6AV2181-8XP00-0AX0	€94,12	5	SIEMENS
6AV3617-1JC30-0AX2	€2.291,00	3	SIEMENS
6AV3688-3AF37-0AX0	€673,65	4	SIEMENS
6AV3688-3AY36-0AX0	€673,65	5	SIEMENS
6AV3688-3ED13-0AX0	€1.822,50	1	SIEMENS
6AV6371-1DH07-0AX0	€5.938,52	1	SIEMENS
6AV6371-1DQ17-0AX0	€3.067,20	3	SIEMENS
6AV6381-1BC05-0CX0	€2.428,65	1	SIEMENS
6AV6381-2BF07-0AX0	€4.048,65	1	SIEMENS
6AV6381-2BS07-3AX0	€7.362,41	1	SIEMENS
6AV6381-2CA07-0AX0	€3.190,05	2	SIEMENS
6AV6545-4BB16-0CX0	€1.508,42	3	SIEMENS
6AV6545-6CA00-0BW0	€1.393,68	3	SIEMENS
6AV6574-1AD00-4AX0	€71,82	1	SIEMENS
6AV6574-1AD00-4DX0	€101,25	7	SIEMENS
6AV6574-2AC00-2AA0	€133,65	1	SIEMENS
6AV6574-2AC00-2AA1	€147,15	4	SIEMENS
6AV6610-0AA01-0AA0	€132,17	1	SIEMENS
6AV6611-0AA01-0AA0	€177,27	1	SIEMENS
6AV6612-0AA51-3CA5	€2.158,65	3	SIEMENS
6AV6613-3AA01-1CE5	€13.228,65	1	SIEMENS
6AV6618-7AB01-3AB0	€252,69	1	SIEMENS

6AV6618-7AD01-3AB0	€244,23	1	SIEMENS
6AV6640-0AA00-0AX1	€796,50	1	SIEMENS
6AV6641-0CA01-0AX0	€1.753,65	1	SIEMENS
6AV6641-0CA01-0AX1	€3.103,65	2	SIEMENS
6AV6642-0AA11-0AX1	€2.025,00	1	SIEMENS
6AV6643-0CB01-1AX5	€3.712,50	1	SIEMENS
6AV6643-0DB01-1AX5	€2.922,74	3	SIEMENS
6AV6643-0DD01-1AX2	€5.791,50	1	SIEMENS
6AV6644-0AC01-2AX1	€9.669,38	1	SIEMENS
6AV6644-0CB01-2AX0	€11.571,03	3	SIEMENS
6AV6645-0GB01-0AX1	€6.748,65	2	SIEMENS
6AV6645-7AB10-1AS0	€2.822,16	1	SIEMENS
6AV6646-0AA21-2AX0	€2.698,65	1	SIEMENS
6AV6647-5AC10-0CJ0	€756,00	1	SIEMENS
6AV6671-1CB00-0AX2	€120,15	2	SIEMENS
6AV6671-3CK00-0AX0	€177,94	2	SIEMENS
6AV6671-5AE00-0AX0	€1.348,65	3	SIEMENS
6AV6671-5AE01-0AX0	€1.092,15	3	SIEMENS
6AV6671-5AE10-0AX0	€1.552,50	1	SIEMENS
6AV6671-5AE11-0AX0	€1.117,80	10	SIEMENS
6AV6671-5CL00-0AX0	€776,25	1	SIEMENS
6AV6671-8XB10-0AX1	€60,59	3	SIEMENS
6AV6671-8XE00-0AX0	€95,40	1	SIEMENS
6AV7230-0CA20-0BA0	€1.620,00	1	SIEMENS
6AV7241-3XB07-0FA0	€5.398,65	2	SIEMENS
6AV7241-5BC07-0GA0	€5.805,00	1	SIEMENS
6AV7241-5DG07-0FA0	€5.128,65	1	SIEMENS
6AV7241-7KB88-0FA0	€5.670,00	2	SIEMENS
6AV7250-8GD07-0HA0	€6.748,65	1	SIEMENS
6AV7260-3AM50-0BX6	€5.398,65	1	SIEMENS
6AV7466-6MA01-0AA0	€2.902,50	1	SIEMENS
6AV7466-8MC31-0MG0	€2.153,25	1	SIEMENS
6AV7671-1EX11-5AA0	€538,65	8	SIEMENS
6AV7671-1EX12-0AA0	€303,75	1	SIEMENS
6AV7672-3AC01-0AA0	€3.375,00	1	SIEMENS
6AV7674-1LA53-0AA0	€1.078,65	1	SIEMENS
6AV7860-0DH30-0AA0	€37,80	1	SIEMENS
6AV7881-4AE00-6DA0	€8.098,65	1	SIEMENS
6AV7882-0AA10-1LA0	€1.957,50	1	SIEMENS
6AV7882-0DA20-7EA0	€3.373,65	1	SIEMENS
6AV7884-0AD20-3BA0	€5.128,65	1	SIEMENS
6AV7886-0EC21-3AB0	€4.453,65	2	SIEMENS
6BK1000-5BR40-0AA0	€4.048,65	4	SIEMENS
6BK1136-6AB00-0CU0	€565,65	106	SIEMENS
6BK1620-0AA00-0AA0	€579,15	2	SIEMENS
6BK1630-1AA60-0AA0	€943,65	1	SIEMENS
6BK1942-2AA00-0AA0	€1.595,70	4	SIEMENS
6DD1606-0AD0	€1.620,00	33	SIEMENS
6DD1661-0AE0	€2.800,25	2	SIEMENS
6DL1131-6BH00-0PH1	€796,76	1	SIEMENS
6DL1131-6BL00-0PH1	€741,15	1	SIEMENS
6DL1132-6BH00-0PH1	€1.121,65	4	SIEMENS
6DL1133-6CV22-0AM0	€33,75	1	SIEMENS
6DL1133-6EW00-0PH1	€3.375,00	2	SIEMENS
6DL1134-6GH00-0PH1	€2.023,65	10	SIEMENS
6DL1134-6JD00-0HX1	€580,50	1	SIEMENS
6DL1134-6JH00-0PH1	€1.499,39	3	SIEMENS
6DL1134-6TH00-0PH1	€2.169,45	7	SIEMENS



6DL1135-6TF00-0PH1	€1.499,39	10	SIEMENS
6DL1136-6AA00-0PH1	€3.003,75	1	SIEMENS
6DL1136-6DA00-0PH1	€1.785,00	1	SIEMENS
6DL1193-6AR00-0AA0	€160,65	3	SIEMENS
6DL1193-6CP40-2HK0	€39,15	6	SIEMENS
6DL1193-6TP00-0DK0	€101,25	3	SIEMENS
6DM1001-1LA00-1	€444,02	1	SIEMENS
6DM1001-3LA02	€512,33	1	SIEMENS
6DM1001-4WA00_A-10	€702,00	1	SIEMENS
6DM1001-4WA00_A-9	€714,15	1	SIEMENS
6DP1230-7AA	€3.508,65	1	SIEMENS
6DP1616-8CA	€2.698,65	1	SIEMENS
6DR5020-0NG01-0BA2	€1.687,50	1	SIEMENS
6DR5111-0NN00-0AA3	€2.779,65	1	SIEMENS
6DS1211-8AA	€399,67	1	SIEMENS
6DS1223-8AA	€2.226,02	1	SIEMENS
6DS1312-8BB	€853,48	1	SIEMENS
6DS1916-8RR	€1.753,65	1	SIEMENS
6EC1001-3A	€112,16	1	SIEMENS
6EC1010-3A	€95,40	3	SIEMENS
6EC1011-3A	€132,17	2	SIEMENS
6EC1050-3A	€174,15	1	SIEMENS
6EC1220-3A	€146,97	2	SIEMENS
6EC1652-3A	€102,47	2	SIEMENS
6EC1700-3A	€51,57	4	SIEMENS
6ED1052-1CC01-0BA6	€268,65	4	SIEMENS
6ED1052-1CC08-0BA1	€241,65	1	SIEMENS
6ED1052-1CC08-0BA2	€162,00	32	SIEMENS
6ED1052-1FB00-0BA6	€351,00	3	SIEMENS
6ED1052-1FB00-0BA8	€255,15	3	SIEMENS
6ED1052-1FB08-0BA0	€182,25	1	SIEMENS
6ED1052-1FB08-0BA2	€187,65	3	SIEMENS
6ED1052-1MD00-0BA8	€322,65	1	SIEMENS
6ED1052-1MD08-0BA0	€268,65	2	SIEMENS
6ED1052-1MD08-0BA2	€168,75	4	SIEMENS
6ED1052-2CC01-0BA6	€268,65	1	SIEMENS
6ED1052-2CC08-0BA1	€174,15	2	SIEMENS
6ED1052-2HB00-0BA8	€130,02	1	SIEMENS
6ED1052-2MD00-0BA4	€147,15	3	SIEMENS
6ED1053-1HB00-0BA1	€444,15	1	SIEMENS
6ED1055-1CB00-0BA2	€94,50	6	SIEMENS
6ED1055-1CB10-0BA0	€149,72	14	SIEMENS
6ED1055-1CB10-0BA2	€148,50	10	SIEMENS
6ED1055-1FB10-0BA2	€150,84	2	SIEMENS
6ED1055-1HB00-0BA2	€101,25	2	SIEMENS
6ED1055-1MA00-0BA2	€109,35	9	SIEMENS
6ED1055-1MB00-0BA2	€99,28	7	SIEMENS
6ED1055-1MM00-0BA2	€174,15	9	SIEMENS
6ED1055-1NB10-0BA2	€151,20	9	SIEMENS
6ED1055-4MH08-0BA1	€222,75	11	SIEMENS
6ED1056-1AA00-0AA0	€29,65	6	SIEMENS
6ED1058-0BA08-0YA1	€75,60	3	SIEMENS
6EP1332-1LB00	€76,95	3	SIEMENS
6EP1332-1LD10	€52,86	3	SIEMENS
6EP1332-1SH22	€228,20	2	SIEMENS
6EP1332-1SH71	€96,70	2	SIEMENS
6EP1332-2BA20	€100,56	13	SIEMENS
6EP1332-4BA00	€150,84	14	SIEMENS

6EP1333-2BA20	€128,93	7	SIEMENS
6EP1333-3BA10	€209,25	92	SIEMENS
6EP1333-4BA00	€211,44	10	SIEMENS
6EP1334-1LB00	€155,25	7	SIEMENS
6EP1334-2BA20	€255,15	31	SIEMENS
6EP1334-3BA10	€237,22	5	SIEMENS
6EP1336-1LB00	€229,50	8	SIEMENS
6EP1336-2BA10	€266,88	14	SIEMENS
6EP1336-3BA10	€499,50	24	SIEMENS
6EP1352-1SH03	€95,40	1	SIEMENS
6EP1433-2BA20	€187,65	1	SIEMENS
6EP1434-2BA00	€349,65	1	SIEMENS
6EP1434-2BA20	€238,52	14	SIEMENS
6EP1436-2BA10	€314,58	11	SIEMENS
6EP1437-2BA20	€371,30	1	SIEMENS
6EP1437-3BA00	€606,15	9	SIEMENS
6EP1437-3BA20	€494,10	1	SIEMENS
6EP1456-2BA00	€810,00	1	SIEMENS
6EP1933-2EC41	€513,00	2	SIEMENS
6EP1961-2BA11	€133,65	5	SIEMENS
6EP1961-2BA21	€136,66	90	SIEMENS
6EP1961-2BA31	€123,77	2	SIEMENS
6EP1961-3BA01	€216,00	1	SIEMENS
6EP3321-6SB10-0AY0	€87,75	66	SIEMENS
6EP3331-7SB00-0AX0	€71,55	1	SIEMENS
6EP3333-8SB00-0AY0	€210,60	5	SIEMENS
6EP3334-8SB00-0AY0	€274,05	2	SIEMENS
6EP3436-8SB00-0AY0	€256,55	86	SIEMENS
6EP3437-8SB00-0AY0	€433,19	5	SIEMENS
6EP4132-0JA00-0AY0	€565,65	4	SIEMENS
6EP4133-0JB00-0AY0	€1.113,75	1	SIEMENS
6EP4297-8HB00-0XY0	€191,57	1	SIEMENS
6EP4297-8HB10-0XY0	€330,75	2	SIEMENS
6ES5095-8FA02	€1.753,65	1	SIEMENS
6ES5305-7LA11	€60,75	1	SIEMENS
6ES5312-3AB12	€241,65	2	SIEMENS
6ES5316-8MA12	€13,37	5	SIEMENS
6ES5373-0AA41	€40,50	3	SIEMENS
6ES5373-1AA61	€33,75	2	SIEMENS
6ES5373-1AA81	€39,15	1	SIEMENS
6ES5374-0AA11	€222,75	1	SIEMENS
6ES5375-0LD11	€82,51	2	SIEMENS
6ES5375-0LD21	€63,45	1	SIEMENS
6ES5376-1AA11	€24,30	1	SIEMENS
6ES5377-0AB31	€39,15	1	SIEMENS
6ES5420-8MA11	€36,10	1	SIEMENS
6ES5430-7LA12	€47,25	2	SIEMENS
6ES5436-4UA12	€255,15	2	SIEMENS
6ES5441-7LA13	€336,15	1	SIEMENS
6ES5451-4UA14	€107,87	1	SIEMENS
6ES5451-7LA12	€189,00	2	SIEMENS
6ES5453-4UA12	€126,35	3	SIEMENS
6ES5454-4UA14	€268,65	1	SIEMENS
6ES5464-8MF11	€79,65	1	SIEMENS
6ES5465-4UA12	€268,65	1	SIEMENS
6ES5466-8MC11	€160,65	1	SIEMENS
6ES5470-4UB12	€1.213,65	4	SIEMENS
6ES5470-4UC13	€268,65	1	SIEMENS

6ES5470-7LA13	€808,65	1	SIEMENS
6ES5482-4UA20	€673,65	1	SIEMENS
6ES5490-7LB11	€7,74	6	SIEMENS
6ES5490-7LB21	€12,89	1	SIEMENS
6ES5490-8FB11	€9,02	5	SIEMENS
6ES5490-8MB11	€15,47	3	SIEMENS
6ES5498-1AA51	€52,65	1	SIEMENS
6ES5498-1AB11	€35,32	10	SIEMENS
6ES5511-5AA12	€606,15	1	SIEMENS
6ES5581-6LA11	€1.348,65	1	SIEMENS
6ES5700-8FA11	€52,86	9	SIEMENS
6ES5705-0AF00	€21,47	1	SIEMENS
6ES5712-8AF00	€20,63	1	SIEMENS
6ES5731-1CB00	€140,40	1	SIEMENS
6ES5735-8BB00	€89,10	1	SIEMENS
6ES5752-0AA23	€42,55	2	SIEMENS
6ES5752-0AA43	€457,65	2	SIEMENS
6ES5752-0LA42	€403,65	2	SIEMENS
6ES5760-0AB11	€29,65	2	SIEMENS
6ES5760-2CA11	€11,60	2	SIEMENS
6ES5923-3UA11	€255,15	3	SIEMENS
6ES5925-3SA11	€606,15	1	SIEMENS
6ES5945-7UA13	€2.425,08	1	SIEMENS
6ES5951-7NB21	€444,15	28	SIEMENS
6ES5955-3LF44	€5.263,65	1	SIEMENS
6ES5981-0GA11	€47,25	2	SIEMENS
6ES7120-0AH50-0AA0	€203,70	10	SIEMENS
6ES7120-0BH01-0AA0	€174,15	3	SIEMENS
6ES7120-1AH00-0AA0	€27,00	1	SIEMENS
6ES7121-1BB00-0AA0	€114,74	6	SIEMENS
6ES7122-1BB00-0AA0	€201,15	1	SIEMENS
6ES7122-1BB10-0AA0	€201,15	3	SIEMENS
6ES7124-1GA00-0AB0	€1.348,65	1	SIEMENS
6ES7131-1BL12-0XB0	€2.546,28	1	SIEMENS
6ES7131-4BD01-0AA0	€128,93	34	SIEMENS
6ES7131-4BD01-0AB0	€336,15	4	SIEMENS
6ES7131-4BF00-0AA0	€116,03	137	SIEMENS
6ES7131-4BF50-0AA0	€93,15	2	SIEMENS
6ES7131-6BF00-0BA0	€60,59	89	SIEMENS
6ES7131-6BF00-0CA0	€54,15	124	SIEMENS
6ES7131-6BF00-0DA0	€125,06	4	SIEMENS
6ES7131-6BF01-0AA0	€50,27	4	SIEMENS
6ES7131-6BF01-0BA0	€47,71	1	SIEMENS
6ES7131-6BF61-0AA0	€81,00	2	SIEMENS
6ES7131-6BH01-0BA0	€95,40	116	SIEMENS
6ES7131-6TF00-0CA0	€403,65	12	SIEMENS
6ES7132-1BH11-0XB0	€4.320,00	2	SIEMENS
6ES7132-1BL00-0XB0	€607,50	2	SIEMENS
6ES7132-1EH00-0XB0	€1.038,15	5	SIEMENS
6ES7132-4BB01-0AB0	€43,83	22	SIEMENS
6ES7132-4BB30-0AB0	€110,46	3	SIEMENS
6ES7132-4BB31-0AA0	€297,00	8	SIEMENS
6ES7132-4BB31-0AB0	€255,15	22	SIEMENS
6ES7132-4BD00-0AA0	€70,20	1	SIEMENS
6ES7132-4BD00-0AB0	€201,15	5	SIEMENS
6ES7132-4BD30-0AB0	€379,04	5	SIEMENS
6ES7132-4BD32-0AA0	€538,65	8	SIEMENS
6ES7132-4BF00-0AA0	€133,65	199	SIEMENS

6ES7132-4BF00-0AB0	€160,65	4	SIEMENS
6ES7132-4BF50-0AA0	€90,45	1	SIEMENS
6ES7132-4FB00-0AB0	€255,15	1	SIEMENS
6ES7132-4FB01-0AB0	€376,65	3	SIEMENS
6ES7132-5SB00-0AB0	€303,75	10	SIEMENS
6ES7132-6BD20-0BA0	€70,92	194	SIEMENS
6ES7132-6BD20-0CA0	€79,93	3	SIEMENS
6ES7132-6BD20-0DA0	€160,65	1	SIEMENS
6ES7132-6BF00-0BA0	€86,38	20	SIEMENS
6ES7132-6BF00-0CA0	€69,62	65	SIEMENS
6ES7132-6BF01-0AA0	€62,10	23	SIEMENS
6ES7132-6BF01-0BA0	€66,15	162	SIEMENS
6ES7132-6BF60-0AA0	€98,55	1	SIEMENS
6ES7132-6BF61-0AA0	€94,50	3	SIEMENS
6ES7132-6BH00-0AA0	€113,45	18	SIEMENS
6ES7132-6BH01-0BA0	€109,35	131	SIEMENS
6ES7132-6GD51-0BA0	€59,31	64	SIEMENS
6ES7132-6HD00-0BB0	€99,90	5	SIEMENS
6ES7132-6HD01-0BB1	€70,90	40	SIEMENS
6ES7132-7GD00-0AB0	€462,85	1	SIEMENS
6ES7132-7RD01-0AB0	€291,37	7	SIEMENS
6ES7133-0BH01-0XB0	€390,15	1	SIEMENS
6ES7133-1BL11-0XB0	€1.957,50	1	SIEMENS
6ES7133-6CV15-1AM0	€25,65	1	SIEMENS
6ES7133-6CV20-1AM0	€25,65	1	SIEMENS
6ES7134-4FB01-0AB0	€348,30	14	SIEMENS
6ES7134-4FB52-0AB0	€804,49	5	SIEMENS
6ES7134-4GB01-0AB0	€346,95	22	SIEMENS
6ES7134-4GB11-0AB0	€348,30	72	SIEMENS
6ES7134-4GD00-0AB0	€477,90	1	SIEMENS
6ES7134-4JB00-0AB0	€210,87	33	SIEMENS
6ES7134-4JB50-0AB0	€457,65	3	SIEMENS
6ES7134-4JB51-0AB0	€471,15	40	SIEMENS
6ES7134-4JD00-0AB0	€432,00	1	SIEMENS
6ES7134-4MB02-0AB0	€484,65	2	SIEMENS
6ES7134-4NB01-0AB0	€282,35	1	SIEMENS
6ES7134-4NB51-0AB0	€525,15	5	SIEMENS
6ES7134-5TB00-0AB0	€592,52	1	SIEMENS
6ES7134-6FB00-0BA1	€152,13	22	SIEMENS
6ES7134-6FF00-0AA1	€219,78	4	SIEMENS
6ES7134-6GB00-0BA1	€136,66	18	SIEMENS
6ES7134-6GD01-0BA1	€177,92	14	SIEMENS
6ES7134-6GF00-0AA1	€240,30	1	SIEMENS
6ES7134-6HB00-0CA1	€214,65	58	SIEMENS
6ES7134-6HB00-0DA1	€248,40	39	SIEMENS
6ES7134-6HD00-0BA1	€214,02	54	SIEMENS
6ES7134-6HD01-0BA1	€162,00	19	SIEMENS
6ES7134-6JD00-0CA1	€216,00	187	SIEMENS
6ES7134-6JD00-0DA1	€245,70	9	SIEMENS
6ES7134-6PA00-0CU0	€403,65	1	SIEMENS
6ES7134-6PA01-0BU0	€309,15	11	SIEMENS
6ES7134-6PA01-0CU0	€444,15	2	SIEMENS
6ES7134-6PA20-0BD0	€310,50	1	SIEMENS
6ES7134-6TD00-0CA1	€673,65	2	SIEMENS
6ES7134-7TD00-0AB0	€645,30	2	SIEMENS
6ES7134-7TD50-0AB0	€673,65	1	SIEMENS
6ES7135-4FB01-0AB0	€344,25	6	SIEMENS
6ES7135-4GB00-0AB0	€295,65	3	SIEMENS

6ES7135-4GB01-0AB0	€363,15	32	SIEMENS
6ES7135-4LB02-0AB0	€403,65	1	SIEMENS
6ES7135-4MB02-0AB0	€403,65	6	SIEMENS
6ES7135-5RB00-0AB0	€849,15	1	SIEMENS
6ES7135-6FB00-0BA1	€164,42	14	SIEMENS
6ES7135-6GB00-0BA1	€165,02	17	SIEMENS
6ES7135-6HB00-0CA1	€214,02	132	SIEMENS
6ES7135-6HB00-0DA1	€291,37	13	SIEMENS
6ES7135-6HD00-0BA1	€217,88	95	SIEMENS
6ES7135-6TD00-0CA1	€576,29	2	SIEMENS
6ES7135-7TD00-0AB0	€618,84	2	SIEMENS
6ES7136-6AA00-0CA1	€540,00	122	SIEMENS
6ES7136-6BA00-0CA0	€228,19	20	SIEMENS
6ES7136-6BA01-0CA0	€214,65	22	SIEMENS
6ES7136-6DB00-0CA0	€208,86	158	SIEMENS
6ES7136-6DC00-0CA0	€294,30	42	SIEMENS
6ES7136-6RA00-0BF0	€116,03	44	SIEMENS
6ES7137-6AA01-0BA0	€317,16	75	SIEMENS
6ES7137-6BD00-0BA0	€237,22	46	SIEMENS
6ES7137-6CA00-0BU0	€471,15	1	SIEMENS
6ES7138-1XL00-0XB0	€381,62	10	SIEMENS
6ES7138-4AA01-0AA0	€86,38	11	SIEMENS
6ES7138-4AA11-0AA0	€27,07	2	SIEMENS
6ES7138-4CA01-0AA0	€39,15	70	SIEMENS
6ES7138-4CA01-1AA0	€107,06	1	SIEMENS
6ES7138-4CA50-0AB0	€55,44	16	SIEMENS
6ES7138-4CA50-1AB0	€255,15	2	SIEMENS
6ES7138-4CB11-0AB0	€87,75	5	SIEMENS
6ES7138-4CF00-0AB0	€337,50	1	SIEMENS
6ES7138-4CF01-0AB0	€318,44	2	SIEMENS
6ES7138-4CF03-0AB0	€525,15	31	SIEMENS
6ES7138-4DA04-0AB0	€452,25	7	SIEMENS
6ES7138-4DB02-0AB0	€668,25	1	SIEMENS
6ES7138-4DB03-0AB0	€538,65	8	SIEMENS
6ES7138-4DC01-0AB0	€672,30	1	SIEMENS
6ES7138-4DF01-0AB0	€573,75	18	SIEMENS
6ES7138-4FA04-0AB0	€641,25	3	SIEMENS
6ES7138-4FA05-0AB0	€579,15	248	SIEMENS
6ES7138-4FB04-0AB0	€579,15	137	SIEMENS
6ES7138-4FD00-0AA0	€21,92	6	SIEMENS
6ES7138-4FR00-0AA0	€147,15	22	SIEMENS
6ES7138-4HA00-0AB0	€943,65	3	SIEMENS
6ES7138-6AA00-0BA0	€506,25	5	SIEMENS
6ES7138-6AA01-0BA0	€199,84	79	SIEMENS
6ES7138-6BA00-0BA0	€444,15	1	SIEMENS
6ES7138-6BA01-0BA0	€228,19	17	SIEMENS
6ES7138-6CG00-0BA0	€223,05	7	SIEMENS
6ES7138-6DB00-0BB1	€357,75	11	SIEMENS
6ES7138-7AA00-0AA0	€91,54	4	SIEMENS
6ES7141-1BD31-0XA0	€265,95	2	SIEMENS
6ES7141-1BF10-0XB0	€700,65	1	SIEMENS
6ES7141-1BF30-0XA0	€403,65	1	SIEMENS
6ES7141-1BF31-0XA0	€412,56	1	SIEMENS
6ES7141-4BF00-0AA0	€86,37	21	SIEMENS
6ES7141-4BF00-0AB0	€148,27	17	SIEMENS
6ES7141-5AH00-0BL0	€201,15	3	SIEMENS
6ES7141-5BF00-0BA0	€130,21	6	SIEMENS
6ES7141-5BF00-0BL0	€141,75	6	SIEMENS

6ES7141-6BF00-0AB0	€298,35	2	SIEMENS
6ES7142-4BD00-0AA0	€94,12	7	SIEMENS
6ES7142-4BF00-0AA0	€110,88	14	SIEMENS
6ES7142-5AF00-0BA0	€243,00	14	SIEMENS
6ES7142-5AF00-0BL0	€241,65	2	SIEMENS
6ES7142-6BF00-0AB0	€294,30	7	SIEMENS
6ES7142-6BF50-0AB0	€322,65	3	SIEMENS
6ES7142-6BH00-0AB0	€538,65	2	SIEMENS
6ES7143-5BF00-0BA0	€141,82	1	SIEMENS
6ES7143-6BH00-0BB0	€741,15	8	SIEMENS
6ES7144-4FF01-0AB0	€351,00	22	SIEMENS
6ES7144-4GF01-0AB0	€293,95	3	SIEMENS
6ES7144-4JF00-0AB0	€304,91	10	SIEMENS
6ES7145-1FB31-0XB0-Z	€538,65	1	SIEMENS
6ES7145-4FF00-0AB0	€292,95	25	SIEMENS
6ES7145-4GF00-0AB0	€244,96	8	SIEMENS
6ES7146-6FF00-0AB0	€877,50	2	SIEMENS
6ES7147-4JD00-0AB0	€378,00	2	SIEMENS
6ES7147-6BG00-0AB0	€473,16	11	SIEMENS
6ES7148-4CA00-0AA0	€67,04	3	SIEMENS
6ES7148-4EB00-0AA0	€278,48	7	SIEMENS
6ES7148-4FA00-0AB0	€534,60	9	SIEMENS
6ES7148-4FC00-0AB0	€635,85	1	SIEMENS
6ES7148-4FS00-0AB0	€498,15	1	SIEMENS
6ES7148-6CB00-0AA0	€124,20	1	SIEMENS
6ES7148-6JA00-0AB0	€587,25	1	SIEMENS
6ES7148-6JD00-0AB0	€510,30	5	SIEMENS
6ES7151-1BA00-0AB0	€444,15	1	SIEMENS
6ES7151-1BA02-0AB0	€768,15	1	SIEMENS
6ES7151-2AA00-0AB0	€990,14	9	SIEMENS
6ES7151-3BA20-0AB0	€403,65	1	SIEMENS
6ES7151-3BA23-0AB0	€741,15	18	SIEMENS
6ES7151-3BB23-0AB0	€795,15	1	SIEMENS
6ES7151-7AA21-0AB0	€1.649,70	1	SIEMENS
6ES7151-7FA20-0AB0	€1.753,65	1	SIEMENS
6ES7151-7FA21-0AB0	€2.151,90	1	SIEMENS
6ES7151-8AB01-0AB0	€1.618,65	1	SIEMENS
6ES7151-8FB00-0AB0	€2.158,65	1	SIEMENS
6ES7152-1AA00-0AB0	€931,50	1	SIEMENS
6ES7153-1AA03-0XB0	€538,65	34	SIEMENS
6ES7153-2BA02-0XB0	€808,65	6	SIEMENS
6ES7153-2BA10-0XB0	€560,25	19	SIEMENS
6ES7153-2BA70-0XB0	€849,15	2	SIEMENS
6ES7153-2BA82-0XB0	€1.078,65	7	SIEMENS
6ES7153-4AA01-0XB0	€754,65	1	SIEMENS
6ES7153-4BA00-0XB0	€808,65	2	SIEMENS
6ES7154-2AA01-0AB0	€297,82	148	SIEMENS
6ES7154-3AB00-0AB0	€360,45	3	SIEMENS
6ES7154-4AB10-0AB0	€344,24	6	SIEMENS
6ES7154-8AB01-0AB0	€1.213,65	8	SIEMENS
6ES7154-8FX00-0AB0	€5.398,65	3	SIEMENS
6ES7155-5AA00-0AA0	€319,73	57	SIEMENS
6ES7155-5AA00-0AC0	€648,00	3	SIEMENS
6ES7155-5AA01-0AB0	€444,15	2	SIEMENS
6ES7155-6AA00-0BN0	€345,52	86	SIEMENS
6ES7155-6AA01-0BN0	€284,85	120	SIEMENS
6ES7155-6AR00-0AN0	€223,05	3	SIEMENS
6ES7155-6AU00-0DN0	€376,65	8	SIEMENS

6ES7155-6AU01-0BN0	€210,14	100	SIEMENS
6ES7155-6AU01-0CN0	€286,21	28	SIEMENS
6ES7155-6MU00-0CN0	€519,75	1	SIEMENS
6ES7157-0AC83-0XA0	€1.618,65	6	SIEMENS
6ES7157-0AD82-0XA0	€1.740,49	1	SIEMENS
6ES7158-0AD01-0XA0	€654,75	9	SIEMENS
6ES7158-3AD10-0XA0	€579,15	8	SIEMENS
6ES7182-0AA01-0XA0	€479,60	3	SIEMENS
6ES7193-0CA10-0XA0	€81,68	5	SIEMENS
6ES7193-1CL10-0XA0	€157,29	1	SIEMENS
6ES7193-1FL20-0XA0	€28,36	6	SIEMENS
6ES7193-1FL60-0XA0	€23,21	12	SIEMENS
6ES7193-4CA30-0AA0	€47,71	8	SIEMENS
6ES7193-4CA40-0AA0	€56,70	16	SIEMENS
6ES7193-4CA50-0AA0	€93,15	3	SIEMENS
6ES7193-4CA80-0AA0	€67,37	6	SIEMENS
6ES7193-4CB10-0AA0	€74,25	1	SIEMENS
6ES7193-4CB30-0AA0	€82,35	76	SIEMENS
6ES7193-4CB70-0AA0	€83,70	1	SIEMENS
6ES7193-4CC70-0AA0	€20,25	1	SIEMENS
6ES7193-4CD20-0AA0	€24,30	2	SIEMENS
6ES7193-4CD30-0AA0	€19,33	5	SIEMENS
6ES7193-4CD70-0AA0	€15,12	1	SIEMENS
6ES7193-4CE10-0AA0	€18,05	2	SIEMENS
6ES7193-4CF50-0AA0	€56,70	103	SIEMENS
6ES7193-4CG30-0AA0	€40,37	33	SIEMENS
6ES7193-4CK30-0AA0	€43,20	1	SIEMENS
6ES7193-4DL00-0AA0	€66,88	19	SIEMENS
6ES7193-4FL10-0AA0	€29,57	5	SIEMENS
6ES7193-6AF00-0AA0	€72,20	11	SIEMENS
6ES7193-6AG00-0AA0	€293,95	1	SIEMENS
6ES7193-6AP00-0AA0	€255,15	34	SIEMENS
6ES7193-6AP20-0AA0	€310,50	2	SIEMENS
6ES7193-6AR00-0AA0	€62,10	108	SIEMENS
6ES7193-6AS00-0AA0	€130,21	1	SIEMENS
6ES7193-6BP00-0BA0	€16,19	162	SIEMENS
6ES7193-6BP00-0DA0	€32,40	130	SIEMENS
6ES7193-6BP00-0DA1	€39,15	34	SIEMENS
6ES7193-6BP20-0BA0	€18,05	58	SIEMENS
6ES7193-6BP20-0BB0	€20,63	8	SIEMENS
6ES7193-6BP20-0BC1	€39,15	1	SIEMENS
6ES7193-6BP20-0BF0	€20,63	19	SIEMENS
6ES7193-6BP20-0DA0	€32,23	168	SIEMENS
6ES7193-6BP20-0DC0	€33,52	52	SIEMENS
6ES7193-6BP40-0BA1	€25,79	135	SIEMENS
6ES7193-6BP60-0BA0	€39,02	96	SIEMENS
6ES7193-6BP60-0DA0	€34,81	5	SIEMENS
6ES7193-6CP01-2MA0	€14,19	14	SIEMENS
6ES7193-6CP02-2MA0	€13,37	23	SIEMENS
6ES7193-6CP04-2MA0	€14,85	5	SIEMENS
6ES7193-6CP42-2MB0	€12,51	1	SIEMENS
6ES7193-6CP52-2MC0	€16,07	1	SIEMENS
6ES7193-6PA00-0AA0	€55,35	6	SIEMENS
6ES7193-6UP00-0BP1	€21,60	7	SIEMENS
6ES7193-6UP00-0BP2	€24,50	1	SIEMENS
6ES7193-7AB00-0AA0	€195,41	2	SIEMENS
6ES7193-7CA00-0AA0	€143,10	1	SIEMENS
6ES7193-7DA10-0AA0	€165,02	10	SIEMENS

6ES7193-7DB10-0AA0	€195,97	9	SIEMENS
6ES7194-1AA00-0XA0	€9,02	3	SIEMENS
6ES7194-1GA10-0XA0	€74,78	1	SIEMENS
6ES7194-1KA01-0XA0	€11,60	1	SIEMENS
6ES7194-2AB00-0AA0	€35,10	1	SIEMENS
6ES7194-2LH03-1AA0	€19,31	1	SIEMENS
6ES7194-4AA00-0AA0	€108,00	4	SIEMENS
6ES7194-4AD00-0AA0	€63,17	139	SIEMENS
6ES7194-4AF00-0AA0	€174,15	5	SIEMENS
6ES7194-4AJ00-0AA0	€86,37	3	SIEMENS
6ES7194-4AK00-0AA0	€95,78	2	SIEMENS
6ES7194-4AN00-0AA0	€141,75	25	SIEMENS
6ES7194-4AP00-0AA0	€174,15	9	SIEMENS
6ES7194-4BA00-0AA0	€108,00	3	SIEMENS
6ES7194-4BD00-0AA0	€86,37	3	SIEMENS
6ES7194-4CA00-0AA0	€39,83	22	SIEMENS
6ES7194-4CA10-0AA0	€43,20	1	SIEMENS
6ES7194-4CB00-0AA0	€55,35	57	SIEMENS
6ES7194-4DC00-0AA0	€121,50	2	SIEMENS
6ES7194-4DD00-0AA0	€119,31	10	SIEMENS
6ES7194-4EB00-0AA0	€72,77	11	SIEMENS
6ES7194-4FA00-0AA0	€70,20	9	SIEMENS
6ES7194-4FB00-0AA0	€51,57	4	SIEMENS
6ES7194-4GB00-0AA0	€53,10	6	SIEMENS
6ES7194-4GB20-0AA0	€166,05	23	SIEMENS
6ES7194-4JA50-0AA0	€61,24	1	SIEMENS
6ES7194-4JD50-0AA0	€61,16	1	SIEMENS
6ES7194-6KA00-0XA0	€21,49	5	SIEMENS
6ES7195-1GG30-0XA0	€101,25	3	SIEMENS
6ES7195-1JA00-0XA0	€11,60	1	SIEMENS
6ES7195-7HB00-0XA0	€127,64	29	SIEMENS
6ES7195-7HC00-0XA0	€93,15	1	SIEMENS
6ES7195-7HD10-0XA0	€148,26	17	SIEMENS
6ES7195-7HD80-0XA0	€160,65	1	SIEMENS
6ES7195-7HG00-0XA0	€59,31	1	SIEMENS
6ES7197-1LB00-0XA0	€519,75	1	SIEMENS
6ES7211-0AA21-0XB0	€264,30	1	SIEMENS
6ES7211-1AE40-0XB0	€238,95	25	SIEMENS
6ES7211-1HE40-0XB0	€267,30	11	SIEMENS
6ES7212-1AA01-0XB0	€384,20	2	SIEMENS
6ES7212-1AB23-0XB8	€403,65	1	SIEMENS
6ES7212-1AE40-0XB0	€303,75	30	SIEMENS
6ES7212-1AF40-0XB0	€413,86	2	SIEMENS
6ES7212-1BB22-0XB0	€444,02	1	SIEMENS
6ES7212-1BB23-0XB0	€808,65	2	SIEMENS
6ES7212-1BE40-0XB0	€288,79	5	SIEMENS
6ES7212-1HE40-0XB0	€326,70	7	SIEMENS
6ES7214-1AD23-0XB0	€1.062,45	2	SIEMENS
6ES7214-1AF40-0XB0	€808,65	7	SIEMENS
6ES7214-1AG40-0XB0	€445,50	87	SIEMENS
6ES7214-1BD23-0XB0	€1.159,65	19	SIEMENS
6ES7214-1BG31-0XB0	€1.078,65	1	SIEMENS
6ES7214-1HF40-0XB0	€653,66	2	SIEMENS
6ES7214-1HG40-0XB0	€438,35	4	SIEMENS
6ES7214-2AD23-0XB0	€1.800,90	3	SIEMENS
6ES7214-2AS23-0XB0	€1.213,65	1	SIEMENS
6ES7215-1AG31-0XB0	€2.092,50	3	SIEMENS
6ES7215-1AG40-0XB0	€633,15	9	SIEMENS



6ES7215-1BG40-0XB0	€592,65	13	SIEMENS
6ES7215-1HG40-0XB0	€579,15	24	SIEMENS
6ES7215-2BD00-0XB0	€1.618,65	1	SIEMENS
6ES7216-2AD23-0XB0	€1.618,65	5	SIEMENS
6ES7217-1AG40-0XB0	€862,65	2	SIEMENS
6ES7221-1BF10-0XA0	€187,65	10	SIEMENS
6ES7221-1BF22-0XA0	€241,65	1	SIEMENS
6ES7221-1BF32-0XB0	€114,75	26	SIEMENS
6ES7221-1BH22-0XA0	€447,36	4	SIEMENS
6ES7221-1BH32-0XB0	€201,15	11	SIEMENS
6ES7221-1JF00-0XA0	€700,65	1	SIEMENS
6ES7222-1BF20-0XA0	€206,55	2	SIEMENS
6ES7222-1BF32-0XB0	€125,06	30	SIEMENS
6ES7222-1HD22-0XA0	€322,31	5	SIEMENS
6ES7222-1HF32-0XB0	€133,65	8	SIEMENS
6ES7222-1HH32-0XB0	€194,68	3	SIEMENS
6ES7223-1BF22-0XA0	€390,15	3	SIEMENS
6ES7223-1BH22-0XA0	€514,35	9	SIEMENS
6ES7223-1BH32-0XB0	€201,12	22	SIEMENS
6ES7223-1BL22-0XA0	€1.138,40	4	SIEMENS
6ES7223-1BL32-0XB0	€305,10	53	SIEMENS
6ES7223-1HF22-0XA0	€403,65	1	SIEMENS
6ES7223-1PH32-0XB0	€190,81	3	SIEMENS
6ES7226-6DA32-0XB0	€243,00	5	SIEMENS
6ES7226-6RA32-0XB0	€275,40	4	SIEMENS
6ES7228-1RC52-0AA0	€1.227,15	1	SIEMENS
6ES7231-0HC22-0XA8	€366,96	3	SIEMENS
6ES7231-0HF22-0XA0	€515,70	1	SIEMENS
6ES7231-4HD32-0XB0	€295,65	86	SIEMENS
6ES7231-4HF32-0XB0	€415,14	5	SIEMENS
6ES7231-5PD32-0XB0	€352,35	18	SIEMENS
6ES7231-5PF32-0XB0	€584,04	8	SIEMENS
6ES7231-5QD32-0XB0	€357,13	17	SIEMENS
6ES7231-7PD22-0XA0	€888,30	1	SIEMENS
6ES7232-4HA30-0XB0	€121,50	4	SIEMENS
6ES7232-4HB32-0XB0	€279,45	16	SIEMENS
6ES7232-4HE32-0XB0	€425,45	50	SIEMENS
6ES7241-1AH32-0XB0	€117,32	5	SIEMENS
6ES7241-1CH30-1XB0	€128,25	40	SIEMENS
6ES7241-1CH32-0XB0	€141,82	3	SIEMENS
6ES7253-1AA22-0XA0	€1.348,65	8	SIEMENS
6ES7272-0AA31-0YA1	€877,50	1	SIEMENS
6ES7272-1BF00-7AA0	€112,16	1	SIEMENS
6ES7274-1XF30-0XA0	€114,75	2	SIEMENS
6ES7277-0AA21-0XA0	€668,25	1	SIEMENS
6ES7277-0AA22-0XA0	€607,50	5	SIEMENS
6ES7290-6AA20-0XA0	€241,65	5	SIEMENS
6ES7291-8BA20-0XA0	€195,75	19	SIEMENS
6ES7307-1BA01-0AA0	€201,15	1	SIEMENS
6ES7307-1EA00-0AA0	€538,65	1	SIEMENS
6ES7307-1EA01-0AA0	€292,65	2	SIEMENS
6ES7312-5AC82-0AB0	€457,68	4	SIEMENS
6ES7312-5BF04-0AB0	€792,89	1	SIEMENS
6ES7313-6CG04-0AB0	€1.983,15	7	SIEMENS
6ES7314-1AG13-0AB0	€1.053,00	1	SIEMENS
6ES7314-5AE00-0AB0	€3.238,65	2	SIEMENS
6ES7314-5AE83-0AB0	€947,60	1	SIEMENS
6ES7314-6BH04-0AB0	€2.717,55	2	SIEMENS

6ES7314-6CG03-0AB0	€2.158,65	1	SIEMENS
6ES7314-6EH04-0AB0	€2.880,90	1	SIEMENS
6ES7314-6CH04-0AB0	€3.078,00	4	SIEMENS
6ES7315-2AF83-0AB0	€1.606,50	4	SIEMENS
6ES7315-2AH14-0AB0	€1.995,30	8	SIEMENS
6ES7315-2EH14-0AB0	€3.171,56	29	SIEMENS
6ES7315-2FJ14-0AB0	€3.254,85	1	SIEMENS
6ES7316-2AG00-0AB0	€2.064,09	4	SIEMENS
6ES7317-2AK14-0AB0	€4.941,00	4	SIEMENS
6ES7317-2EK14-0AB0	€4.858,65	14	SIEMENS
6ES7317-2FK14-0AB0	€5.005,80	2	SIEMENS
6ES7317-6FF03-0AB0	€3.171,15	4	SIEMENS
6ES7317-6FF04-0AB0	€3.238,65	1	SIEMENS
6ES7318-3EL01-0AB0	€7.425,00	5	SIEMENS
6ES7321-1BH02-0AA0	€211,95	39	SIEMENS
6ES7321-1BL00-0AA0	€471,15	50	SIEMENS
6ES7321-1BP00-0AA0	€1.213,65	1	SIEMENS
6ES7321-1FF01-0AA0	€157,29	1	SIEMENS
6ES7321-1FF81-0AA0	€201,15	2	SIEMENS
6ES7321-1FH00-0AA0	€390,15	6	SIEMENS
6ES7321-1CH20-0AA0	€592,65	5	SIEMENS
6ES7321-7BH01-0AB0	€579,15	5	SIEMENS
6ES7321-7TH00-0AB0	€1.133,26	1	SIEMENS
6ES7322-1BF01-0AA0	€168,75	11	SIEMENS
6ES7322-1BH01-0AA0	€290,25	44	SIEMENS
6ES7322-1BL00-0AA0	€538,65	67	SIEMENS
6ES7322-1BP50-0AA0	€1.876,50	2	SIEMENS
6ES7322-1FF01-0AA0	€295,65	4	SIEMENS
6ES7322-1FH00-0AA0	€544,06	2	SIEMENS
6ES7322-1HF20-0AA0	€189,51	1	SIEMENS
6ES7322-1HH01-0AA0	€538,65	6	SIEMENS
6ES7322-5RD00-0AB0	€706,86	1	SIEMENS
6ES7322-5SD00-0AB0	€471,15	1	SIEMENS
6ES7322-8BF00-0AB0	€538,65	3	SIEMENS
6ES7323-1BH01-0AA0	€317,16	1	SIEMENS
6ES7323-1BL00-0AA0	€626,58	24	SIEMENS
6ES7326-1BK01-0AB0	€1.281,15	1	SIEMENS
6ES7326-1BK02-0AB0	€1.414,80	7	SIEMENS
6ES7326-1RF00-0AB0	€741,15	1	SIEMENS
6ES7326-2BF10-0AB0	€1.672,16	3	SIEMENS
6ES7328-0AA00-7AA0	€64,46	6	SIEMENS
6ES7331-1KF02-0AB0	€577,80	18	SIEMENS
6ES7331-7HF01-0AB0	€1.259,55	2	SIEMENS
6ES7331-7KB02-0AB0	€355,83	10	SIEMENS
6ES7331-7KF02-0AB0	€943,65	87	SIEMENS
6ES7331-7NF00-0AB0	€877,99	15	SIEMENS
6ES7331-7PF01-0AB0	€1.102,30	23	SIEMENS
6ES7331-7PF11-0AB0	€1.348,65	2	SIEMENS
6ES7331-7SF00-0AB0	€1.105,65	1	SIEMENS
6ES7331-7TB00-0AB0	€282,35	1	SIEMENS
6ES7331-7TF01-0AB0	€1.618,65	4	SIEMENS
6ES7332-5HB01-0AB0	€480,89	5	SIEMENS
6ES7332-5HD01-0AB0	€633,15	36	SIEMENS
6ES7332-5HF00-0AB0	€1.264,95	33	SIEMENS
6ES7332-5RD00-0AB0	€1.286,67	3	SIEMENS
6ES7332-5TB00-0AB0	€707,40	6	SIEMENS
6ES7334-0CE01-0AA0	€716,85	2	SIEMENS
6ES7336-4GE00-0AB0	€1.795,50	2	SIEMENS

6ES7338-4BC01-0AB0	€668,25	3	SIEMENS
6ES7340-1AH02-0AE0	€646,65	2	SIEMENS
6ES7340-1BH00-0AE0	€310,71	1	SIEMENS
6ES7340-1BH02-0AE0	€715,50	2	SIEMENS
6ES7341-1AH01-0AE0	€943,65	3	SIEMENS
6ES7341-1BH02-0AE0	€1.175,80	3	SIEMENS
6ES7350-1AH03-0AE0	€808,65	2	SIEMENS
6ES7350-2AH00-0AE0	€1.078,65	1	SIEMENS
6ES7350-2AH01-0AE0	€1.618,65	3	SIEMENS
6ES7352-5AH00-0AE0	€756,79	5	SIEMENS
6ES7355-1VH10-0AE0	€1.144,80	4	SIEMENS
6ES7355-2CH00-0AE0	€1.753,65	1	SIEMENS
6ES7368-3BB01-0AA0	€93,15	1	SIEMENS
6ES7374-2XH01-0AA0	€226,91	12	SIEMENS
6ES7390-1AE80-0AA0	€43,83	1	SIEMENS
6ES7390-5AB00-0AA0	€11,60	7	SIEMENS
6ES7390-5BA00-0AA0	€11,64	101	SIEMENS
6ES7390-5CA00-0AA0	€5,16	1	SIEMENS
6ES7390-6BA00-0AA0	€35,10	2	SIEMENS
6ES7392-1AJ00-0AA0	€33,52	48	SIEMENS
6ES7392-1AM00-0AA0	€47,25	56	SIEMENS
6ES7392-1BN00-0AA0	€153,90	1	SIEMENS
6ES7392-1CJ00-0AA0	€20,63	2	SIEMENS
6ES7392-1CM00-0AA0	€35,60	4	SIEMENS
6ES7392-4BB00-0AA0	€133,65	1	SIEMENS
6ES7392-4BC50-0AA0	€201,15	1	SIEMENS
6ES7400-1TA01-0AA0	€1.309,50	2	SIEMENS
6ES7400-2JA00-0AA0	€1.348,65	2	SIEMENS
6ES7400-2JA10-0AA0	€2.023,65	3	SIEMENS
6ES7405-0KA02-0AA0	€931,50	4	SIEMENS
6ES7407-0KA01-0AA0	€668,25	1	SIEMENS
6ES7407-0KA02-0AA0	€982,41	6	SIEMENS
6ES7407-0KR02-0AA0	€1.134,00	2	SIEMENS
6ES7410-5HX08-0AB0	€9.448,65	3	SIEMENS
6ES7412-1XJ07-0AB0	€2.158,65	1	SIEMENS
6ES7412-2EK07-0AB0	€4.299,75	2	SIEMENS
6ES7412-3HJ14-0AB0	€6.748,65	1	SIEMENS
6ES7412-5HK06-0AB0	€4.796,55	1	SIEMENS
6ES7414-2XK05-0AB0	€3.508,65	2	SIEMENS
6ES7414-3EM06-0AB0	€10.125,00	1	SIEMENS
6ES7414-3FM07-0AB0	€10.123,65	1	SIEMENS
6ES7414-3XM05-0AB0	€4.993,65	5	SIEMENS
6ES7416-2FN05-0AB0	€4.886,26	3	SIEMENS
6ES7416-2XK02-0AB0	€8.461,80	1	SIEMENS
6ES7416-2XP07-0AB0	€10.798,65	1	SIEMENS
6ES7416-3ER05-0AB0	€5.637,90	3	SIEMENS
6ES7416-3ES07-0AB0	€21.598,65	1	SIEMENS
6ES7416-3FR05-0AB0	€4.048,65	4	SIEMENS
6ES7416-3FS06-0AB0	€7.128,26	1	SIEMENS
6ES7416-3XL00-0AB0	€9.448,65	1	SIEMENS
6ES7416-5HS06-0AB0	€17.941,50	1	SIEMENS
6ES7417-4HL04-0AB0	€14.850,00	2	SIEMENS
6ES7417-4HT14-0AB0	€9.448,65	1	SIEMENS
6ES7417-5HT06-0AB0	€22.948,65	4	SIEMENS
6ES7421-1BL01-0AA0	€444,15	11	SIEMENS
6ES7421-1FH20-0AA0	€371,30	1	SIEMENS
6ES7421-7BH01-0AB0	€739,18	3	SIEMENS
6ES7422-1BH11-0AA0	€390,15	3	SIEMENS

6ES7422-1BL00-0AA0	€471,15	1	SIEMENS
6ES7431-0HH00-0AB0	€1.159,65	1	SIEMENS
6ES7432-1HF00-0AB0	€943,65	2	SIEMENS
6ES7441-1AA04-0AE0	€600,75	1	SIEMENS
6ES7441-1AA05-0AE0	€1.165,05	1	SIEMENS
6ES7441-2AA04-0AE0	€1.263,47	1	SIEMENS
6ES7453-3AH00-0AE0	€2.833,65	3	SIEMENS
6ES7456-4EY00-0AE0	€3.570,75	2	SIEMENS
6ES7460-1BA00-0AB0	€403,65	2	SIEMENS
6ES7460-1BA01-0AB0	€349,65	1	SIEMENS
6ES7461-1BA01-0AA0	€400,53	1	SIEMENS
6ES7461-3AA00-7AA0	€108,72	3	SIEMENS
6ES7461-3AA01-0AA0	€920,52	1	SIEMENS
6ES7463-2AA00-0AA0	€635,60	1	SIEMENS
6ES7468-1AH50-0AA0	€199,83	1	SIEMENS
6ES7470-0AA00-0AA0	€466,71	4	SIEMENS
6ES7492-1BL00-0AA0	€61,88	6	SIEMENS
6ES7505-0KA00-0AB0	€237,22	2	SIEMENS
6ES7505-0RB00-0AB0	€818,67	5	SIEMENS
6ES7507-0RA00-0AB0	€673,65	4	SIEMENS
6ES7510-1DJ01-0AB0	€758,08	52	SIEMENS
6ES7510-1DK03-0AB0	€830,25	1	SIEMENS
6ES7510-1SJ01-0AB0	€859,95	16	SIEMENS
6ES7510-1SK03-0AB0	€1.003,04	11	SIEMENS
6ES7511-1AK00-0AB0	€2.563,65	1	SIEMENS
6ES7512-1CK01-0AB0	€2.002,21	10	SIEMENS
6ES7512-1DK01-0AB0	€1.024,65	21	SIEMENS
6ES7512-1DM03-0AB0	€1.005,75	5	SIEMENS
6ES7512-1SK01-0AB0	€1.078,65	17	SIEMENS
6ES7512-1SM03-0AB0	€1.614,60	9	SIEMENS
6ES7513-1AL01-0AB0	€3.375,00	1	SIEMENS
6ES7513-1AL02-0AB0	€1.618,65	8	SIEMENS
6ES7513-1FL00-0AB0	€3.643,65	5	SIEMENS
6ES7513-1FL01-0AB0	€3.778,65	1	SIEMENS
6ES7513-1FL02-0AB0	€2.158,65	15	SIEMENS
6ES7513-1FM03-0AB0	€2.698,65	2	SIEMENS
6ES7513-2GL00-0AB0	€2.428,65	2	SIEMENS
6ES7514-2DN03-0AB0	€2.625,75	1	SIEMENS
6ES7514-2SN03-0AB0	€3.059,10	1	SIEMENS
6ES7515-2AM01-0AB0	€3.442,50	13	SIEMENS
6ES7515-2AM02-0AB0	€2.142,45	7	SIEMENS
6ES7515-2FM02-0AB0	€2.941,65	19	SIEMENS
6ES7515-2FN03-0AB0	€3.645,00	20	SIEMENS
6ES7515-2TN03-0AB0	€3.584,25	1	SIEMENS
6ES7515-2UM01-0AB0	€4.048,65	6	SIEMENS
6ES7515-2UN03-0AB0	€4.222,80	1	SIEMENS
6ES7516-2GN00-0AB0	€5.398,65	8	SIEMENS
6ES7516-3AN01-0AB0	€5.262,72	2	SIEMENS
6ES7516-3AN02-0AB0	€4.048,65	7	SIEMENS
6ES7516-3AP03-0AB0	€4.374,43	2	SIEMENS
6ES7516-3FN01-0AB0	€6.419,25	2	SIEMENS
6ES7516-3FN02-0AB0	€4.261,95	13	SIEMENS
6ES7516-3FP03-0AB0	€4.807,35	2	SIEMENS
6ES7516-3TN00-0AB0	€5.221,46	1	SIEMENS
6ES7516-3UN00-0AB0	€5.608,24	8	SIEMENS
6ES7517-3FP00-0AB0	€6.412,50	7	SIEMENS
6ES7517-3TP00-0AB0	€6.411,44	6	SIEMENS
6ES7517-3UP00-0AB0	€7.018,65	2	SIEMENS

6ES7518-4AP00-0AB0	€6.414,03	3	SIEMENS
6ES7518-4JP00-0AB0	€11.912,40	2	SIEMENS
6ES7518-4TP00-0AB0	€11.535,75	1	SIEMENS
6ES7521-1BH00-0AB0	€222,75	13	SIEMENS
6ES7521-1BH10-0AA0	€209,25	632	SIEMENS
6ES7521-1BL00-0AB0	€352,35	21	SIEMENS
6ES7521-1BL10-0AA0	€361,80	31	SIEMENS
6ES7521-1FH00-0AA0	€303,75	5	SIEMENS
6ES7521-7EH00-0AB0	€565,65	2	SIEMENS
6ES7522-1BH01-0AB0	€255,15	9	SIEMENS
6ES7522-1BH10-0AA0	€221,40	209	SIEMENS
6ES7522-1BL01-0AB0	€430,65	1	SIEMENS
6ES7522-1BL10-0AA0	€434,47	24	SIEMENS
6ES7522-5HH00-0AB0	€506,25	1	SIEMENS
6ES7523-1BL00-0AA0	€471,87	10	SIEMENS
6ES7523-1BP50-0AA0	€442,80	1	SIEMENS
6ES7526-1BH00-0AB0	€714,24	9	SIEMENS
6ES7526-2BF00-0AB0	€770,85	10	SIEMENS
6ES7531-7KF00-0AB0	€602,10	56	SIEMENS
6ES7531-7NF10-0AB0	€828,99	6	SIEMENS
6ES7531-7PF00-0AB0	€934,20	8	SIEMENS
6ES7531-7QD00-0AB0	€349,65	12	SIEMENS
6ES7532-5HD00-0AB0	€523,44	9	SIEMENS
6ES7532-5HF00-0AB0	€701,35	33	SIEMENS
6ES7532-5ND00-0AB0	€861,30	2	SIEMENS
6ES7540-1AD00-0AA0	€439,63	4	SIEMENS
6ES7545-5DA00-0AB0	€611,55	6	SIEMENS
6ES7547-1JF00-0AB0	€742,50	87	SIEMENS
6ES7550-1AA00-0AB0	€763,24	1	SIEMENS
6ES7550-1AA01-0AB0	€673,65	2	SIEMENS
6ES7551-1AB01-0AB0	€673,65	3	SIEMENS
6ES7553-1AA00-0AB0	€808,65	2	SIEMENS
6ES7556-1AA00-0AB0	€1.310,85	3	SIEMENS
6ES7590-1AB60-0AA0	€28,35	3	SIEMENS
6ES7590-1AC40-0AA0	€36,10	50	SIEMENS
6ES7590-1AE80-0AA0	€40,50	2	SIEMENS
6ES7592-1AM00-0XB0	€48,60	3	SIEMENS
6ES7592-1BM00-0XA0	€36,10	12	SIEMENS
6ES7592-1BM00-0XB0	€39,15	18	SIEMENS
6ES7614-1AH03-0AB3	€3.105,00	3	SIEMENS
6ES7615-7DF10-0AB0	€8.579,25	2	SIEMENS
6ES7626-2DG04-0AE3	€9.448,65	1	SIEMENS
6ES7647-8AG40-4AD1	€4.048,65	1	SIEMENS
6ES7648-2AJ50-1KA0	€305,60	1	SIEMENS
6ES7648-6CA04-4YX0	€808,65	1	SIEMENS
6ES7650-1AB61-2XX0	€538,65	1	SIEMENS
6ES7650-4BA82-3VB0	€7.695,00	2	SIEMENS
6ES7653-2BA00-0XB5	€741,15	2	SIEMENS
6ES7653-2CG00-0XB0	€12.013,65	1	SIEMENS
6ES7673-2CC40-0YA0	€5.128,65	11	SIEMENS
6ES7677-1DD50-2AA0	€673,65	1	SIEMENS
6ES7677-1ED60-0AE0	€1.618,65	2	SIEMENS
6ES7677-2AA31-0EB0	€3.510,00	1	SIEMENS
6ES7677-2DB42-0GB0	€2.830,95	4	SIEMENS
6ES7677-2VB42-0GB1	€4.183,65	1	SIEMENS
6ES7791-0EQ00-0XA0	€295,52	2	SIEMENS
6ES7807-4BA03-0YA1	€428,31	1	SIEMENS
6ES7810-4CC08-0YA6	€293,31	1	SIEMENS

6ES7810-5CC10-0YE5	€545,35	1	SIEMENS
6ES7810-5CC11-0YA5	€2.788,14	2	SIEMENS
6ES7822-0AA05-0YA5	€526,50	2	SIEMENS
6ES7822-1AA03-0YE5	€675,57	1	SIEMENS
6ES7822-1AA04-0YA5	€2.577,34	1	SIEMENS
6ES7822-1AA07-0YE5	€1.242,00	3	SIEMENS
6ES7822-1CC01-4YA5	€366,96	1	SIEMENS
6ES7823-0AA00-1AA0	€176,63	2	SIEMENS
6ES7823-0BA00-1BA0	€128,25	34	SIEMENS
6ES7823-1FA02-0YA5	€3.645,00	1	SIEMENS
6ES7833-1CC01-0YA5	€1.103,33	1	SIEMENS
6ES7833-1FA14-0YA5	€619,65	2	SIEMENS
6ES7833-1FA16-0YF5	€364,50	1	SIEMENS
6ES7833-1FA17-0YA5	€1.012,50	2	SIEMENS
6ES7833-4CC16-0YT8	€268,65	1	SIEMENS
6ES7900-1AA00-0XA0	€16,76	1	SIEMENS
6ES7901-3CB30-0XA0	€376,65	1	SIEMENS
6ES7902-1AB00-0AA0	€137,70	46	SIEMENS
6ES7902-1AC00-0AA0	€133,65	2	SIEMENS
6ES7921-3AA00-0AA0	€32,40	2	SIEMENS
6ES7921-3AB00-0AA0	€53,84	3	SIEMENS
6ES7921-3AB20-0AA0	€57,17	6	SIEMENS
6ES7921-5CH20-0AA0	€69,80	1	SIEMENS
6ES7922-3BF00-0AB0	€69,62	1	SIEMENS
6ES7922-3BF00-0AG0	€104,21	1	SIEMENS
6ES7922-5BD20-0HB0	€103,95	2	SIEMENS
6ES7922-5BF00-0AC0	€121,50	5	SIEMENS
6ES7923-0BC00-0DB0	€25,79	4	SIEMENS
6ES7923-0BD00-0CB0	€23,29	1	SIEMENS
6ES7924-0AA00-0AB0	€19,34	4	SIEMENS
6ES7924-0AA00-1AB0	€267,30	1	SIEMENS
6ES7924-0AA10-0AA0	€12,89	2	SIEMENS
6ES7924-0AA10-0AB0	€25,65	1	SIEMENS
6ES7924-0BD10-0BA0	€60,59	23	SIEMENS
6ES7924-0BE10-0BA0	€82,51	5	SIEMENS
6ES7924-0BE20-0BC0	€109,15	2	SIEMENS
6ES7924-0CA00-0AB0	€28,36	4	SIEMENS
6ES7924-0CA10-0AB0	€7,74	3	SIEMENS
6ES7924-1AA10-0AA0	€31,78	1	SIEMENS
6ES7951-0KE00-0AA0	€93,15	1	SIEMENS
6ES7952-1AY00-0AA0	€5.803,65	1	SIEMENS
6ES7952-1KL00-0AA0	€579,15	1	SIEMENS
6ES7953-8LF20-0AA0	€52,65	7	SIEMENS
6ES7953-8LF30-0AA0	€42,39	15	SIEMENS
6ES7953-8LF31-0AA0	€72,20	4	SIEMENS
6ES7953-8LG20-0AA0	€128,25	1	SIEMENS
6ES7953-8LG31-0AA0	€126,90	14	SIEMENS
6ES7953-8LJ31-0AA0	€255,15	14	SIEMENS
6ES7953-8LL31-0AA0	€356,40	7	SIEMENS
6ES7953-8LM20-0AA0	€210,15	3	SIEMENS
6ES7953-8LM31-0AA0	€295,65	6	SIEMENS
6ES7953-8LM32-0AA0	€468,00	9	SIEMENS
6ES7953-8LP31-0AA0	€710,10	1	SIEMENS
6ES7954-8LC03-0AA0	€79,65	6	SIEMENS
6ES7954-8LC04-0AA0	€66,15	35	SIEMENS
6ES7954-8LE03-0AA0	€255,15	41	SIEMENS
6ES7954-8LE04-0AA0	€241,65	17	SIEMENS
6ES7954-8LF03-0AA0	€403,65	18	SIEMENS

6ES7954-8LF04-0AA0	€344,25	1	SIEMENS
6ES7954-8LL03-0AA0	€408,70	22	SIEMENS
6ES7954-8LL04-0AA0	€511,65	4	SIEMENS
6ES7954-8LP02-0AA0	€838,35	2	SIEMENS
6ES7954-8LP03-0AA0	€799,34	16	SIEMENS
6ES7954-8LP04-0AA0	€803,25	1	SIEMENS
6ES7960-1AB04-0XA0	€2.565,00	3	SIEMENS
6ES7960-1CB00-0AA5	€641,25	4	SIEMENS
6ES7963-1AA10-0AA0	€297,00	2	SIEMENS
6ES7963-2AA00-0AA0	€166,05	3	SIEMENS
6ES7971-0BA00	€20,63	48	SIEMENS
6ES7971-5BB00-0AA0	€42,55	4	SIEMENS
6ES7972-0BA12-0XA0	€42,55	3	SIEMENS
6ES7972-0BA42-0XA0	€51,57	9	SIEMENS
6ES7972-0BA60-0XA0	€32,23	1	SIEMENS
6ES7972-0BB42-0XA0	€43,83	2	SIEMENS
6ES7972-0BB52-0XA0	€47,25	7	SIEMENS
6ES7972-0EA00-0XA0	€1.078,65	1	SIEMENS
6ES7972-0EB00-0XA0	€417,15	2	SIEMENS
6ES7972-0EM00-0XA0	€923,10	1	SIEMENS
6ES7974-0AA00-0AA0	€9,02	8	SIEMENS
6EV3114-0AE	€1.335,02	1	SIEMENS
6FB1111-0AT10-3AT2	€673,65	1	SIEMENS
6FC5103-0AB03-1AA4	€8.907,30	1	SIEMENS
6FC5111-0BA06-0AA0	€741,02	1	SIEMENS
6FC5111-0CA01-0AA0	€538,65	1	SIEMENS
6FC5111-0CA02-0AA2	€646,65	8	SIEMENS
6FC5111-0CA05-0AA0	€538,65	1	SIEMENS
6FC5147-0AA03-0AA0	€23,31	1	SIEMENS
6FC5147-0AA23-0AA0	€79,65	7	SIEMENS
6FC5200-0AD32-2DE8	€18.898,65	2	SIEMENS
6FC5203-0AB11-0AA3	€5.535,00	1	SIEMENS
6FC5203-0AF02-0AA2	€3.549,15	6	SIEMENS
6FC5203-0AF04-0AA0	€2.555,55	1	SIEMENS
6FC5203-0AF05-0AB1	€6.208,65	1	SIEMENS
6FC5203-0AF22-0AA2	€3.103,65	1	SIEMENS
6FC5210-0DA10-0AA1	€3.037,50	1	SIEMENS
6FC5210-0DA20-2AA1	€5.668,65	1	SIEMENS
6FC5212-0AA01-1AA0	€1.417,50	3	SIEMENS
6FC5235-0AA05-0AA1	€670,41	1	SIEMENS
6FC5235-0AA05-1AA2	€409,04	1	SIEMENS
6FC5247-0AA06-0AA0	€336,15	4	SIEMENS
6FC5247-0AF11-0AA0	€295,52	1	SIEMENS
6FC5248-0AF20-2AA0	€76,98	3	SIEMENS
6FC5250-0AC11-0AA0	€147,15	4	SIEMENS
6FC5251-0AA04-0AA0	€525,15	5	SIEMENS
6FC5251-0AA10-0AA0	€2.023,65	2	SIEMENS
6FC5251-0AB01-0AA0	€980,59	1	SIEMENS
6FC5251-0AB15-0AA0	€1.186,52	3	SIEMENS
6FC5251-0AD04-0AA0	€700,65	1	SIEMENS
6FC5255-6AX00-4AG0	€1.839,67	1	SIEMENS
6FC5298-5AA70-0TP2	€36,69	1	SIEMENS
6FC5298-7CA00-0YG4	€147,02	1	SIEMENS
6FC5303-0AA02-0AA0	€1.146,15	3	SIEMENS
6FC5303-0AF34-0AA0	€3.105,00	1	SIEMENS
6FC5303-0AF50-3BA1	€3.238,65	2	SIEMENS
6FC5303-0AF50-4DA0	€4.048,65	1	SIEMENS
6FC5303-1AF10-8AA0	€2.023,65	6	SIEMENS

6FC5312-0DA00-0AA1	€2.563,65	1	SIEMENS
6FC5312-0DA00-1AA1	€1.483,65	8	SIEMENS
6FC5313-4AG00-0AA2	€322,65	1	SIEMENS
6FC5313-5AG00-0AA1	€538,65	1	SIEMENS
6FC5317-5AA00-0AA0	€6.281,55	1	SIEMENS
6FC5348-0AA20-0AA0	€403,65	2	SIEMENS
6FC5356-0BB14-0AA0	€4.048,65	1	SIEMENS
6FC5356-0BB15-0AB0	€8.098,65	1	SIEMENS
6FC5357-0BB11-0AE0	€3.913,65	1	SIEMENS
6FC5357-0BB34-0AE1	€9.448,65	1	SIEMENS
6FC5370-0AA00-3BA0	€5.398,65	1	SIEMENS
6FC5370-8AA30-0BA0	€6.536,62	3	SIEMENS
6FC5372-0AA00-0AA0	€7.695,00	1	SIEMENS
6FC5372-0AA30-0AB0	€7.560,00	3	SIEMENS
6FC5373-0AA30-0AA1	€15.973,81	2	SIEMENS
6FC5373-0AA30-0AB0	€14.826,38	4	SIEMENS
6FC5373-0AA31-0AB0	€14.149,52	1	SIEMENS
6FC5403-0AA21-1AA1	€5.128,65	1	SIEMENS
6FC5852-1XG15-2YA0	€2.698,65	1	SIEMENS
6FC5860-1YC41-4YA0	€1.632,02	1	SIEMENS
6FC6000-0AC02-0AA0	€1.038,02	1	SIEMENS
6FC9320-5DC01	€634,50	1	SIEMENS
6FX1117-7AB01	€1.753,65	1	SIEMENS
6FX1122-1AC02	€735,13	1	SIEMENS
6FX1122-3CA01	€290,08	2	SIEMENS
6FX1132-8BB01	€2.834,93	1	SIEMENS
6FX1410-0CX80	€366,96	1	SIEMENS
6FX2001-5QP12	€1.024,65	2	SIEMENS
6FX2002-1CC00-1AC0	€376,65	4	SIEMENS
6FX2002-1CC00-1AF0	€877,50	6	SIEMENS
6FX2002-1DC00-1AB0	€76,98	3	SIEMENS
6FX2002-1DC00-1AF0	€110,70	2	SIEMENS
6FX2002-1DC00-1CA0	€201,15	1	SIEMENS
6FX2002-1DC00-1EA0	€255,15	3	SIEMENS
6FX2002-4YB02-1BF0	€376,65	1	SIEMENS
6FX2003-0AA15	€57,92	13	SIEMENS
6FX2006-1BG70	€256,50	3	SIEMENS
6FX3002-2DB10-1AD0	€108,00	1	SIEMENS
6FX3002-2DB20-1BA0	€174,15	1	SIEMENS
6FX3002-5BL02-1AD0	€55,35	1	SIEMENS
6FX5002-2CA12	€202,50	1	SIEMENS
6FX5002-2CA12-1CA0	€168,75	1	SIEMENS
6FX5002-2DC10-1AH0	€195,75	5	SIEMENS
6FX5002-2DC10-1DA0	€268,65	3	SIEMENS
6FX5002-2DC10-1EA0	€236,25	2	SIEMENS
6FX5002-2DC20-1AG0	€148,50	1	SIEMENS
6FX5002-2DC30-1AF0	€120,15	1	SIEMENS
6FX5002-2DC30-1BB0	€174,15	1	SIEMENS
6FX5002-2DC42-1AB5	€133,65	5	SIEMENS
6FX5002-2DC42-1AF0	€162,00	2	SIEMENS
6FX5002-2DC48-1BB5	€202,50	1	SIEMENS
6FX5002-5CA01-1AD0	€201,15	1	SIEMENS
6FX5002-5CA05-1AF0	€214,65	2	SIEMENS
6FX5002-5CN06-1DF0	€299,70	1	SIEMENS
6FX5002-5CN06-1FA0	€349,65	1	SIEMENS
6FX5002-5CN16-1FA0	€403,65	1	SIEMENS
6FX5002-5CQ15-1AF0	€241,65	2	SIEMENS
6FX5002-5CS01-1AC0	€201,15	2	SIEMENS



6FX5002-5CS06-1DA0	€195,75	1	SIEMENS
6FX5002-5CS36-1CF0	€236,25	2	SIEMENS
6FX5002-5DA05-1AB5	€228,15	4	SIEMENS
6FX5002-5DN01-1AH0	€236,25	1	SIEMENS
6FX5002-5DN06-1DA0	€324,00	2	SIEMENS
6FX5002-5DN06-1EA0	€403,65	1	SIEMENS
6FX5002-5DN16-1BC0	€241,65	1	SIEMENS
6FX5002-5DN16-1DA0	€1.348,65	3	SIEMENS
6FX5002-5DS01-1AH0	€268,65	1	SIEMENS
6FX5002-5DS06-1DF0	€268,65	1	SIEMENS
6FX7002-2SL00-1AB0	€95,40	4	SIEMENS
6FX7002-2SL10-1AB0	€333,45	3	SIEMENS
6FX7002-5EX04-1BA5	€336,15	10	SIEMENS
6FX7002-5EX04-1BB5	€403,65	2	SIEMENS
6FX8002-1AA01-1BF0	€202,50	1	SIEMENS
6FX8002-1AA14-1CA0	€245,03	1	SIEMENS
6FX8002-1AA14-1CG0	€280,67	1	SIEMENS
6FX8002-2CA34-1AH7	€228,15	1	SIEMENS
6FX8002-2CF04-1AC0	€168,75	1	SIEMENS
6FX8002-2CP00-1AD0	€87,75	1	SIEMENS
6FX8002-2DC00-1BG0	€214,65	1	SIEMENS
6FX8002-2DC00-1CA0	€282,15	4	SIEMENS
6FX8002-2DC10-1AE0	€132,30	3	SIEMENS
6FX8002-2DC10-1AF0	€268,65	3	SIEMENS
6FX8002-2DC10-1AG0	€147,15	4	SIEMENS
6FX8002-2DC10-1AH0	€322,65	1	SIEMENS
6FX8002-2DC10-1BA0	€214,65	10	SIEMENS
6FX8002-2DC10-1BC0	€174,15	1	SIEMENS
6FX8002-2DC10-1BG0	€243,00	1	SIEMENS
6FX8002-2DC10-1DA0	€236,25	14	SIEMENS
6FX8002-2DC20-1AB0	€201,15	3	SIEMENS
6FX8002-2DC20-1AF5	€133,65	1	SIEMENS
6FX8002-2EQ10-1AH0	€148,50	41	SIEMENS
6FX8002-2EQ10-1AJ0	€147,15	2	SIEMENS
6FX8002-2EQ31-1AC0	€147,02	1	SIEMENS
6FX8002-4AA41-1AF0	€67,50	12	SIEMENS
6FX8002-4EB00-1BF0	€415,80	4	SIEMENS
6FX8002-4EB00-1CA0	€438,75	2	SIEMENS
6FX8002-5CA38-1AE0	€363,83	1	SIEMENS
6FX8002-5CA38-1BF0	€554,85	6	SIEMENS
6FX8002-5CA41-1CC0	€607,50	1	SIEMENS
6FX8002-5CG01-1AF0	€214,65	4	SIEMENS
6FX8002-5CG01-1AG0	€214,65	4	SIEMENS
6FX8002-5CG01-1BA0	€228,15	1	SIEMENS
6FX8002-5CG01-1BE0	€295,65	4	SIEMENS
6FX8002-5CG01-1BJ0	€268,65	4	SIEMENS
6FX8002-5CG21-1BJ0	€349,65	1	SIEMENS
6FX8002-5CG31-1BF0	€727,65	1	SIEMENS
6FX8002-5CG51-1CC0	€1.119,15	1	SIEMENS
6FX8002-5CN01-1CA0	€472,50	2	SIEMENS
6FX8002-5CR41-1BA0	€430,65	2	SIEMENS
6FX8002-5CR42-1BA0	€445,50	1	SIEMENS
6FX8002-5CS01-1BA0	€247,05	1	SIEMENS
6FX8002-5CS06-1BF0	€222,75	1	SIEMENS
6FX8002-5CS11-1CD0	€538,65	3	SIEMENS
6FX8002-5CS41-1AF0	€390,15	2	SIEMENS
6FX8002-5DA01-1AJ0	€214,65	3	SIEMENS
6FX8002-5DA05-1AC0	€133,65	1	SIEMENS

6FX8002-5DA05-1AF5	€303,75	1	SIEMENS
6FX8002-5DA05-1AG0	€268,65	17	SIEMENS
6FX8002-5DG10-1EA0	€673,65	2	SIEMENS
6FX8002-5DN06-1BA0	€322,65	63	SIEMENS
6FX8002-5DN06-1DA0	€508,95	13	SIEMENS
6FX8002-5DN26-1DA0	€538,65	1	SIEMENS
6FX8002-5DN31-1CF0	€769,50	3	SIEMENS
6FX8002-5DQ15-1BB5	€384,75	1	SIEMENS
6FX8002-5DS01-1AE0	€222,75	1	SIEMENS
6FX8002-5DS01-1BA0	€268,65	2	SIEMENS
6FX8002-5DS06-1AK0	€309,15	2	SIEMENS
6FX8002-5DS06-1BA0	€333,45	2	SIEMENS
6FX8002-5DS06-1DA0	€498,15	1	SIEMENS
6FX8002-5DS11-1AH0	€336,15	6	SIEMENS
6FX8002-5DS11-1BF0	€363,15	1	SIEMENS
6FX8002-8QN04-1DA0	€702,00	1	SIEMENS
6FX8012-5DN06-1CA0	€444,02	7	SIEMENS
6FX8012-5DN06-1DA0	€538,65	2	SIEMENS
6GF3400-0BH15	€283,50	2	SIEMENS
6GF3440-1GE10	€2.598,75	1	SIEMENS
6GF3540-0CD10	€2.374,52	2	SIEMENS
6GF3540-8AC11	€378,00	1	SIEMENS
6GF3540-8EA02-0LL0	€1.215,00	2	SIEMENS
6GF9001-1BG01	€226,91	2	SIEMENS
6GF9001-1BH01	€438,75	1	SIEMENS
6GF9001-1BJ01	€444,02	1	SIEMENS
6GF9002-7AA	€403,65	1	SIEMENS
6GK1102-5AA00	€457,68	1	SIEMENS
6GK1160-4AU00	€877,50	1	SIEMENS
6GK1161-3AA01	€1.333,08	1	SIEMENS
6GK1411-5AB10	€1.820,42	4	SIEMENS
6GK1500-0AA00	€60,59	6	SIEMENS
6GK1500-0EA02	€50,28	4	SIEMENS
6GK1503-2CB00	€760,66	1	SIEMENS
6GK1503-3CB00	€1.155,17	2	SIEMENS
6GK1503-3CC00	€3.187,03	1	SIEMENS
6GK1543-1AA01	€403,65	2	SIEMENS
6GK1551-2AA00	€422,87	1	SIEMENS
6GK1562-2AA00	€781,65	1	SIEMENS
6GK1571-0BA00-0AA0	€591,30	2	SIEMENS
6GK1721-1XG01-0AA0	€110,88	2	SIEMENS
6GK1900-0AB0	€60,14	2	SIEMENS
6GK1900-0AB00	€32,23	1	SIEMENS
6GK1900-0KB00-0AC0	€265,59	3	SIEMENS
6GK1900-0MB00-0AC0	€444,15	3	SIEMENS
6GK1901-0DB20-6AA0	€39,97	482	SIEMENS
6GK1901-0DB30-6AA0	€45,29	12	SIEMENS
6GK1901-0DB30-6AA8	€336,15	11	SIEMENS
6GK1901-0DM30-2AA5	€437,40	3	SIEMENS
6GK1901-1BB10-2AA0	€20,63	246	SIEMENS
6GK1901-1BB10-2AB0	€159,30	21	SIEMENS
6GK1901-1BB10-2AE0	€664,20	4	SIEMENS
6GK1901-1BB10-6AA0	€24,50	4	SIEMENS
6GK1901-1BB11-2AA0	€28,35	10	SIEMENS
6GK1901-1BB12-2AA0	€25,79	1	SIEMENS
6GK1901-1BB20-2AB0	€117,32	4	SIEMENS
6GK1901-1BB20-6AA0	€52,65	1006	SIEMENS
6GK1901-1BB21-6AA0	€70,20	91	SIEMENS

6GK1901-1BB30-0AA0	€12,89	4	SIEMENS
6GK1901-1BB30-0AB0	€139,93	3	SIEMENS
6GK1901-1BB50-0AA0	€52,97	1	SIEMENS
6GK1901-1FC00-0AA0	€65,75	16	SIEMENS
6GK1901-1GA00	€91,53	5	SIEMENS
6GK1901-5JB00	€42,55	10	SIEMENS
6GK1905-0EA10-6AA0	€49,33	1	SIEMENS
6GK1905-0EB10-6AA0	€41,85	2	SIEMENS
6GK1905-0EC00	€56,70	1	SIEMENS
6GK1905-0FA00	€66,15	73	SIEMENS
6GK1905-0FB00	€111,38	6	SIEMENS
6GK1905-0FC00	€403,65	4	SIEMENS
6GK1906-0EA00	€60,75	6	SIEMENS
6GK1906-1CA01	€66,15	1	SIEMENS
6GK1906-1CB00	€141,82	3	SIEMENS
6GK1906-1DA00	€42,55	5	SIEMENS
6GK1906-1JA00	€176,63	1	SIEMENS
6GK1907-0AB11-6AA0	€34,56	47	SIEMENS
6GK1907-0DC10-6AA3	€37,39	22	SIEMENS
6GK1908-0DC10-6AA3	€47,25	1	SIEMENS
6GK5004-1GL00-1AB2	€816,75	1	SIEMENS
6GK5004-1GM00-1AB2	€1.103,33	1	SIEMENS
6GK5005-0BA00-1AA3	€390,15	1	SIEMENS
6GK5005-0BA00-1AB2	€128,93	19	SIEMENS
6GK5008-0BA10-1AB2	€195,97	134	SIEMENS
6GK5101-1BC00-2AA3	€985,50	2	SIEMENS
6GK5104-0BA00-1SA2	€607,50	42	SIEMENS
6GK5201-3BH00-2BA3	€1.213,65	4	SIEMENS
6GK5201-3JR00-2BA6	€1.065,15	2	SIEMENS
6GK5202-2BH00-2BA3	€1.053,00	5	SIEMENS
6GK5204-0BA00-2AF2	€440,10	12	SIEMENS
6GK5204-0BA00-2BA3	€1.516,16	1	SIEMENS
6GK5204-0BA10-2BA3	€1.753,65	3	SIEMENS
6GK5204-0JA00-2BA6	€1.483,65	13	SIEMENS
6GK5204-0JA10-2BA6	€1.755,00	1	SIEMENS
6GK5204-2AA00-2BD2	€1.417,50	7	SIEMENS
6GK5204-2BC00-2AF2	€1.124,23	1	SIEMENS
6GK5205-3BB00-2AB2	€1.134,00	1	SIEMENS
6GK5205-3BF00-2TB2	€1.213,65	1	SIEMENS
6GK5206-2BB00-2AC2	€1.147,50	2	SIEMENS
6GK5206-2GS00-2AC2	€1.078,65	1	SIEMENS
6GK5208-0BA00-2AB2	€634,31	56	SIEMENS
6GK5208-0BA00-2AC2	€716,85	5	SIEMENS
6GK5208-0BA00-2AF2	€691,20	9	SIEMENS
6GK5208-0BA00-2TB2	€808,65	2	SIEMENS
6GK5208-0BA10-2AA3	€1.213,65	33	SIEMENS
6GK5212-2BB00-2AA3	€2.320,65	1	SIEMENS
6GK5212-2BC00-2AA3	€4.185,00	1	SIEMENS
6GK5213-3BB00-2TB2	€1.888,65	2	SIEMENS
6GK5213-3BD00-2TB2	€1.888,65	1	SIEMENS
6GK5216-0BA00-2AA3	€2.077,52	19	SIEMENS
6GK5216-0BA00-2AB2	€1.012,50	22	SIEMENS
6GK5216-0BA00-2AC2	€1.392,39	22	SIEMENS
6GK5216-4BS00-2AC2	€2.158,65	1	SIEMENS
6GK5224-0BA00-2AA3	€1.888,65	3	SIEMENS
6GK5224-4GS00-2AC2	€2.671,33	3	SIEMENS
6GK5408-8GS00-2AM2	€3.739,50	1	SIEMENS
6GK5492-2AL00-8AA2	€1.483,52	1	SIEMENS

6GK5495-8BA00-8AA2	€626,58	1	SIEMENS
6GK5496-4MA00-8AA2	€613,31	1	SIEMENS
6GK5612-0BA10-2AA3	€2.501,15	2	SIEMENS
6GK5615-0AA00-2AA2	€951,47	16	SIEMENS
6GK5622-2GS00-2AC2	€1.206,74	6	SIEMENS
6GK5632-2GS00-2AC2	€1.078,65	6	SIEMENS
6GK5722-1FC00-0AA0	€1.078,65	1	SIEMENS
6GK5738-1GY00-0AA0	€1.262,25	2	SIEMENS
6GK5763-1AL00-7DA0	€1.888,65	1	SIEMENS
6GK5766-1GE00-7DA0	€1.620,00	1	SIEMENS
6GK5774-1FX00-0AA0	€997,65	4	SIEMENS
6GK5873-0AA10-1AA2	€756,79	3	SIEMENS
6GK5874-3AA00-2AA2	€1.030,05	3	SIEMENS
6GK5876-4AA00-2BA2	€1.082,70	7	SIEMENS
6GK5907-4PA00	€299,70	1	SIEMENS
6GK5992-1AL00-8AA0	€246,25	2	SIEMENS
6GK5992-1AP00-8AA0	€1.348,65	2	SIEMENS
6GK5992-2AQ00-8AA0	€7.018,65	1	SIEMENS
6GK5992-2GA00-8AA0	€337,50	1	SIEMENS
6GK7242-5DX30-0XE0	€391,93	6	SIEMENS
6GK7243-1BX30-0XE0	€669,12	11	SIEMENS
6GK7342-5DA03-0XE0	€1.485,00	2	SIEMENS
6GK7343-1CX10-0XE0	€1.196,42	11	SIEMENS
6GK7343-1GX30-0XE0	€1.837,35	1	SIEMENS
6GK7377-1AA00-0AA0	€128,25	7	SIEMENS
6GK7443-1EX11-0XE0	€1.174,50	3	SIEMENS
6GK7443-1EX30-0XE0	€2.855,25	3	SIEMENS
6GK7443-1EX30-0XE1	€2.551,42	1	SIEMENS
6GK7443-1EX41-0XE0	€1.618,65	1	SIEMENS
6GK7443-1RX00-0XE0	€3.920,40	1	SIEMENS
6GK7443-5DX04-0XE0	€1.240,65	2	SIEMENS
6GK7443-5DX04-0XE1	€1.483,52	1	SIEMENS
6GK7443-5DX05-0XE0	€1.952,10	1	SIEMENS
6GK7443-5FX02-0XE0	€1.131,30	3	SIEMENS
6GK7542-1AX00-0XE0	€1.105,65	3	SIEMENS
6GK7542-1AX10-0XE0	€1.483,65	1	SIEMENS
6GK7542-5DX00-0XE0	€1.195,13	5	SIEMENS
6GK7542-5DX10-0XE0	€1.524,15	2	SIEMENS
6GK7542-5FX00-0XE0	€672,99	4	SIEMENS
6GK7542-6UX00-0XE0	€603,37	5	SIEMENS
6GK7543-1AX00-0XE0	€1.890,00	3	SIEMENS
6GT2000-0DG10	€508,95	5	SIEMENS
6GT2000-0EG00	€209,25	1	SIEMENS
6GT2001-0EB00	€2.968,65	3	SIEMENS
6GT2002-0EB00	€759,37	7	SIEMENS
6GT2002-0GA10	€573,75	7	SIEMENS
6GT2002-0HD00	€430,61	8	SIEMENS
6GT2002-0HD01	€453,60	1	SIEMENS
6GT2002-0JE10	€742,50	2	SIEMENS
6GT2002-0JE20	€830,28	17	SIEMENS
6GT2002-0JE40	€1.753,65	2	SIEMENS
6GT2002-1HD00	€114,75	20	SIEMENS
6GT2002-1JD00	€167,40	1	SIEMENS
6GT2002-2EE00	€2.077,52	1	SIEMENS
6GT2600-4AD00	€11,73	7	SIEMENS
6GT2600-4AF00	€60,75	1	SIEMENS
6GT2690-0AG00	€1,23	10	SIEMENS
6GT2800-4AC00	€567,00	2	SIEMENS

6GT2800-4BB00	€106,65	1	SIEMENS
6GT2801-1BA10	€558,90	16	SIEMENS
6GT2801-2BA10	€479,25	1	SIEMENS
6GT2801-3BA10	€742,50	2	SIEMENS
6GT2801-4BA10	€471,15	3	SIEMENS
6GT2810-2HC81	€133,65	99	SIEMENS
6GT2811-6CA10-0AA0	€2.428,65	3	SIEMENS
6GT2812-2GB08	€442,80	3	SIEMENS
6GT2821-4AC10	€337,50	2	SIEMENS
6GT2831-6BA50-0AX0	€730,35	1	SIEMENS
6GT2891-4EH20	€60,75	2	SIEMENS
6GT2891-4FH20	€48,98	37	SIEMENS
6KB5141-4AP	€1,34	2	SIEMENS
6NH7800-3AA30	€1.839,67	1	SIEMENS
6NH7800-3BA00	€1.547,10	1	SIEMENS
6NH7800-4BA00	€4.725,00	1	SIEMENS
6NH7808-3AA00	€1.983,15	1	SIEMENS
6NH9741-1AA00	€756,79	2	SIEMENS
6RA7013-6DV62-0	€4.723,65	1	SIEMENS
6RA7025-6DV62-0	€3.643,65	1	SIEMENS
6RA7078-6DS22-0	€13.498,65	1	SIEMENS
6SE1200-1AC00-1	€489,69	1	SIEMENS
6SE3011-5BA00	€403,65	1	SIEMENS
6SE3215-8DB40	€2.968,65	1	SIEMENS
6SE6400-0AC00-0AA0	€459,00	4	SIEMENS
6SE6400-0AP00-0AA1	€472,50	2	SIEMENS
6SE6400-0BP00-0AA0	€99,29	1	SIEMENS
6SE6400-0EN00-0AA0	€403,65	1	SIEMENS
6SE6400-0GP00-0AA0	€22,95	2	SIEMENS
6SE6400-0GP00-0BA0	€20,63	1	SIEMENS
6SE6400-0GP00-0CA0	€38,68	3	SIEMENS
6SE6400-1PC00-0AA0	€105,72	5	SIEMENS
6SE6400-2FL02-6BB0	€195,97	1	SIEMENS
6SE6400-2FS03-8CD0	€475,20	2	SIEMENS
6SE6400-3CC00-2AD3	€147,02	1	SIEMENS
6SE6400-3CC00-3AC3	€121,50	1	SIEMENS
6SE6400-3CC00-4AD3	€160,65	2	SIEMENS
6SE6400-3CC00-5AC3	€121,50	2	SIEMENS
6SE6400-3CC01-0AB3	€66,15	1	SIEMENS
6SE6400-3CC01-4BD3	€268,65	1	SIEMENS
6SE6400-4BD11-0AA0	€256,50	1	SIEMENS
6SE6400-7AA00-0AE1	€236,25	1	SIEMENS
6SE6401-1DF00-0AA0	€646,65	1	SIEMENS
6SE6420-2AB11-2AA1	€403,65	1	SIEMENS
6SE6420-2AB13-7AA1	€646,65	1	SIEMENS
6SE6420-2AD22-2BA1	€1.350,00	1	SIEMENS
6SE6420-2UD13-7AA0	€808,65	1	SIEMENS
6SE6420-2UD13-7AA1	€1.092,15	1	SIEMENS
6SE6420-2UD22-2BA1	€1.552,50	1	SIEMENS
6SE6420-2UD27-5CA0	€2.698,65	1	SIEMENS
6SE6430-2AD37-5FA0	€10.798,65	1	SIEMENS
6SE6440-2AB11-2AA1	€668,25	2	SIEMENS
6SE6440-2AB15-5AA1	€741,15	1	SIEMENS
6SE6440-2AB17-5AA1	€877,50	10	SIEMENS
6SE6440-2AB21-1BA1	€1.167,75	2	SIEMENS
6SE6440-2AD22-2BA1	€2.293,65	2	SIEMENS
6SE6440-2AD31-5DA1	€4.534,65	1	SIEMENS
6SE6440-2UC17-5AA1	€835,65	1	SIEMENS

6SE6440-2UD21-5AA1	€1.613,25	4	SIEMENS
6SE6440-2UD31-8DA1	€5.670,00	4	SIEMENS
6SE6440-2UE31-1CA1	€4.860,00	1	SIEMENS
6SE7012-0TP60-Z_G91+K80+D99	€4.588,65	7	SIEMENS
6SE7016-0TP50-Z	€3.643,65	1	SIEMENS
6SE7018-0EP50	€4.993,65	1	SIEMENS
6SE7018-0ES87-2DA1	€943,65	1	SIEMENS
6SE7021-4EP60-Z	€13.498,65	1	SIEMENS
6SE7021-5FS87-1FE0	€1.888,65	1	SIEMENS
6SE7021-8TP50-Z_F01+G91+C23+G42	€9.448,65	1	SIEMENS
6SE7031-2TF60-Z_G91+K01+K11	€12.148,65	1	SIEMENS
6SE7031-2TF60-Z_G95+K01+K11+K80+L30	€12.553,65	1	SIEMENS
6SE7031-7HG60	€43.065,00	1	SIEMENS
6SE7032-6ES87-1FE0	€1.348,65	2	SIEMENS
6SE7038-6GL84-1JA1	€3.373,65	1	SIEMENS
6SE7041-2UL84-1GG0	€588,60	3	SIEMENS
6SE7041-2WL84-1BH0	€147,02	1	SIEMENS
6SE7041-5HK85-0AA0	€53.998,65	1	SIEMENS
6SE7080-0QX60	€366,96	1	SIEMENS
6SE7090-0XC87-3CA1	€133,65	7	SIEMENS
6SE7090-0XX84-0AB0	€2.430,00	6	SIEMENS
6SE7090-0XX84-0FF5	€538,65	1	SIEMENS
6SE7090-0XX84-2FK0	€348,10	10	SIEMENS
6SE7090-0XX87-0BB0	€1.078,65	1	SIEMENS
6SL3000-0BE23-6DA1	€325,35	2	SIEMENS
6SL3000-0CE15-0AA0	€162,45	57	SIEMENS
6SL3000-0CE21-0AA0	€243,68	93	SIEMENS
6SL3000-0CE21-6AA0	€808,65	1	SIEMENS
6SL3000-0CE32-8AA0	€832,86	1	SIEMENS
6SL3000-0CE41-5AA0	€4.048,65	1	SIEMENS
6SL3000-0DE21-6AA0	€592,65	2	SIEMENS
6SL3000-0DE25-5AA1	€1.804,95	1	SIEMENS
6SL3000-0DE31-2BA0	€4.743,90	1	SIEMENS
6SL3000-0EE36-2AA0	€2.158,65	1	SIEMENS
6SL3000-0HE15-0AA0	€221,40	59	SIEMENS
6SL3000-0HE21-0AA0	€264,60	100	SIEMENS
6SL3000-1BE31-3AA0	€2.447,55	1	SIEMENS
6SL3040-0JA01-0AA0	€821,26	2	SIEMENS
6SL3040-1MA00-0AA0	€922,05	2	SIEMENS
6SL3040-1MA01-0AA0	€705,21	68	SIEMENS
6SL3040-1NB00-0AA0	€2.388,15	6	SIEMENS
6SL3040-1NC00-0AA0	€1.074,60	1	SIEMENS
6SL3053-0AA00-3AA1	€673,65	2	SIEMENS
6SL3054-0CF01-1AA0	€741,02	2	SIEMENS
6SL3054-0EH01-1BA0-Z_F02	€815,27	1	SIEMENS
6SL3054-0EJ01-1BA0-Z_F03+U03	€1.078,65	14	SIEMENS
6SL3054-0FC31-1BA0-Z_A03+U03	€943,65	4	SIEMENS
6SL3055-0AA00-2EB0	€614,98	3	SIEMENS
6SL3055-0AA00-3AA1	€600,75	2	SIEMENS
6SL3055-0AA00-3BA0	€1.146,15	1	SIEMENS
6SL3055-0AA00-3LA0	€1.011,15	1	SIEMENS
6SL3055-0AA00-3PA1	€430,61	2	SIEMENS
6SL3055-0AA00-5CA2	€261,72	6	SIEMENS
6SL3055-0AA00-5EA3	€324,89	3	SIEMENS
6SL3055-0AA00-5HA3	€324,89	3	SIEMENS
6SL3055-0AA00-5JA3	€562,11	3	SIEMENS
6SL3055-0AA00-5KA3	€562,11	1	SIEMENS
6SL3055-0AA00-6AB0	€488,62	3	SIEMENS

6SL3060-4AA10-0AA0	€43,15	1	SIEMENS
6SL3060-4AB00-0AA0	€19,36	1	SIEMENS
6SL3060-4AD00-0AA0	€23,31	22	SIEMENS
6SL3060-4AE20-0AA0	€51,25	3	SIEMENS
6SL3060-4AF00-0AA0	€29,70	3	SIEMENS
6SL3060-4AJ20-0AA0	€101,25	3	SIEMENS
6SL3060-4AK00-0AA0	€31,05	1	SIEMENS
6SL3060-4AM00-0AA0	€19,33	4	SIEMENS
6SL3077-0AA02-0AB0	€600,75	1	SIEMENS
6SL3100-0BE21-6AB0	€1.348,65	4	SIEMENS
6SL3100-0BE23-6AB0	€2.023,65	2	SIEMENS
6SL3100-0BE25-5AB0	€2.749,95	17	SIEMENS
6SL3100-0BE31-2AB0	€4.311,25	11	SIEMENS
6SL3100-0EE21-6AA0	€404,82	1	SIEMENS
6SL3100-1AE31-0AB1	€725,84	2	SIEMENS
6SL3100-1BE21-3AA0	€272,03	4	SIEMENS
6SL3100-1BE22-5AA0	€366,96	2	SIEMENS
6SL3100-1BE31-0AA0	€569,70	2	SIEMENS
6SL3100-1CE14-0AA0	€1.755,00	4	SIEMENS
6SL3100-1DE22-0AA1	€987,57	1	SIEMENS
6SL3120-1TE13-0AA4	€1.691,55	2	SIEMENS
6SL3120-1TE13-0AD0	€897,75	8	SIEMENS
6SL3120-1TE15-0AA4	€1.637,35	2	SIEMENS
6SL3120-1TE15-0AD0	€934,20	6	SIEMENS
6SL3120-1TE21-0AD0	€965,25	4	SIEMENS
6SL3120-1TE21-8AA4	€2.698,65	5	SIEMENS
6SL3120-1TE21-8AC0	€1.633,50	4	SIEMENS
6SL3120-1TE21-8AD0	€1.775,30	1	SIEMENS
6SL3120-1TE23-0AA4	€4.048,65	4	SIEMENS
6SL3120-1TE23-0AC0	€2.388,15	8	SIEMENS
6SL3120-1TE23-0AD0	€2.546,28	3	SIEMENS
6SL3120-1TE28-5AA3	€6.075,00	3	SIEMENS
6SL3120-1TE32-0AA4	€9.853,65	4	SIEMENS
6SL3120-2TE13-0AD0	€1.104,30	11	SIEMENS
6SL3120-2TE15-0AA4	€2.158,65	3	SIEMENS
6SL3120-2TE21-0AD0	€1.594,81	5	SIEMENS
6SL3120-2TE21-8AA3	€4.666,95	1	SIEMENS
6SL3120-2TE21-8AC0	€2.698,65	7	SIEMENS
6SL3120-2TE21-8AD0	€2.416,50	3	SIEMENS
6SL3126-1TE21-8AA4	€1.712,12	10	SIEMENS
6SL3126-1TE23-0AA3	€3.375,00	7	SIEMENS
6SL3126-1TE24-5AA3	€4.725,00	8	SIEMENS
6SL3126-1TE26-0AA3	€6.615,00	1	SIEMENS
6SL3126-1TE28-5AA3	€7.828,65	7	SIEMENS
6SL3126-1TE31-3AA3	€8.098,65	8	SIEMENS
6SL3130-1TE22-0AA0	€1.552,50	1	SIEMENS
6SL3130-6AE15-0AB1	€804,49	54	SIEMENS
6SL3130-6AE21-0AB1	€1.374,34	83	SIEMENS
6SL3130-6TE21-6AA4	€1.897,78	3	SIEMENS
6SL3130-7TE21-6AA4	€2.070,90	4	SIEMENS
6SL3130-7TE23-6AA3	€3.398,46	2	SIEMENS
6SL3130-7TE25-5AA3	€5.174,55	4	SIEMENS
6SL3136-7TE21-6AA3	€2.835,00	1	SIEMENS
6SL3136-7TE23-6AA3	€4.048,65	17	SIEMENS
6SL3136-7TE25-5AA3	€5.398,65	12	SIEMENS
6SL3136-7TE28-0AA3	€7.155,00	16	SIEMENS
6SL3136-7TE31-2AA3	€6.461,10	7	SIEMENS
6SL3161-8AP00-0AA0	€72,41	1	SIEMENS

6SL3162-0AF00-0AA1	€228,15	1	SIEMENS
6SL3162-1AF00-0AA1	€29,70	1	SIEMENS
6SL3162-1AH00-0AA0	€29,70	2	SIEMENS
6SL3162-1AH01-0BA0	€24,44	1	SIEMENS
6SL3162-2BB00-0AA0	€120,15	2	SIEMENS
6SL3162-2BD00-0AA0	€60,59	1	SIEMENS
6SL3162-2BM00-0AA0	€168,75	10	SIEMENS
6SL3162-2BM01-0AA0	€170,18	44	SIEMENS
6SL3162-2BM10-0AA0	€214,65	11	SIEMENS
6SL3162-2DB00-0AA0	€93,15	4	SIEMENS
6SL3162-2DD00-0AA0	€125,55	13	SIEMENS
6SL3162-8AC00-0AA0	€56,73	1	SIEMENS
6SL3162-8AD00-0AA0	€60,75	4	SIEMENS
6SL3162-8CF00-0AA0	€56,59	1	SIEMENS
6SL3163-1AM00-0AA0	€35,10	1	SIEMENS
6SL3163-8KB00-0AA1	€66,15	1	SIEMENS
6SL3200-6AM23-2BH0	€3.341,25	1	SIEMENS
6SL3201-0BE21-8AA0	€283,50	1	SIEMENS
6SL3202-0AE21-0CA0	€240,30	2	SIEMENS
6SL3202-0AE21-8CA0	€353,77	1	SIEMENS
6SL3202-0AE28-8SA0	€3.037,50	1	SIEMENS
6SL3202-0AJ23-2CA0	€243,67	2	SIEMENS
6SL3203-0BE15-0VA0	€162,00	8	SIEMENS
6SL3203-0CE13-2AA0	€72,20	4	SIEMENS
6SL3203-0CE21-0AA0	€141,75	4	SIEMENS
6SL3210-1KE11-8AF2	€498,15	7	SIEMENS
6SL3210-1KE11-8AP1	€668,25	1	SIEMENS
6SL3210-1KE11-8AP2	€498,15	2	SIEMENS
6SL3210-1KE11-8UB1	€808,65	1	SIEMENS
6SL3210-1KE11-8UF1	€808,65	1	SIEMENS
6SL3210-1KE12-3AF2	€519,57	1	SIEMENS
6SL3210-1KE12-3UF2	€473,16	2	SIEMENS
6SL3210-1KE12-3UP2	€810,00	2	SIEMENS
6SL3210-1KE13-2AF2	€606,15	4	SIEMENS
6SL3210-1KE13-2UF2	€488,62	3	SIEMENS
6SL3210-1KE14-3AF2	€587,90	15	SIEMENS
6SL3210-1KE14-3AP2	€984,15	1	SIEMENS
6SL3210-1KE14-3UF2	€526,01	2	SIEMENS
6SL3210-1KE14-3UP2	€626,58	3	SIEMENS
6SL3210-1KE15-8AF2	€644,63	12	SIEMENS
6SL3210-1KE15-8UF2	€577,58	1	SIEMENS
6SL3210-1KE17-5AF1	€700,65	3	SIEMENS
6SL3210-1KE17-5UF1	€670,95	1	SIEMENS
6SL3210-1KE18-8AB1	€788,40	2	SIEMENS
6SL3210-1KE18-8AF1	€807,07	5	SIEMENS
6SL3210-1KE18-8AP1	€938,25	2	SIEMENS
6SL3210-1KE18-8UF1	€747,90	6	SIEMENS
6SL3210-1KE18-8UP1	€738,75	2	SIEMENS
6SL3210-1KE21-3AB1	€996,60	1	SIEMENS
6SL3210-1KE21-3AF1	€961,78	7	SIEMENS
6SL3210-1KE21-3UF1	€838,01	8	SIEMENS
6SL3210-1KE21-7AB1	€1.128,60	1	SIEMENS
6SL3210-1KE21-7AF1	€1.168,06	8	SIEMENS
6SL3210-1KE21-7UF1	€1.030,10	3	SIEMENS
6SL3210-1KE22-6AB1	€1.605,15	1	SIEMENS
6SL3210-1KE22-6AF1	€1.492,95	8	SIEMENS
6SL3210-1KE22-6AP1	€1.659,27	1	SIEMENS
6SL3210-1KE22-6UB1	€1.260,89	7	SIEMENS



6SL3210-1KE22-6UF1	€1.331,10	5	SIEMENS
6SL3210-1KE23-2AF1	€1.846,21	1	SIEMENS
6SL3210-1KE23-2UF1	€1.721,25	3	SIEMENS
6SL3210-1KE23-8AF1	€2.294,87	4	SIEMENS
6SL3210-1NE11-7AL0	€182,25	8	SIEMENS
6SL3210-1NE12-2AL0	€201,15	10	SIEMENS
6SL3210-1NE13-1UL0	€174,15	9	SIEMENS
6SL3210-1NE21-0AG1	€886,95	3	SIEMENS
6SL3210-1NE21-3AG1	€1.113,75	2	SIEMENS
6SL3210-1NE22-6AG1	€1.957,50	3	SIEMENS
6SL3210-1NE23-2AG1	€2.334,15	3	SIEMENS
6SL3210-1NE23-2AL0	€3.103,65	1	SIEMENS
6SL3210-1NE23-8AG1	€3.442,50	6	SIEMENS
6SL3210-1PB13-0AL0	€371,30	1	SIEMENS
6SL3210-1PB13-8AL0	€525,15	4	SIEMENS
6SL3210-1PB17-4UL0	€538,65	1	SIEMENS
6SL3210-1PB21-0AL0	€668,25	1	SIEMENS
6SL3210-1PB21-0UL0	€432,00	1	SIEMENS
6SL3210-1PE11-8AL1	€284,92	2	SIEMENS
6SL3210-1PE12-3AL1	€335,21	91	SIEMENS
6SL3210-1PE13-2AL1	€355,83	2	SIEMENS
6SL3210-1PE14-3AL1	€422,55	1	SIEMENS
6SL3210-1PE16-1UL1	€432,00	2	SIEMENS
6SL3210-1PE18-0AL1	€602,09	9	SIEMENS
6SL3210-1PE21-1AL0	€723,26	1	SIEMENS
6SL3210-1PE21-4AL0	€850,91	4	SIEMENS
6SL3210-1PE21-4UL0	€722,25	4	SIEMENS
6SL3210-1PE21-8AL0	€876,15	2	SIEMENS
6SL3210-1PE21-8UL0	€945,00	2	SIEMENS
6SL3210-1PE22-7AL0	€1.409,40	1	SIEMENS
6SL3210-1PE23-3AL0	€1.903,50	2	SIEMENS
6SL3210-1PE26-0AL0	€4.048,65	3	SIEMENS
6SL3210-1PE27-5AL0	€4.001,83	2	SIEMENS
6SL3210-1PE28-8AL0	€5.197,50	6	SIEMENS
6SL3210-1PE28-8UL0	€4.896,57	1	SIEMENS
6SL3210-1PH26-2UL0	€10.125,00	1	SIEMENS
6SL3210-1PH31-2UL0	€13.498,65	1	SIEMENS
6SL3210-1RE24-5AL0	€3.442,50	5	SIEMENS
6SL3210-1RE26-0AL0	€4.367,25	2	SIEMENS
6SL3210-1RE27-5AL0	€5.263,65	1	SIEMENS
6SL3210-5BB12-5BV1	€174,15	2	SIEMENS
6SL3210-5BB13-7UV1	€174,15	2	SIEMENS
6SL3210-5BB17-5BV1	€253,98	7	SIEMENS
6SL3210-5BB17-5UV1	€177,92	383	SIEMENS
6SL3210-5BB21-5BV1	€272,70	1	SIEMENS
6SL3210-5BE13-7CV0	€310,50	3	SIEMENS
6SL3210-5BE21-1CV0	€526,50	2	SIEMENS
6SL3210-5BE21-5UV0	€403,65	2	SIEMENS
6SL3210-5BE22-2CV0	€434,01	2	SIEMENS
6SL3210-5BE22-2UV0	€456,39	2	SIEMENS
6SL3210-5BE25-5CV0	€696,60	5	SIEMENS
6SL3210-5BE25-5UV0	€634,31	2	SIEMENS
6SL3210-5BE27-5CV0	€954,05	1	SIEMENS
6SL3210-5BE27-5UV0	€862,65	1	SIEMENS
6SL3210-5BE31-1CV0	€1.194,75	2	SIEMENS
6SL3210-5BE31-8CV0	€1.616,72	2	SIEMENS
6SL3210-5BE32-2CV0	€2.023,65	1	SIEMENS
6SL3210-5FB10-4UF1	€474,44	1	SIEMENS

6SL3210-5FB10-8UF0	€922,67	1	SIEMENS
6SL3210-5FE10-4UF0	€614,25	1	SIEMENS
6SL3210-5FE10-8UF0	€648,50	1	SIEMENS
6SL3210-5FE11-0UF0	€876,15	2	SIEMENS
6SL3210-5FE12-0UA0	€1.038,02	2	SIEMENS
6SL3210-5HB10-2UF0	€984,15	12	SIEMENS
6SL3210-5HB10-4UF0	€776,25	1	SIEMENS
6SL3211-0AB11-2BA0	€334,13	1	SIEMENS
6SL3211-0AB21-1UA0	€673,65	2	SIEMENS
6SL3211-0AB21-5AA0	€673,65	1	SIEMENS
6SL3211-1NE17-7AL0	€373,88	1	SIEMENS
6SL3211-1NE17-7UL0	€291,84	2	SIEMENS
6SL3211-1NE23-8AL0	€1.772,73	4	SIEMENS
6SL3211-1PE23-3UL0	€2.968,65	1	SIEMENS
6SL3220-3YE14-0AF0	€1.348,65	2	SIEMENS
6SL3220-3YE32-0AF0	€3.643,65	4	SIEMENS
6SL3223-0DE13-7AA0	€256,50	2	SIEMENS
6SL3223-0DE21-1BA0	€579,15	1	SIEMENS
6SL3223-0DE21-1BG1	€660,83	1	SIEMENS
6SL3223-0DE21-5AA0	€526,01	2	SIEMENS
6SL3223-0DE27-5AA0	€2.023,65	1	SIEMENS
6SL3224-0BE41-1UA0	€18.898,65	2	SIEMENS
6SL3243-0BB30-1HA3	€418,50	5	SIEMENS
6SL3243-6BB30-1HA3	€579,15	1	SIEMENS
6SL3244-0BA21-1FA0	€3.001,05	3	SIEMENS
6SL3244-0BB00-1PA1	€498,15	1	SIEMENS
6SL3244-0BB12-1BA1	€275,90	8	SIEMENS
6SL3244-0BB12-1FA0	€324,89	43	SIEMENS
6SL3244-0BB12-1PA1	€337,50	3	SIEMENS
6SL3244-0BB13-1FA0	€460,27	8	SIEMENS
6SL3246-0BA22-1FA0	€444,80	12	SIEMENS
6SL3246-0BA22-1PA0	€516,98	5	SIEMENS
6SL3252-0BB00-0AA0	€83,70	4	SIEMENS
6SL3252-0BB01-0AA0	€114,75	2	SIEMENS
6SL3255-0AA00-2AA0	€87,75	1	SIEMENS
6SL3255-0AA00-2AA1	€83,16	1	SIEMENS
6SL3255-0AA00-2CA0	€60,75	1	SIEMENS
6SL3255-0AA00-4CA1	€60,59	23	SIEMENS
6SL3255-0AA00-4JA2	€171,48	11	SIEMENS
6SL3255-0VA00-4BA0	€43,51	14	SIEMENS
6SL3255-0VA00-5AA0	€183,60	2	SIEMENS
6SL3260-2NA00-0VA0	€336,15	27	SIEMENS
6SL3260-2TA00-0AA0	€68,34	1	SIEMENS
6SL3262-1BB00-0BA0	€88,76	1	SIEMENS
6SL3264-1EA00-0HB0	€25,65	2	SIEMENS
6SL3266-1AA00-0VA0	€14,70	1	SIEMENS
6SL3266-1AR00-0VA0	€3,70	597	SIEMENS
6SL3266-1EB00-0KA0	€79,65	2	SIEMENS
6SL3266-1ER00-0KA0	€103,71	7	SIEMENS
6SL3320-1TE36-1AA3	€29.700,00	1	SIEMENS
6SL3330-1TE41-5AA3	€18.900,00	2	SIEMENS
6SL3330-6TE37-3AA3	€16.200,00	1	SIEMENS
6SL3352-3AG35-8AA0	€106,65	4	SIEMENS
6SL3353-3AE41-0AA4	€56,73	2	SIEMENS
6SL3420-2HX00-0AA0	€3.288,60	1	SIEMENS
6SL3511-1PE17-5AM0	€1.160,33	3	SIEMENS
6SL3525-0PE23-0AA1	€1.147,43	1	SIEMENS
6SL3525-0PE24-0AA1	€1.398,83	3	SIEMENS

6SL3532-6DF71-0RA1	€3.390,67	1	SIEMENS
6SL3544-0FB20-1FA0	€581,85	1	SIEMENS
6SL3544-0FB21-1FA0	€729,72	3	SIEMENS
6SL3544-0FB21-1FB0	€1.348,65	4	SIEMENS
6SL3544-0LB02-1PA0	€465,42	12	SIEMENS
6SL3544-0NB02-1PA0	€538,65	5	SIEMENS
6SL3544-0TB02-1FA0	€1.140,48	1	SIEMENS
6SL3546-0FB21-1FA0	€938,57	7	SIEMENS
6SL3546-0FB21-1FB0	€1.348,65	2	SIEMENS
6SN1111-0AA01-1BA0	€202,50	8	SIEMENS
6SN1113-1AA00-0DA0	€403,65	1	SIEMENS
6SN1113-1AB01-0BA1	€507,96	2	SIEMENS
6SN1114-0NA00-0AA0	€288,79	2	SIEMENS
6SN1114-0NB00-0AA2	€96,53	5	SIEMENS
6SN1114-0NB01-0AA1	€808,65	2	SIEMENS
6SN1118-0AE11-0AA1	€1.618,65	2	SIEMENS
6SN1118-0DB12-0AA0	€2.968,65	1	SIEMENS
6SN1118-0DG21-0AA1	€1.757,25	2	SIEMENS
6SN1118-0DG22-0AA1	€2.268,00	3	SIEMENS
6SN1118-0DG23-0AA1	€2.363,85	9	SIEMENS
6SN1118-0DH21-0AA0	€2.833,65	1	SIEMENS
6SN1118-0DH21-0AA1	€2.565,00	3	SIEMENS
6SN1118-0DH22-0AA1	€2.821,50	1	SIEMENS
6SN1118-0DH23-0AA1	€3.441,15	8	SIEMENS
6SN1118-0DJ21-0AA1	€2.698,65	6	SIEMENS
6SN1118-0DJ23-0AA1	€2.158,65	5	SIEMENS
6SN1118-0DJ23-0AA2	€1.923,75	1	SIEMENS
6SN1118-0DK23-0AA1	€2.968,65	1	SIEMENS
6SN1118-0DK23-0AA2	€4.048,65	3	SIEMENS
6SN1118-0DM11-0AA1	€1.449,29	4	SIEMENS
6SN1118-0DM13-0AA1	€1.822,50	2	SIEMENS
6SN1118-0DM23-0AA0	€2.875,50	3	SIEMENS
6SN1118-0DM31-0AA2	€2.478,60	4	SIEMENS
6SN1118-0DM33-0AA0	€1.821,15	1	SIEMENS
6SN1118-0DM33-0AA2	€1.984,16	2	SIEMENS
6SN1118-0NJ01-0AA1	€1.078,65	8	SIEMENS
6SN1118-0NJ01-0AA2	€1.112,27	10	SIEMENS
6SN1118-0NK01-0AA2	€2.430,00	1	SIEMENS
6SN1118-1NH00-0AA1	€2.698,65	1	SIEMENS
6SN1118-1NH01-0AA1	€1.753,65	3	SIEMENS
6SN1121-0BA11-0AA1	€4.725,00	1	SIEMENS
6SN1123-1AA00-0AA2	€1.348,65	1	SIEMENS
6SN1123-1AA00-0BA1	€1.620,00	2	SIEMENS
6SN1123-1AA00-0CA2	€2.563,65	3	SIEMENS
6SN1123-1AA00-0EA2	€5.495,85	4	SIEMENS
6SN1123-1AA00-0LA3	€4.180,95	1	SIEMENS
6SN1123-1AB00-0CA3	€3.643,65	1	SIEMENS
6SN1123-1AB00-0HA2	€1.358,87	5	SIEMENS
6SN1145-1AA01-0AA2	€3.373,65	1	SIEMENS
6SN1145-1BA01-0DA0	€8.463,02	1	SIEMENS
6SN1145-1BA02-0CA2	€8.098,65	2	SIEMENS
6SN1145-1BB00-0FA0	€11.878,52	1	SIEMENS
6SN1161-1AA00-0AA1	€63,17	1	SIEMENS
6SN1161-1AA01-0BA0	€58,05	1	SIEMENS
6SX7010-0AA10	€297,00	26	SIEMENS
6SY7000-0AB64	€66,15	1	SIEMENS
6XP1802	€16,20	1	SIEMENS
6XV1413-0AN10	€221,75	2	SIEMENS

6XV1440-0AH32	€146,06	1	SIEMENS
6XV1440-2AH50	€612,41	2	SIEMENS
6XV1440-4BH50	€301,68	11	SIEMENS
6XV1801-5DN10	€97,20	3	SIEMENS
6XV1801-6DH15	€51,98	1	SIEMENS
6XV1822-5BH10	€52,65	2	SIEMENS
6XV1822-5BH20	€66,15	22	SIEMENS
6XV1822-5BH30	€66,15	42	SIEMENS
6XV1822-5BH50	€33,75	1	SIEMENS
6XV1822-5BN10	€79,65	7	SIEMENS
6XV1830-0JH10	€4,73	40	SIEMENS
6XV1830-0PH10	€7,63	25	SIEMENS
6XV1830-7BN10	€140,40	9	SIEMENS
6XV1840-2AH10	€2,52	2800	SIEMENS
6XV1840-3AH10	€6,08	98	SIEMENS
6XV1850-2GH20	€12,15	1	SIEMENS
6XV1850-2GH60	€21,60	1	SIEMENS
6XV1850-2GN10	€33,75	12	SIEMENS
6XV1850-2JH10	€47,51	2	SIEMENS
6XV1860-2R	€8,10	900	SIEMENS
6XV1870-2B	€2,86	68	SIEMENS
6XV1870-3QH10	€27,95	2	SIEMENS
6XV1870-3QH40	€33,21	1	SIEMENS
6XV1870-3QH60	€37,94	1	SIEMENS
6XV1870-3RH60	€17,42	34	SIEMENS
6XV1870-8AH10	€32,56	2	SIEMENS
6XV1870-8AH15	€39,15	28	SIEMENS
6XV1870-8AH20	€38,03	22	SIEMENS
6XV1870-8AH50	€79,65	1	SIEMENS
6XV1870-8AN15	€109,35	29	SIEMENS
6XV1871-2S	€6,37	13	SIEMENS
6XV1871-5BH10	€40,43	3	SIEMENS
6XV1871-5BH30	€61,11	10	SIEMENS
6XV1871-5BH50	€76,95	19	SIEMENS
6XV1871-5TH30	€60,75	2	SIEMENS
6XV1871-5TN10	€93,15	4	SIEMENS
6XV1875-5DH20	€48,99	1	SIEMENS
6XV1878-2A	€3,67	28	SIEMENS
6XV1878-2T	€15,44	5	SIEMENS
6XV1878-5BH20	€78,00	1	SIEMENS
6ZB5310-0LU70-2FA6	€24,41	1	SIEMENS
7KG6113-2AN27-0B	€943,65	1	SIEMENS
7KM2111-1BA00-3AA0	€1.012,50	1	SIEMENS
7KM2112-0BA00-3AA0	€870,75	6	SIEMENS
7KM2200-2EA40-1EA1	€310,50	1	SIEMENS
7KM3220-0BA01-1DA0	€550,51	3	SIEMENS
7KM4211-1BA00-3AA0	€1.195,13	3	SIEMENS
7KM4212-0BA00-3AA0	€1.078,65	2	SIEMENS
7KM9300-0AB00-0AA0	€268,65	5	SIEMENS
7KM9300-0AE01-0AA0	€475,73	4	SIEMENS
7KM9300-0AE02-0AA0	€376,65	5	SIEMENS
7KT5500	€42,55	3	SIEMENS
7LF5110	€12,27	5	SIEMENS
7MF1565-3BE00-1AA1	€209,25	1	SIEMENS
7MF1565-3CA10-1AA1	€260,55	1	SIEMENS
7MF1566-3AA01-1AA1	€538,65	7	SIEMENS
7MF1566-3AG01-1AA1	€403,65	2	SIEMENS
7MF1567-3CB10-1AA1	€228,15	2	SIEMENS

7MF1641-3BB00-1AA0	€780,30	1	SIEMENS
7MF4997-1BS	€403,65	3	SIEMENS
7MH4134-6LB00-0DA0	€518,28	5	SIEMENS
7MH4138-6AA00-0BA0	€562,95	11	SIEMENS
7MH4900-2AA01	€2.124,90	2	SIEMENS
7MH4900-2AL01	€694,91	1	SIEMENS
7MH4900-3AA01	€2.199,15	1	SIEMENS
7MH4900-3AK63	€197,26	1	SIEMENS
7MH4900-3AK65	€694,91	2	SIEMENS
7MH4950-1AA01	€1.213,65	1	SIEMENS
7MH4950-2AA01	€1.490,37	10	SIEMENS
7MH4950-3AK61	€578,87	6	SIEMENS
7MH5102-1KD00	€117,32	1	SIEMENS
7MH5107-3PD00-0AG0	€378,00	4	SIEMENS
7ML5050-0AA12-1DA0	€1.741,91	1	SIEMENS
7ML5432-0GB20-1AG0	€4.048,65	1	SIEMENS
7ML5726-5ZB12-2BA2	€673,65	4	SIEMENS
7ML5744-1EA00-0A	€816,75	1	SIEMENS
7NG3136-0AB11	€943,65	1	SIEMENS
7PU5120-6CN20	€66,83	1	SIEMENS
7PU7020-0CB30	€28,22	1	SIEMENS
820-99-2445-134-05	€17,08	4	SIEMENS
8GK6750-6KK13	€147,02	1	SIEMENS
8GK9120-0KK11	€2,96	1	SIEMENS
8MR6423-5LE25	€117,32	2	SIEMENS
8PQ2025-6BA23	€117,32	1	SIEMENS
8UD1731-0AB21	€84,78	7	SIEMENS
8US1260-5AM00	€33,75	1	SIEMENS
8US1923-2AA01	€20,12	1	SIEMENS
8US1923-3UA01	€20,25	4	SIEMENS
8US1923-4AA00	€21,91	4	SIEMENS
8US1923-5AA00	€17,82	8	SIEMENS
8US1941-2AA01	€18,90	3	SIEMENS
8WA1011-1BK11	€3,78	5	SIEMENS
8WA1011-1EE00	€4,05	11	SIEMENS
8WA1011-1PG01	€9,86	42	SIEMENS
8WA1011-1PK00	€11,04	25	SIEMENS
8WA1304	€11,73	7	SIEMENS
8WA1821	€1,28	100	SIEMENS
8WA2830	€6,75	40	SIEMENS
8WA2831	€1,20	50	SIEMENS
8WA8860-0AC	€14,85	1	SIEMENS
8WA8860-0AD	€12,62	1	SIEMENS
8WD4200-1AC	€25,65	1	SIEMENS
8WD4300-1AB	€70,20	3	SIEMENS
8WD4300-1AC	€66,83	1	SIEMENS
8WD4308-0CA	€20,63	1	SIEMENS
8WD4308-0DA	€35,45	14	SIEMENS
8WD4308-0DD	€42,55	2	SIEMENS
8WD4308-0DE	€40,37	1	SIEMENS
8WD4308-0EA	€20,78	1	SIEMENS
8WD4328-1XX	€3,56	11	SIEMENS
8WD4400-1AB	€31,91	2	SIEMENS
8WD4400-1AC	€31,91	2	SIEMENS
8WD4400-1AD	€31,91	2	SIEMENS
8WD4408-0AA	€60,75	57	SIEMENS
8WD4408-0CC	€25,79	1	SIEMENS
8WD4420-0EA2	€155,25	39	SIEMENS

8WD4420-0FA	€97,85	8	SIEMENS
8WD4420-5AB	€66,83	14	SIEMENS
8WD4420-5AC	€66,15	10	SIEMENS
8WD4420-5AD	€66,15	14	SIEMENS
8WD4420-5AE	€47,25	21	SIEMENS
8WD4420-5AF	€33,62	5	SIEMENS
8WD4420-5BD	€91,89	1	SIEMENS
8WD4420-5DB	€96,53	1	SIEMENS
8WD4420-5DC	€96,53	2	SIEMENS
8WD4420-5DD	€147,15	3	SIEMENS
8WD4450-5AD	€110,70	1	SIEMENS
8WD4458-6XB	€37,13	1	SIEMENS
8WD5320-5AB	€110,70	1	SIEMENS
8WH2000-0AF00	€1,24	140	SIEMENS
8WH2000-0AG00	€2,21	233	SIEMENS
8WH2000-0CE07	€1,74	50	SIEMENS
8WH2000-0CK07	€10,80	70	SIEMENS
8WH9000-1GA00	€35,10	1	SIEMENS
9AC2112-0AA00-1YA2	€553,50	1	SIEMENS
A5E00348724	€305,60	1	SIEMENS
A5E00417699	€23,31	4	SIEMENS
A5E00477794	€72,41	3	SIEMENS
A5E02268846	€43,07	1	SIEMENS
A5E02713398	€3.103,65	1	SIEMENS
A5E03089391	€52,65	1	SIEMENS
A5E03369864	€24,50	2	SIEMENS
A5E30947477-H3	€2.158,65	9	SIEMENS
A5E30947477-H4	€2.698,65	6	SIEMENS
A5E31255199-AA	€12,15	5	SIEMENS
A5E31717619	€14,70	1	SIEMENS
A5E31856101	€2.077,52	1	SIEMENS
A5E36750163	€201,15	3	SIEMENS
A5E38010002	€295,65	10	SIEMENS
A5E46799124-FSA	€37,13	2	SIEMENS
ALT-SS100	€22,28	2	SIEMENS
ASZ12.703	€133,65	2	SIEMENS
BD2-AK02M2_F	€133,65	1	SIEMENS
BD2-AK03M2_F	€155,25	1	SIEMENS
BPZ:TXM1.8P	€735,75	1	SIEMENS
BVP:043977	€39,15	22	SIEMENS
BVP:045154	€11,34	1017	SIEMENS
BVP:045519	€9,45	420	SIEMENS
BVP:045889	€1.888,65	45	SIEMENS
BVP:261530	€2.158,65	1	SIEMENS
BVP:261852	€702,00	1	SIEMENS
BVP:261856	€715,50	1	SIEMENS
BVP:261885	€432,00	42	SIEMENS
BVP:261886	€523,80	39	SIEMENS
BVP:261887	€472,50	41	SIEMENS
BVP:261888	€472,50	45	SIEMENS
BVP:611343	€2.131,65	22	SIEMENS
C26111-B19-A101	€39,15	1	SIEMENS
C79298-A3238-B460	€121,50	1	SIEMENS
C79298-A3238-B535	€121,50	2	SIEMENS
C79298-A3238-B540	€121,50	3	SIEMENS
C79451-A3463-B34	€18,28	4	SIEMENS
C79451-A3463-C8	€18,28	3	SIEMENS
C79451-A3463-C9	€18,28	3	SIEMENS

C8451-A12-A8-3	€244,23	1	SIEMENS
CFS361J5	€214,65	25	SIEMENS
CFSAUX1NO	€47,25	5	SIEMENS
CFSH5B4N	€133,65	9	SIEMENS
CFSH5R4N	€86,40	2	SIEMENS
FDK-085U0234	€295,65	10	SIEMENS
G85139-E1721-A874	€444,02	1	SIEMENS
GBB336.1E	€174,15	1	SIEMENS
GCA121.1E	€182,25	8	SIEMENS
GEB141.1E	€222,75	8	SIEMENS
GLB161.1E	€162,00	1	SIEMENS
JJY:023163720018	€229,50	8	SIEMENS
LZS:PT17024	€7,43	10	SIEMENS
LZS:PT17040	€4,73	3	SIEMENS
LZS:PT2D5L24	€16,51	1	SIEMENS
LZS:PT3A5L24	€16,23	1	SIEMENS
LZS:PT3A5T30	€36,69	1	SIEMENS
LZS:PT5A5L24	€22,95	6	SIEMENS
LZS:PT5B5L24	€14,69	4	SIEMENS
LZS:RT17040	€2,57	8	SIEMENS
LZS:RT3A4T30	€23,92	1	SIEMENS
LZS:RT3D4L24	€14,85	6	SIEMENS
LZS:RT4A4T30	€24,23	6	SIEMENS
LZS:RT4D4L24	€16,88	2	SIEMENS
LZS:RT4D4T30	€21,53	3	SIEMENS
LZS:RT78726	€5,43	1	SIEMENS
LZX:RT424024	€4,59	7	SIEMENS
POL955.00_STD_ _S55663-J550-A100	€268,65	2	SIEMENS
PTM1.2P100	€133,65	1	SIEMENS
PTM1.2R1K	€52,65	1	SIEMENS
PXC00-E.D	€1.552,50	4	SIEMENS
QAD22	€37,13	2	SIEMENS
QAE2120.015	€60,75	1	SIEMENS
QBE2002-P10	€607,50	2	SIEMENS
QBE2103-P10	€222,75	4	SIEMENS
QBM3120-1U	€333,45	2	SIEMENS
QBM3120-25	€291,60	1	SIEMENS
QFM3171	€268,65	5	SIEMENS
RCK88_B	€111,38	1	SIEMENS
RMZ783B	€214,65	1	SIEMENS
S55204-V104	€268,65	1	SIEMENS
U03JLD6	€390,15	1	SIEMENS
VAS5051B_6	€121,50	8	SIEMENS
ZKT:10051900	€174,15	4	SIEMENS